

說明書

<p>機具名稱</p>	<p>中文：童話森林 原文：FAIRY FOREST</p>
<p>遊流 戲程</p>	
<p>遊 戲 說 明</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本遊戲機檯，玩家可選擇投入代幣或開點即可開始遊戲。投代幣一枚代表點數 50 點，開點 1 元可開 500 點，每次最高開點上限為 20000 點，最低為 500 點；投代幣、退代幣同步，開點、洗點同步。 2. 本機檯僅提供一種遊戲，以螢幕顯示遊戲畫面之單人座機檯，機檯無網路連線功能，無法上網連線，亦無押點、積點、退幣之功能設計。遊戲開始時，玩家須觀察轉輪上各個遊戲角色，總計有 10 個角色，分別為猴子、小鹿斑比、小木偶、小紅帽、三月兔、豬小弟、豬二哥、豬大哥、貓頭鷹及小熊。各角色為隨機出現。透過機檯上之「搖桿」控制魔法弓的發射方向，按下按鈕發射魔法弓或切換魔弓進行推幣攻擊上述角色。 3. 擊倒各角色後，將掉落其對應的禮品盒及道具(共有 10 種禮品盒及 11 種道具)，再藉由推台向前推動，使其禮品盒或道具成功落至前方推台底下時，即可獲得該禮品盒或道具。魔法弓有三種分別為一橡葉(攻擊力 1 倍)、散彈弓(攻擊力 2 倍)、木弓(攻擊力 3 倍) 4. 遊戲過程中，隨設定條件成立將觸發附加小遊戲，一共有"幸運轉輪"及"特殊角色出現(噴火龍、大野狼、巫婆)"兩種附加遊戲。 5. 點數會顯示於螢幕上，其點數亦表示可以射擊之次數，待射擊次數(點數)為 0 時，即代表遊戲結束。 6. 機檯上剩餘之點數，玩家可持續遊戲至點數為零，或至櫃台兌換等值不超過 2,000 元之禮品，不得兌換現金、有價證券或其他通貨為獎品。 <p>備註：文字及畫面中之分數皆代表點數之意。</p>
<p>圖 片 介 紹</p>	<p>機檯外觀：</p> <p>32吋液晶螢幕 開點 按鈕面板 (其功能請見右方說明) 代幣故障排除口</p> <p>燈板 洗點 喇叭 燈板</p> <p>按鈕面板： 遊戲說明 無作用 投幣口 選擇武器 射擊 魔法弓切換鈕 使用道具 選擇道具 機具名稱</p>

機具名稱

中文：童話森林

原文：FAIRY FOREST

遊戲畫面

幸運轉輪

此處為小木屋門(木屋門必須為取得鑰匙後方可開啟)

此能量表為將掉落至兩側的橡葉，每10個便存放1個至能量表中，當能量表全滿時，便會自動朝正中央門柱發射100個橡葉，並且將能量表歸0。

木屋底下紫色數字代表未丟擲完的禮品盒。

木屋底下綠色數字代表剩餘未丟擲完的橡葉數量。

木屋底下藍色數字代表剩餘未轉完的幸運轉輪次數。

上方點數表示為遊戲點數亦代表所能射擊之次數，如左圖所示則表示仍能發射1081個橡葉，右圖則有42發木弓。

蒐集到5顆火龍蛋，附加遊戲角色-噴火龍出現。

道具使用欄，各道具可從打倒遊戲角色或禮物盒中獲得，有其特殊效果。

圖 片

介 紹

遊戲角色如下：(遊戲角色為隨機出現方式)


角色							
名稱	猴子	小鹿斑比	小木偶	小紅帽	三月兔	豬小弟	豬二哥
HP(血量)	10	14	18	22	24	26	30
獲得禮品盒	1個	1個	1個	1個	1個	1個	1個
隨機道具	橡葉*5	橡葉*8	木弓	火龍蛋	懷錶	護符	火球

角色			
名稱	豬大哥	貓頭鷹	小熊
HP(血量)	34	20	40
獲得禮品盒	1個	X	X
隨機道具	斧頭	鑰匙	火腿肉

機具名稱 中文：童話森林

原文：FAIRY FOREST

道具介紹：玩家可以攻擊其特定角色獲得其對應之道具，或當木屋門開啟時射擊其橡葉至木門內將可啟動幸運轉輪，當轉輪停止於下列道具圖示時，即可獲得其道具。

序號	1	2	3	4	5	6	7
道具							
名稱	火龍蛋	斧頭	毒香菇	火球	護盾	木弓	火腿肉
作用說明	獲得 5 顆火龍蛋，觸發附加遊戲"噴火龍來襲"。	可砍倒 1 棵樹，讓它倒落平台讓道具掉落。	往畫面丟擲，引發毒成角色損血。	投擲火球使經過的角色造成損傷。	護盾升起保護平台兩側的寶藏不掉。	提升攻擊力。	獲得火腿肉，觸發附加遊戲"大野狼出現"。

序號	8	9	10	11
道具				
名稱	掃把	懷錶	閃電	金鑰匙
作用說明	獲得掃把可觸發附加遊戲"巫婆的報復"。	將暫停角色、物件動作的時間。	可使經過的角色造成損傷。	開啟小木屋木門之唯一道具。

圖 片

介 紹

法術介紹：當木屋門開啟時射擊橡葉至木屋門內，將啟動幸運轉輪，如停止於以下三種圖示時便可獲得其法術，且遊戲會自動執行所獲得之法術。

法術			
作用說明	直接召喚瀑布沖下平台的寶藏。	直接召喚龍捲風，吹起平台上的寶藏。	直接將推台推到底，一舉獲得大量的寶藏。

禮品盒：玩家擊倒任一遊戲角色後，可隨機獲得一個禮品盒，其上數值代表可轉換的點數。

禮品盒										
可獲得的點數值	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

機具名稱	中文：童話森林																																																								
	原文：FAIRY FOREST																																																								
圖 片 介 紹	說明一、																																																								
	說明/圖片	幸運輪轉遊戲																																																							
		玩家擊倒任一遊戲角色後，即會觸發一次的幸運輪轉。 若為特定遊戲角色將隨機掉落鑰匙，當推台向前推動使其鑰匙成功落至前方推台底下時，中央木屋門將會開啟，當木屋門開啟時，射擊橡葉至木屋門內，也可啟動幸運輪轉當幸運輪轉後停在其圖示，便會從木屋中丟出對應之物品，射擊至木屋門內的橡葉越多（一個橡葉即啟動一次的轉輪），獲得寶藏也越多。																																																							
	幸運輪轉獎項圖片如下：																																																								
	Acorn 其數字表式可獲得的橡葉數量。 禮品盒（其數字表示所獲得之點數值）	<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>ACORN 1</td><td>ACORN 2</td><td>ACORN 3</td><td>ACORN 4</td><td>ACORN 5</td><td>ACORN 6</td><td>ACORN 7</td><td>ACORN 8</td><td>ACORN 9</td> </tr> <tr> <td>ACORN 10</td><td>ACORN 15</td><td>ACORN 20</td><td>ACORN 25</td><td>ACORN 30</td><td>ACORN 40</td><td>ACORN 50</td><td>ACORN 100</td><td>ACORN 200</td> </tr> <tr> <td>ACORN 300</td><td>ACORN 400</td><td>ACORN 500</td><td>ACORN 600</td><td>ACORN 800</td><td>ACORN 1000</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>GIFT 1</td><td>GIFT 2</td><td>GIFT 3</td><td>GIFT 4</td><td>GIFT 5</td><td>GIFT 6</td><td>GIFT 7</td><td>GIFT 8</td><td>GIFT 9</td> </tr> <tr> <td>GIFT 10</td><td>GIFT 15</td><td>GIFT 20</td><td>GIFT 25</td><td>GIFT 30</td><td>GIFT 35</td><td>GIFT 40</td><td>GIFT 45</td><td>GIFT 50</td> </tr> <tr> <td>GIFT 100</td><td>GIFT 200</td><td>GIFT 300</td><td>GIFT 400</td><td>GIFT 500</td><td>GIFT 600</td><td>GIFT 800</td><td>GIFT 1000</td><td></td> </tr> </table>			ACORN 1	ACORN 2	ACORN 3	ACORN 4	ACORN 5	ACORN 6	ACORN 7	ACORN 8	ACORN 9	ACORN 10	ACORN 15	ACORN 20	ACORN 25	ACORN 30	ACORN 40	ACORN 50	ACORN 100	ACORN 200	ACORN 300	ACORN 400	ACORN 500	ACORN 600	ACORN 800	ACORN 1000				GIFT 1	GIFT 2	GIFT 3	GIFT 4	GIFT 5	GIFT 6	GIFT 7	GIFT 8	GIFT 9	GIFT 10	GIFT 15	GIFT 20	GIFT 25	GIFT 30	GIFT 35	GIFT 40	GIFT 45	GIFT 50	GIFT 100	GIFT 200	GIFT 300	GIFT 400	GIFT 500	GIFT 600	GIFT 800	GIFT 1000
ACORN 1	ACORN 2	ACORN 3	ACORN 4	ACORN 5	ACORN 6	ACORN 7	ACORN 8	ACORN 9																																																	
ACORN 10	ACORN 15	ACORN 20	ACORN 25	ACORN 30	ACORN 40	ACORN 50	ACORN 100	ACORN 200																																																	
ACORN 300	ACORN 400	ACORN 500	ACORN 600	ACORN 800	ACORN 1000																																																				
GIFT 1	GIFT 2	GIFT 3	GIFT 4	GIFT 5	GIFT 6	GIFT 7	GIFT 8	GIFT 9																																																	
GIFT 10	GIFT 15	GIFT 20	GIFT 25	GIFT 30	GIFT 35	GIFT 40	GIFT 45	GIFT 50																																																	
GIFT 100	GIFT 200	GIFT 300	GIFT 400	GIFT 500	GIFT 600	GIFT 800	GIFT 1000																																																		
說明二、																																																									
角色																																																									
方式說明	龍會噴落在會盒火龍擊會，將禮品火龍擊會，將禮品到噴若，橡葉擊倒的內大橡葉。當蛋出現火額時散以及	輪示婆面到落在會盒轉圖巫畫擊散若將品運把喚遊射會，將禮品掃召遊若將擊倒的禮品在可遊若將擊倒的禮品時，將至玩時，內大橡葉。當時時出中巫額時散以及	後，狼外間落。肉出野額時散。腿會大落在會橡葉。得將擊會，將禮品取野射，將擊倒的內禮品當大若時的內禮品																																																						
HP(血量)	500	250	250																																																						
時間(秒)	120	50	70																																																						
隨機禮品盒(個)	10 個禮品盒及橡葉 *100 個	5 個禮品盒及橡葉 *30 個	5 個禮品盒及橡葉 *50 個																																																						
特殊獎勵	火龍蛋*2 顆	毒香菇*1 個	金鑰匙*1 把																																																						
備註：隨機禮品盒為 1-10 之禮品盒，將隨機從裡面給予指定之數量。 例如：大野狼隨機禮品盒為 5 個，若於時間內擊倒大野狼，將從禮品盒 1-10 之中隨機掉落 5 個做為禮品。																																																									