

說明書

機具名稱	中文：沈默之丘框體版 原文：SILENT HILL	
遊 戲 流 程	投代幣→按下『MAX BET』鍵→拉下搖桿(轉輪開始轉動)→分別按下三個紅色按鈕停止轉輪(或待 30 秒後轉輪自動停止)→開獎→繼續遊戲或按下左下方紅色按鈕退代幣。	
遊 戲 <		

機具名稱	中文：沈默之丘框體版 原文：SILENT HILL
圖 片 介 紹	[本機心適用於以下框體]  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K001 木製框體 K002  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K003 木製框體 K007

機具名稱	中文：沈默之丘框體版 原文：SILENT HILL
圖 片 介 紹	〔本機心適用於以下框體〕  木製框體 K005  木製框體 K006  木製框體 K013  木製框體 K014

機具名稱	中文：沈默之丘框體版 原文：SILENT HILL
圖 片 介 紹	[本機心適用於以下框體]  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K015  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K016  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K017  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K018

機具名稱	中文：沈默之丘框體版 原文：SILENT HILL
圖 片 介 紹	[本機心適用於以下框體]  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K019  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K020  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K021  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K022

木製框體 K030

機具名稱	中文：沈默之丘框體版 原文：SILENT HILL
圖 片 介 紹	〔本機心適用於以下框體〕  木製框體 K031  木製框體 K032  木製框體 K003  木製框體 K007

機具名稱	中文：沈默之丘框體版 原文：SILENT HILL
圖 片 介 紹	[本機心適用於以下框體]  木製框體 K012