


說 明 書

機具名稱	中文：惠比壽女子團 原文：EBISU MUSCATS		
遊 戲 流 程	1. 購買代幣，投入代幣投入口或按下押分鍵（每一次投幣，最少 1 枚最多 3 枚，每一次押分最少 1 分最多 3 分）。 2. 按下啟動搖桿。 3. 依技術選擇停止鍵使轉輪停止。 4. 如中獎時可繼續遊戲或到櫃台計算寄存代幣，未中獎則遊戲結束。		
遊 戲 說 明	1. 每次投入代幣或按押分鍵，再按下啟動搖桿後即可遊戲，遊戲者依本身的技術按下停止鍵使轉輪停止，當轉輪的停止圖案排列於橫、斜線上的圖案與中獎圖案相同時即為中獎，如對中 7.7.7 則為中獎。 2. 本機台為單機遊戲，無網際網路功能，不可上網連線。 3. 本機台中大獎機率為:1/574。 4. 中獎倍數如下(未列入即為非中獎之圖案):		
	中獎圖案	中獎枚數	中獎圖案
		210 枚	 14 枚
		30 枚	 再玩一次
		5 枚	 再玩一次
圖 片 介 紹	長:47 公分 寬:36 公分 高:81 公分 <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right;">遊戲待機畫面 (國內檢驗合格 12 吋液晶螢幕)</p> <p style="text-align: right;">轉輪</p> <p style="text-align: right;">投代幣口</p> <p style="text-align: right;">停 1、停 2、停 3</p> <p style="text-align: left;">押分鍵</p> <p style="text-align: left;">啟動搖桿</p> <p style="text-align: left;">壓克力 遊戲主題看板</p>		