

說明書

機具名稱	中文：攻城計畫 3 人座 原文：SIEGE PLAN 3 PLAYERS
遊 戲 流 程	投入 1 枚 10 元硬幣 → 進行遊戲 → 球數用盡 遊戲結束
遊 戲 說 明	1. 投入 1 枚 10 元硬幣後開始遊戲，玩家一開始即可獲得 5 顆彈珠球數，如球數用盡則遊戲結束，如想再次遊玩須另再投入硬幣一枚。如其他人要進行遊玩的話，須在各自的投幣口投入硬幣方可遊玩，互不影響遊戲的進行。 2. 遊戲開始後玩家須按下發射鍵發射彈珠，運用控制台上的轉盤來移動遊戲畫面中的擋板，進而消除遊戲畫面中的泡泡，每種顏色的泡泡都有各種不同的功用(參考附件一)，如打中綠色的泡泡即會掉出不同的技能道具出來(參考附件一)。 3. 本遊戲過關條件為每個關卡上除了黑色泡泡以外的其他顏色泡泡全部消除，亦或者是把該關卡魔王消除也可過關，過關之後會自動進入至下一關，此遊戲共有 4 個不同有趣的關卡供玩家遊玩體驗，遊玩時間至少有 2 分鐘。 4. 玩家在遊戲過程中擊中金色泡泡可進入轉盤抽獎遊戲，獎勵玩家有機會獲得更多的彈珠球數或是禮品兌換券數。 5. 如玩家的彈珠進入魔王後方的 5 道幸運門的其中一道，即可進入幸運抽獎並獲得更多的禮品兌換券，通過三次即可獲得大獎得券數。 6. 遊戲內獲得的禮品兌換券僅能供兌換如：鉛筆盒、筆記本、文具盒等價值新台幣 200 元以內的商品。 7. 本機台無網際網路功能，亦無積分也無押分功能。
圖 片 介 紹	 發射鍵 遊戲畫面 投幣口 禮品兌換券出口  機台全貌 尺寸: 深 120CM 寬 134CM 高 193CM 重量: 300KG 功率: 700W

附件一：

遊戲畫面

大獎

魔王

泡泡

擋板

球數

幸運抽獎 (三層)

幸運門 (5 道)

禮品兌換券數

道具一覽

道具圖示	道具名稱	說明
	1. 電击	可將三個泡泡消除
	2. 激光炮	可將多個泡泡消除
	3. 加长台	5 秒內加長擋板的長度, 增長 4 分之 1
	4. 无敌	7 秒內加長擋板的長度, 至下方全滿
	5. 火球	可直接對魔王進行攻擊

泡泡一覽

泡泡圖示	說明
	1. 黑色泡泡: 擊中後反彈彈珠
	2. 藍色泡泡: 擊中後泡泡消失
	3. 紅色泡泡: 擊中後泡泡消失, 並會獲得禮品兌換券數
	4. 粉色泡泡: 擊中後泡泡消失, 並會獲得彈珠數
	5. 綠色泡泡: 擊中後泡泡消失, 並會隨機獲得道具
	6. 金色泡泡: 擊中後即可進入轉盤抽獎

關卡一覽:

長草遺跡

荒漠綠洲

火山道城

寒頂之巔