

說明書

機具名稱	中文：江戶小路 2 原文：
遊 戲 流 程	<pre> graph LR A[投入硬幣] --> B[進行遊戲] B --> C[操作控制桿及取物鍵成功取得商品] B --> D[操作控制桿及取物鍵未取得商品] C --> E[取物口取出商品] D --> E E --> F[遊戲結束] </pre>
遊 戲 說 明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本機遊戲 10 元為 1 局並具保證取物功能。 2. 投入 10 元硬幣 1 枚，開始遊戲，操縱方向桿前後左右移動挑選想要的禮品，按下取物鍵夾取，不論夾取成功或失敗則遊戲結束，可選擇 90 秒內投幣繼續玩或就此放棄，如夾取失敗則局數會累計。 3. 保夾模式說明：禮品售價設定為 50 元，遊戲局數為 5 局，累積投幣金額至禮品售價之局數夾取失敗則進入保夾模式，操作面板局數亦顯示保夾，不限遊戲時間及次數直到夾中取物為止，夾中後則累計局數歸零。保夾金額不得超過新台幣 790 元，提供之商品之市場價值，不得少於保證取物金額之 70%。 4. 機具須揭露「保證取物」、「保證取物金額」及「消費者累積已投幣次數」。「消費者累積已投幣次數」不得任意歸零。 5. 本機內置禮品，如絨毛玩具、文具禮品、電子商品(藍芽喇叭，隨身碟，耳機)等，皆經標準檢驗局「檢驗合格」，標示符合玩具、文具、電子產品之商品標示規定。 6. 提供之商品不得為現金、有價證券、鑽石或金銀珠寶，菸、酒、檳榔、毒品、成人用品、猥褻商品、活體生物或違禁物等商品。 7. 機台內部，無改裝或加裝障礙物、隔板、彈跳裝置等影響取物可能之設施。 8. 提供進口商及消費者申訴專線(機具管理人員及聯絡電話)等資訊，具體內容於實際營業時提供。

尺寸: 長 80 公分 寬 80 公分 高 229 公分

圖 片
介 紹

