

說 明 書

機具名稱	中文：彈球世界-超海物語 IN 日本 原文：PINBALL WORLD SUPER SEA JAPAN
遊 戲 流 程	<pre> graph LR A[投代幣或開分 投入分數] --> B[開始 進入遊戲] B --> C[鋼珠擊入 對獎孔(START)] C --> D[中獎] C --> E[沒中獎] D --> F[進入 贈分遊戲] F --> G[是否 續玩] G -- 是 --> B G -- 否 --> H[退出 代幣 遊戲 結束] </pre>
遊 戲 說 明	<ol style="list-style-type: none"> 1.本機台為娛樂類遊戲機台，不具有網際網路功能亦無法上網連線，適用於4款不同框體，遊戲內容皆相同，各框體圖片如附件。 2.購買代幣，投入投代幣口換取一定額度遊戲分數顯示在遊戲機台上，或由服務人員以鑰匙控制並按下開分鍵開分，每次開分最低為100分(建議值一分0.5元可經由設定變更比例)，最高上限為1000分，即可開始遊戲。 3.將右下方擊球握把順時針方向轉動，調整握把角度可以產生不同之擊球力道，彈珠會自動擊發，每分鐘打擊珠量約為100顆。 機台彈珠為20顆，僅供內部循環使用，彈珠不會流至機台外部。 4.控制握把擊出彈珠，使彈珠進入對獎孔(START)，進入對獎孔次數越多，中獎機會亦會提高。 5.將彈珠打入對獎孔(START)時，中間的螢幕或LED就會有數字進行對獎動作，當螢幕出現三個數字或相同圖形連成一線即為中獎。 6.中獎時贈分孔會開啓約3分鐘，此時將彈珠擊發至贈分孔，一次中獎平均得分1664分，玩家有機會連續中獎，最多連續中獎9次。 7.遊戲結束後，玩家不欲再玩，按下洗分鍵結清剩餘分數，可將分數轉換為代幣，按下退代幣鍵經由退代幣口退還代幣給玩家。代幣只能兌換價值新台幣2000元以下之禮品，並不得兌換現金或任何有價證券。 8.若店家須要顯示遊戲中獎歷程紀錄供客人查閱，可自行加購安裝單向式中獎紀錄器於預留之位置上。 9.機台上遊戲廣告燈片屬遊戲廣告用途，可替換關於此機台的遊戲說明或店家LOGO圖形及字樣，不得變更其遊戲內容。

機具名稱 中文：彈球世界-超海物語 IN 日本
 原文：PINBALL WORLD SUPER SEA JAPAN

圖 片
 介 紹



螢幕出現以下三個數字連線表示中獎
 每一種得分組合均為 1664分

三個相同數字	三個相同圖形	得分
1 1 1		1664
2 2 2		1664
3 3 3		1664
4 4 4		1664
5 5 5		1664
6 6 6		1664
7 7 7		1664
8 8 8		1664
9 9 9		1664

[本機心適用於以下框體]



木製框體P001



木製框體P002

機具名稱 中文：彈球世界-超海物語 IN 日本
 原文：PINBALL WORLD SUPER SEA JAPAN

[本機心適用於以下框體]



木製框體P003

- 遊戲廣告燈片
- 註※ 預留供中獎計錄器安裝的位置
- 藍色為開分鍵
紅色為洗分鍵
- 分數顯示板
- 退幣鍵



木製框體P004

- 遊戲廣告燈片
- 註※ 預留供中獎計錄器安裝的位置
- 分數顯示板
- 綠色為開分鍵
藍色為洗分鍵
紅色為退幣鍵
- 投代幣口

圖 片
 介 紹