

說 明 書

機具名稱	中文：東海龍珠 原文：PEARL FISHER
遊 戲 流 程	<pre> graph LR A[投入1枚 10元硬幣] --> B[進行遊戲] B --> C[珍珠數用盡 遊戲結束] </pre>
遊 戲 說 明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投入1枚10元硬幣後開始遊戲，投幣1枚可獲得5顆珍珠，珍珠用盡時須再投幣一枚方可遊玩。 2. 遊戲開始後小朋友須注意上方固定搖擺的珍珠落下處，抓準時機按下控台上按鈕使珍珠從上方洞口落至下方得獎洞口。 3. 遊戲面板上一共有珍珠、彩票及龍珠等三種圖案，當珍珠落入珍珠圖案時，機器會自動送出顯示的珍珠數量到遊戲平台，並亮一個珍珠燈。如果落入彩票圖案時，即可得到該顯示的禮品兌換券，並亮一個彩票燈。如果落入龍珠圖案時，機器會自動送一顆龍珠到遊戲平台。 4. 派對時間：當連續5個珍珠燈亮時即進入珍珠派對，在派對時間30秒內珍珠進入珍珠圖案時，每次可獲得顯示的珍珠數量至遊戲平台中。如連續5個彩票燈亮時即進入彩票派對，在派對時間30秒內進入彩票圖案時，每次可獲得該顯示的禮品兌換券，當時間用盡時派對時間即結束。 5. 遊戲平台每落下一顆珍珠即可得1張禮品兌換券，如落下大龍珠即進入超級大獎遊戲。 6. 超級大獎：當龍珠自遊戲平台落下後即滾進入右邊的超級大獎洞口，龍珠落入的顏色洞口即可得相對應該顏色亮燈的禮品兌換券，本遊戲共有3個顏色的大獎洞口，如累積6個紅色燈時即可得到超級大獎。 7. 本機具採特殊機械結構，與一般遊戲機不同，亦無法改裝。 8. 此遊戲可訓練小朋友的反應力及手眼協調能力。 9. 遊戲結束後所獲得的分數可兌換相對應的禮品兌換券，禮品兌換券僅能供兌換如：鉛筆盒、筆記本、文具盒等價值新台幣200元以內的商品。 10. 本機台無網際網路功能，亦無積分也無押分功能。

圖 片
介 紹



機台正面圖

超級大獎分數

出珍珠洞口

珍珠落下處

投幣口

按鈕

禮品兌換券出口

超級大獎洞口對應禮品兌換券分數



獲獎顯示燈號如珍珠燈集滿5顆即可進入派對時間

獲獎顯示燈號如彩票燈集滿5顆即可進入派對時間

珍珠洞口3個

龍珠洞口1個

禮品兌換券洞口3個

所獲得禮品兌換券分數

可用珍珠數

該禮品兌換券分數顯示

派對時間顯示剩餘時間

獲得珍珠數

超級大獎洞口共6個
紅色 x1
藍色 x3
黃色 x2

遊戲平台

珍珠

龍珠

尺寸:深 83CM 寬 79CM 高 255CM 重量:174KG 功率:350W