

電子遊戲機說明書

<p>機具名稱</p>	<p>中文：賭城 2 原文：GAMBLE COMBO 2</p>																		
<p>遊戲流程</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投入代幣。 2. 押分，按下啟動桿。 3. 轉輪轉動後，按各輪停止鍵。 4. 停止的圖案橫線斜線如有相同連線即為中獎。 5. 中獎時比照各連線圖案之中獎枚數表給予獎勵枚數。 																		
<p>遊戲說明</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每枚代幣 1 分，最多可投 53 枚代幣，遊戲中則不可投幣。 2. 押分(每次押 3 分)，按下啟動桿，啟動遊戲後，按各輪停止鍵。 3. 當相同圖案連成一線時(僅含斜線及橫線)，遊戲機會依各圖案代表比率給獎，最低獎可免再投幣再玩一次。 4. 當前兩個轉輪停止時，有 2 個「7」出現時，螢幕會閃爍預告可能中大獎，中大獎機率為 1/148。 5. 中大獎螢幕會出現順押(由左至右)或逆押(由右至左)，依指示操作按鍵可連續中獎多次。 6. 中獎枚表如下： <table border="1" data-bbox="443 1014 1366 1279"> <thead> <tr> <th>圖示</th> <th>中獎枚數連線圖案</th> <th>中獎枚數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>紅 7 紅 7 紅 7 藍 7 藍 7 藍 7</td> <td>281 枚</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BAR BAR BAR</td> <td>93 枚</td> </tr> <tr> <td></td> <td>銅鐘 銅鐘 銅鐘</td> <td>5 枚</td> </tr> <tr> <td></td> <td>荔枝 — —</td> <td>1 枚</td> </tr> <tr> <td></td> <td>再 再 再</td> <td>再玩一次</td> </tr> </tbody> </table> 7. 本機為單機遊戲機台，不具有網際網路功能，無法上網連線。 	圖示	中獎枚數連線圖案	中獎枚數		紅 7 紅 7 紅 7 藍 7 藍 7 藍 7	281 枚		BAR BAR BAR	93 枚		銅鐘 銅鐘 銅鐘	5 枚		荔枝 — —	1 枚		再 再 再	再玩一次
圖示	中獎枚數連線圖案	中獎枚數																	
	紅 7 紅 7 紅 7 藍 7 藍 7 藍 7	281 枚																	
	BAR BAR BAR	93 枚																	
	銅鐘 銅鐘 銅鐘	5 枚																	
	荔枝 — —	1 枚																	
	再 再 再	再玩一次																	
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>機具名稱：賭城 2</p> 																		