

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：彈球世界-海物語 3 原文：PINBALL WORLD SEA STORY 3
遊戲流程	<pre> graph LR A[投代幣或開分] --> B[開始進入遊戲] B --> C[鋼珠擊入對獎孔(START)] C --> D[中獎] C --> E[沒中獎] D --> F[進入贈分遊戲] E --> G[是否續玩] F --> G G -- 是 --> D G -- 否 --> H[退出代幣] H --> I[遊戲結束] </pre>
遊戲說明	<ol style="list-style-type: none"> 1.本機台為娛樂類遊戲機台，不具有網際網路功能亦無法上網連線，適用於 4 款不同框體，遊戲內容皆相同，各框體圖片如附件。 2.購買代幣，投入<u>投代幣口</u>換取一定額度遊戲分數顯示在遊戲機台上，或由服務人員以鑰匙控制並按下開分鍵開分，每次開分最低為 100 分(建議值一分 0.5 元可經由設定變更比例)，最高上限為 1000 分，即可開始遊戲。 3.將右下方擊球握把順時針方向轉動，調整握把角度可以產生不同之擊球力道，彈珠會自動擊發，每分鐘打擊珠量約為 100 顆。 <u>機台彈珠為 20 顆，僅供內部循環使用，彈珠不會流至機台外部。</u> 4.控制握把擊出彈珠，使彈珠進入<u>對獎孔(START)</u>，進入<u>對獎孔</u>次數越多，中獎機會亦會提高。 5.將彈珠打入<u>對獎孔(START)</u>時，中間的螢幕或 LED 就會有數字進行對獎動作，當螢幕出現三個數字或相同圖形連成一線即為中獎。 6.中獎時<u>贈分孔</u>會開啓約 3 分鐘，此時將彈珠擊發至<u>贈分孔</u>，一次中獎平均得分 1680 分，玩家有機會連續中獎，最多連續中獎 9 次。 7.遊戲結束後，玩家不欲再玩，按下洗分鍵結清剩餘分數，可將分數轉換為代幣，按下退代幣鍵經由<u>退代幣口</u>退還代幣給玩家。代幣只能兌換價值新台幣 2000 元以下之禮品，並不得兌換現金或任何有價證券。 8.若店家須要顯示遊戲中獎歷程紀錄供客人查閱，可自行加購安裝單向式中獎紀錄器於預留之位置上。 9.機台上<u>遊戲廣告燈片</u>屬遊戲廣告用途，可替換關於此機台的遊戲說明或店家 LOGO 圖形及字樣，不得變更其遊戲內容。

機具名稱 中文：彈球世界-海物語 3
 原文：PINBALL WORLD SEA STORY 3

機具外觀
 及裝置說明



- 遊戲廣告燈片
- 註※ 預留供中獎計錄器安裝的位置
- 紅色為洗分鍵
綠色為開分鍵
- 分數顯示板
- 對獎孔
- 退代幣鍵
- 鑰匙孔
- 擊球握把
- 投代幣口
- 退代幣口

螢幕出現以下三個數字連線表示中獎
 每一種得分組合均為 1680分

三個相同數字	三個相同圖形	得分
1 1 1		1680
2 2 2		1680
3 3 3		1680
4 4 4		1680
5 5 5		1680
6 6 6		1680
7 7 7		1680
8 8 8		1680
9 9 9		1680

[本機心適用於以下框體]



木製框體P001



木製框體P002

<p>機具名稱</p>	<p>中文：彈球世界-海物語 3 原文：PINBALL WORLD SEA STORY 3</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體P003</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體P004</p> </div> </div> <p>圖中標註的機具外觀及裝置說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 遊戲廣告燈片 註※ 預留供中獎計錄器安裝的位置 藍色為開分鍵 紅色為洗分鍵 分數顯示板 退幣鍵 投代幣口 綠色為開分鍵 藍色為洗分鍵 紅色為退幣鍵