

電子遊戲機說明書

<p>機具名稱</p>	<p>中文：發發發 D 系列框 原文：</p>
<p>遊 戲 流 程</p>	
<p>遊 戲 說 明</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本遊戲機為 15 輪 9 線對獎機種，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，適用於附錄中的框體，不具備網際網路連線之功能，無法上網連線。 2. 本機台由福神、財神、喜娃、壽娃、大鼓、玉珮、鞭炮、銅錢、舞獅、金發、銀發等圖案組合而成之遊戲。 3. 本機台使用娛樂用紙代幣或代幣，娛樂用紙代幣或代幣取得方式為櫃檯兌換，娛樂用紙代幣面額為 1 分至 10 萬分，兌換比率依需求而定，兌換娛樂用紙代幣之機具無法上網連線，兌換娛樂用紙代幣僅可在該店家之遊戲機台使用，。或可請服務人員以鑰匙控制，按下開分鍵開分，兌換比率依需求而定。取得分數後利用機台上之押分鍵選擇每線押分分數，押分完畢按開始鍵後，遊戲開始，螢幕中的轉輪會開始轉動。玩家可按開始鍵或停止鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合及自動計分，各個圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知 4. 比倍遊戲：當連線成立、自動計分之後，玩家可選擇得分或是進入比倍遊戲，此時螢幕會出現兩張牌，玩家需要猜出中間的牌是財神或是福神，若猜中分數會乘以 2 倍給玩家，玩家可選擇再度比倍或按得分鍵離開比倍遊戲。若玩家猜錯點數，則分數歸零。 5. 免費遊戲：主遊戲滾輪停止後，若主遊戲畫面任意位置上，出現三個(含)以上舞獅圖形則進入免費遊戲，當免費遊戲次數用完則自動離開免費遊戲。 6. 玩家若是要結束遊戲，娛樂用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具紀錄及儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂用紙代幣投入機台後，即被機台回收，無法重複使用，機台上之分數可由服務人員洗分後重新列印娛樂用紙代幣或給予等值之代幣，兌換後之娛樂用紙代幣或代幣可供玩家至本機台或其他遊戲機台遊玩，直到分數玩完為止或請服務人員以鑰匙控制進入洗分畫面並結清剩餘分數，結束遊戲。洗掉之分數，只能兌換價值新台幣 2000 元以下之禮品，並且不得兌換現金或是任何有價證券。
<p>機具外觀 及 裝置說明</p>	<p>長:60 公分 深:40 公分 高:160 公分</p>

機具名稱：發發發 D 系列框

附錄一：遊戲畫面說明如下：

NO	遊戲畫面解說																																																					
1	<p>遊戲倍率表：</p> <table border="1"> <tr> <th data-bbox="288 501 384 645">圖案 線數</th> <td data-bbox="384 501 480 645"></td> <td data-bbox="480 501 576 645"></td> <td data-bbox="576 501 671 645"></td> <td data-bbox="671 501 767 645"></td> <td data-bbox="767 501 863 645"></td> <td data-bbox="863 501 959 645"></td> <td data-bbox="959 501 1054 645"></td> <td data-bbox="1054 501 1150 645"></td> <td data-bbox="1150 501 1246 645"></td> <td data-bbox="1246 501 1342 645"></td> </tr> <tr> <th data-bbox="288 645 384 741">名稱</th> <td data-bbox="384 645 480 741">金發/ 銀發</td> <td data-bbox="480 645 576 741">財神</td> <td data-bbox="576 645 671 741">福神</td> <td data-bbox="671 645 767 741">喜娃</td> <td data-bbox="767 645 863 741">壽娃</td> <td data-bbox="863 645 959 741">大鼓</td> <td data-bbox="959 645 1054 741">玉珮</td> <td data-bbox="1054 645 1150 741">鞭炮</td> <td data-bbox="1150 645 1246 741">銅錢</td> <td data-bbox="1246 645 1342 741">舞獅</td> </tr> <tr> <th data-bbox="288 741 384 790">五連線</th> <td data-bbox="384 741 480 790">5000 倍</td> <td data-bbox="480 741 576 790">1000 倍</td> <td data-bbox="576 741 671 790">400 倍</td> <td data-bbox="671 741 767 790">200 倍</td> <td data-bbox="767 741 863 790">160 倍</td> <td data-bbox="863 741 959 790">100 倍</td> <td data-bbox="959 741 1054 790">60 倍</td> <td data-bbox="1054 741 1150 790">40 倍</td> <td data-bbox="1150 741 1246 790">20 倍</td> <td data-bbox="1246 741 1342 790" rowspan="3">進入 免費 遊戲</td> </tr> <tr> <th data-bbox="288 790 384 840">四連線</th> <td data-bbox="384 790 480 840"></td> <td data-bbox="480 790 576 840">200 倍</td> <td data-bbox="576 790 671 840">80 倍</td> <td data-bbox="671 790 767 840">40 倍</td> <td data-bbox="767 790 863 840">30 倍</td> <td data-bbox="863 790 959 840">20 倍</td> <td data-bbox="959 790 1054 840">15 倍</td> <td data-bbox="1054 790 1150 840">10 倍</td> <td data-bbox="1150 790 1246 840">5 倍</td> </tr> <tr> <th data-bbox="288 840 384 884">三連線</th> <td data-bbox="384 840 480 884"></td> <td data-bbox="480 840 576 884">50 倍</td> <td data-bbox="576 840 671 884">20 倍</td> <td data-bbox="671 840 767 884">15 倍</td> <td data-bbox="767 840 863 884">10 倍</td> <td data-bbox="863 840 959 884">7 倍</td> <td data-bbox="959 840 1054 884">5 倍</td> <td data-bbox="1054 840 1150 884">3 倍</td> <td data-bbox="1150 840 1246 884">2 倍</td> </tr> </table>	圖案 線數											名稱	金發/ 銀發	財神	福神	喜娃	壽娃	大鼓	玉珮	鞭炮	銅錢	舞獅	五連線	5000 倍	1000 倍	400 倍	200 倍	160 倍	100 倍	60 倍	40 倍	20 倍	進入 免費 遊戲	四連線		200 倍	80 倍	40 倍	30 倍	20 倍	15 倍	10 倍	5 倍	三連線		50 倍	20 倍	15 倍	10 倍	7 倍	5 倍	3 倍	2 倍
	圖案 線數																																																					
	名稱	金發/ 銀發	財神	福神	喜娃	壽娃	大鼓	玉珮	鞭炮	銅錢	舞獅																																											
	五連線	5000 倍	1000 倍	400 倍	200 倍	160 倍	100 倍	60 倍	40 倍	20 倍	進入 免費 遊戲																																											
	四連線		200 倍	80 倍	40 倍	30 倍	20 倍	15 倍	10 倍	5 倍																																												
三連線		50 倍	20 倍	15 倍	10 倍	7 倍	5 倍	3 倍	2 倍																																													
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																																																						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <p>主遊戲畫面</p> <p>免費遊戲畫面</p> </div>																																																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <p>前五次記錄</p>  <p>猜中間的牌是財神或福神</p> </div> <p style="text-align: center;">比倍遊戲</p>																																																						

機具名稱：發發發 D 系列框

本機具經經濟部電子遊戲機評鑑委員會(99年1月15日)評鑑為娛樂類
 第 302 次會議

附錄二：框體如下

NO	框體
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>001 框</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>002 框</p>  </div> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>003 框</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>004 框</p>  </div> </div>

機具名稱：發發發 D 系列框

附錄二：框體如下

NO	框體
2	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>005 框</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>006 框</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>007 框</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>008 框</p>  </div> </div>

本機具業經經濟部電子遊戲機評鑑委員會109年1月15日第302次會議評鑑為娛樂類

機具名稱：發發發 D 系列框

附錄二：框體如下：

NO	框體
3	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>009 框</p>  <p>上燈片為顯示遊戲倍率表</p> <p>19-24吋液晶(採用國內檢驗合格)遊戲主畫面</p> <p>紙代幣出口</p> <p>集代幣槽</p> <p>紙代幣入口</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>010 框</p>  <p>上燈片為顯示遊戲倍率表</p> <p>19-24吋液晶(採用國內檢驗合格)遊戲主畫面</p> <p>紙代幣出入口</p> <p>投代幣口</p> <p>集代幣槽</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>011 框</p>  <p>上燈片為顯示遊戲倍率表</p> <p>19-24吋液晶(採用國內檢驗合格)遊戲主畫面</p> <p>投代幣口</p> <p>集代幣槽</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>012 框</p>  <p>上燈片為顯示遊戲倍率表</p> <p>19-24吋液晶(採用國內檢驗合格)遊戲主畫面</p> <p>投代幣口</p> <p>集代幣槽</p> </div> </div>

機具名稱：發發發 D 系列框

本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會 109 年 1 月 15 日
第 302 次會議評鑑為娛樂類

附錄二：框體如下：

NO	框體
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>013 框</p>  <p>19-24 吋液晶(採用國內檢驗合格)遊戲主畫面</p> <p>開洗分 控制鎖</p> <p>洗分鍵</p> <p>開分鍵</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>014 框</p>  <p>上燈片為顯示遊戲倍率表</p> <p>19-24 吋液晶(採用國內檢驗合格)遊戲主畫面</p> <p>開洗分 控制鎖</p> <p>洗分鍵</p> <p>開分鍵</p> <p>投代幣口</p> </div> </div>
4	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>015 框</p>  <p>上燈片為顯示遊戲倍率表</p> <p>19-24 吋液晶(採用國內檢驗合格)遊戲主畫面</p> <p>開洗分 控制鎖</p> <p>洗分鍵</p> <p>開分鍵</p> <p>投代幣口</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>016 框</p>  <p>上燈片為顯示遊戲倍率表</p> <p>19-24 吋液晶(採用國內檢驗合格)遊戲主畫面</p> <p>開洗分 控制鎖</p> <p>洗分鍵</p> <p>開分鍵</p> <p>投代幣口</p> </div> </div>

機具名稱：發發發 D 系列框

附錄二：框體如下

NO	框體
5	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>017 框</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>018 框</p> </div> </div>
5	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>019 框</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>020 框</p> </div> </div>