

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：齊天大聖 E 系列框 原文：
遊戲 流程	<pre> graph LR A[開分或投代幣或紙代幣] --> B[押分選線] B --> C[玩主遊戲] C --> D[計算得分] D --> E{是否續玩} E -- 是 --> B E -- 否 --> F[結束遊戲退出分數] </pre>
遊戲 說明	1. 本遊戲機為 5 輪 243 線轉輪遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，適用於附錄中的框體不具備網際網路連線之功能，無法上網連線。 2. 本機台由百變、唐僧、孫悟空、豬八戒、沙悟淨、卷軸、葫蘆、蓮花、銅錢、SCATTER 等圖案組合而成之遊戲。 3. 本機台使用娛樂用紙代幣或代幣，娛樂用紙代幣或代幣取得方式為櫃檯兌換，娛樂用紙代幣面額為 1 分至 10 萬分，兌換比率依需求而定，兌換娛樂用紙代幣之機具無法上網連線，兌換娛樂用紙代幣僅可在該店家之遊戲機台使用，或可請服務人員以鑰匙控制，按下開分鍵開分，兌換比率依需求而定。取得分數後利用機台上之押分鍵選擇每線押分分數。按開始鍵後，遊戲開始，螢幕中之轉輪會開始轉動。玩家可按開始鍵或停止鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合及自動計分，各個圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知。 4. 免費遊戲：當主遊戲出現 3 個以上的 SCATTER 圖案時，玩家可獲得 15 次的免費遊戲。免費遊戲次數歸零，返回主遊戲。 5. 玩家若是要結束遊戲，娛樂用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具紀錄及儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂用紙代幣投入機台後，即被機台回收，無法重複使用，機台上之分數可由服務人員洗分後重新列印娛樂用紙代幣或給予等值之代幣，兌換後之娛樂用紙代幣或代幣可供玩家至本機台或其他遊戲機台遊玩，直到分數玩完為止或請服務人員以鑰匙控制進入洗分畫面並結清剩餘分數，結束遊戲。洗掉之分數，只能兌換價值新台幣 2000 元以下之禮品，並且不得兌換現金或是任何有價證券。
機具外觀 及裝置說明	長:60 公分 深:40 公分 高:160 公分

機具名稱：齊天大聖E系列框

附錄二：框體如下

NO	框體
2	001 框  002 框  003 框  004 框 

機具名稱：齊天大聖E系列框

本機具業經經濟部電子遊戲機類
評鑑委員會109年9月26日
第310次會議評鑑為娛樂類

附錄二：框體如下

NO	框體
3	005 框  006 框  007 框  008 框 

機具名稱：齊天大聖E系列框

本機具業經經濟部電子遊戲機評鑑委員會109年9月16日第310次會議評鑑為娛樂類

附錄二：框體如下：

NO	框體
4	009 框  上燈片為顯示遊戲倍率表 19-24吋液晶(採用國內檢驗合格)遊戲主畫面 紙代幣出口 集代幣槽 紙代幣入口 010 框  上燈片為顯示遊戲倍率表 19-24吋液晶(採用國內檢驗合格)遊戲主畫面 投代幣口 紙代幣出口 紙代幣入口 011 框  上燈片為顯示遊戲倍率表 19-24吋液晶(採用國內檢驗合格)遊戲主畫面 小液晶4-8吋為顯示遊戲廣告用 開洗分控制鎖 洗分鍵 開分鍵 紙代幣入口 紙代幣出口 012 框  上燈片為顯示遊戲倍率表 19-24吋液晶(採用國內檢驗合格)遊戲主畫面 退票鍵 服務鍵 小液晶4-8吋為顯示遊戲廣告用 開洗分控制鎖 洗分鍵 開分鍵 紙代幣入口 紙代幣出口

機具名稱：齊天大聖E系列框

附錄二：框體如下：

NO	框體
5	013 框  014 框  015 框  016 框 

機具名稱：齊天大聖E系列框

附錄二：框體如下：

NO	框體
6	017 框  018 框  019 框 