

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：猜拳大師 原文：
遊戲流程	1. 投入遊戲幣。 2. 啟動遊戲，開始猜拳。 3. 遊戲時間到，結束遊戲。
遊戲說明	1. 投入 10 元硬幣，即可開始遊戲(本遊戲是以一個大家都知道的簡單遊戲為基礎)。 2. 開始遊戲時，會出現對方出拳的種類提示，玩家在時間限制內按操作鈕來選擇要出的拳，同時對手也會出拳。 3. 剪刀贏布、布贏石頭、石頭贏剪刀，如果一樣平手，再猜一次直到有輸贏為止。每次猜拳有 10 秒可以選擇，每贏一次是加 20 分，每輸一次會扣生命，直至生命值扣完即結束遊戲。分數如超過 150 分即可獲得扭蛋。扭蛋為半透明殼裝（扭蛋內容物會張貼在機台上標註）。 4. 所獲得的扭蛋價值不超過新台幣 200 元價值商品。 5. 當扭蛋用盡，機器會出現警示並無法投幣，則通知服務人員補足即可。 6. 本機具無積分、押分、亦無網際網路連線功能。 7. 本機具與貴會 295 次評鑑通過非屬電子遊戲機之猜拳大師為相同機種。
機具外觀及裝置說明	<p>機具外觀</p>

機具名稱	中文：猜拳大師 原文：
	<p style="text-align: center;">遊戲畫面</p> <p>遊戲畫面</p> <p>遊戲生命 出拳秒數倒數 遊戲對手</p> <p>投入硬幣數/開始遊戲幣數 勝利次數</p> <p style="text-align: center;">機台按鈕</p> <p>剪刀 石頭 布</p>