


電子遊戲機說明書

機具名稱	中文 綠茵傳奇 原文 LEGEND OF GREENERY
遊 戲 流 程	
遊 戲 說 明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投入 1 枚 10 元硬幣後按下開始鈕即可開始遊戲。 2. 按下發射按鍵將球彈出並成功將球踢進網子內即可獲得分數，進一球獲得一分，網子前有一守門員增加遊戲難易度。分數僅供參考無任何用途。遊戲時間約為 1 分鐘，時間到則遊戲結束，遊戲結束後即可獲得一顆扭蛋(價值 3-5 元)。扭蛋為半透明殼，其內容物皆符合商品標示及商品檢驗規定。 3. 當扭蛋數量用盡或出扭蛋裝置故障時，機台目標分數欄位會顯示錯誤代碼(E09)，並無法再次投幣遊玩。需由現場工作人員補貨扭蛋及故障排除後即可再次進行遊戲。另於機台上會張貼機台管理人及連絡電話等資訊，若發生任何故障或未出扭蛋之問題可供使用者尋求協助。 4. 本機台無網際網路連線上網功能，亦無積分也無押分功能。
機具外觀 及裝置說明	