

電子遊戲機說明書

A06

機具名稱	中文：VIP 21 點 原文：
遊戲流程	<pre> graph LR A[開啟分數] --> B[押分] B --> C[發牌] C --> D[確定結果] D --> E[結算得分] E --> F[結束遊戲] E --> B </pre>
遊戲說明	1. 本機為單機遊戲機台，無對外網路連線功能無法上網連線。 2. 本機台使用娛樂用紙代幣，娛樂用紙代幣取得方式為櫃檯兌換，娛樂用紙代幣面額為 1 分至 10 萬分，兌換比例依需求而定，兌換娛樂用紙代幣僅可在該店家之遊戲機台使用。 3. 本遊戲是以撲克牌進行點數比大小的遊戲，每局使用 5 或 6 副撲克牌(可由店家決定)隨機發牌且每局會重新洗牌。 4. 玩家押分即開始遊戲，押分決定後玩家可按發牌鍵發牌或待 120 秒後自動開始發牌，玩家和莊家會先各發 2 張牌，若不足 21 點則玩家可選擇補牌至最接近 21 點，待玩家停止補牌後，換莊家開牌並補牌，以點數總和最接近 21 點者獲勝，若超過 21 點則爆牌直接輸掉遊戲。遊戲中有機會獲得隨機倍率(1.5 倍~8000 倍)。 5. A 可作為 1 或 11 點，10、J、Q、K 皆為 10 點，其他點數按其牌面值計算。 6. 當首 2 張牌分別是 1 張 A 牌(作為 11 點)和 1 張 10 點牌(K、Q、J、10)，則稱為《Blackjack》。 7. 當牌中的 A 被作為 11 點時這組牌稱為軟牌。莊家 17 點以下或軟 17 時須補牌。 8. 保險：當莊家牌面為 A 時，玩家可選擇是否額外押分買保險，押分分數為原始押分的一半，若莊家為《Blackjack》則可得到 2 倍分數，但若不是則分數歸零。 9. 投降：玩家在未補牌之前可選擇投降，並取回一半的分數，除了莊家是《Blackjack》外。 10. 分牌：玩家首 2 張牌為一對的話可將之分牌成 2 門，分牌後的押分跟原押分相同，若將一對 A 分牌的話，每門只可獲派 1 張牌。 11. 翻倍押分：玩家於首 2 張牌後可選擇翻倍押分，但翻倍押分後僅可再獲發 1 張牌。 12. 娛樂專用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收，不得再使用。當次遊戲後，玩家可選擇列印剩餘分數之全新娛樂專用紙代幣；或持續遊戲至分數為零；或可由服務人員記錄剩餘分數後兌換等值不超過新台幣 2000 元之禮品，剩餘之分數及紙代幣均不可兌換現金及不得兌換有價證券或其他通貨為獎品。 13. 本遊戲具備 2 種不同機具框體，遊戲內容玩法皆相同。

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：VIP 21 點 原文：
機具外觀 及裝置說明	機台所有螢幕皆經國內檢驗合格 【框體 A 示意圖】  【框體 B 示意圖】  虛擬電子人物 模擬遊戲發牌流程

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：VIP 21 點 原文：																																																			
	小螢幕僅供廣告輪播用(另提供多款尺寸螢幕供店家選擇) 讀卡機電子鎖插槽(可插入磁卡解鎖機台,磁卡不具任何儲值或支付功能) 服務 洗分 紙代幣出口 紙代幣入口 主遊戲畫面  小螢幕及讀卡機電子鎖插槽皆為選配件 可由店家決定是否安裝 【機台說明】 機具外觀 及裝置說明 歷史紀錄 語言 歷史紀錄 遊戲說明 洗分  押分分數選擇 續押 押分全退 倍率資訊 【遊戲倍率表】 <table><tr><th>押分選項</th><th>說明</th><th>倍率</th></tr><tr><td>基本</td><td>一般贏分</td><td>1</td></tr><tr><td>Blackjack</td><td>一張 A 牌+一張 10 點牌</td><td>1.5(2 賠 3)</td></tr><tr><td>保險</td><td>莊家為 Black jack</td><td>2</td></tr><tr><td>13-</td><td>首二張牌點數小於 13</td><td>1</td></tr><tr><td>13+</td><td>首二張牌點數大於 13</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="3">完美對子</td><td>完美對子(同顏色及花色)</td><td>25</td></tr><tr><td>同色對子(同顏色不同花色)</td><td>12</td></tr><tr><td>混合對子(不同顏色及花色)</td><td>5</td></tr><tr><td>對子</td><td>任何對子</td><td>11</td></tr></table> <table><tr><th>押分選項</th><th>說明</th><th>倍率</th></tr><tr><td rowspan="4">超級 777 (玩家最先的三張牌)</td><td>同花三張 7</td><td>5000</td></tr><tr><td>任意三張 7</td><td>500</td></tr><tr><td>同花兩張 7</td><td>150</td></tr><tr><td>任意兩張 7</td><td>50</td></tr><tr><td rowspan="5">21+3 (玩家首二張牌和莊家的明牌組成)</td><td>同花三條</td><td>100</td></tr><tr><td>同花順</td><td>40</td></tr><tr><td>三條</td><td>30</td></tr><tr><td>順子</td><td>10</td></tr><tr><td>同花</td><td>5</td></tr></table>	押分選項	說明	倍率	基本	一般贏分	1	Blackjack	一張 A 牌+一張 10 點牌	1.5(2 賠 3)	保險	莊家為 Black jack	2	13-	首二張牌點數小於 13	1	13+	首二張牌點數大於 13	1	完美對子	完美對子(同顏色及花色)	25	同色對子(同顏色不同花色)	12	混合對子(不同顏色及花色)	5	對子	任何對子	11	押分選項	說明	倍率	超級 777 (玩家最先的三張牌)	同花三張 7	5000	任意三張 7	500	同花兩張 7	150	任意兩張 7	50	21+3 (玩家首二張牌和莊家的明牌組成)	同花三條	100	同花順	40	三條	30	順子	10	同花	5
押分選項	說明	倍率																																																		
基本	一般贏分	1																																																		
Blackjack	一張 A 牌+一張 10 點牌	1.5(2 賠 3)																																																		
保險	莊家為 Black jack	2																																																		
13-	首二張牌點數小於 13	1																																																		
13+	首二張牌點數大於 13	1																																																		
完美對子	完美對子(同顏色及花色)	25																																																		
	同色對子(同顏色不同花色)	12																																																		
	混合對子(不同顏色及花色)	5																																																		
對子	任何對子	11																																																		
押分選項	說明	倍率																																																		
超級 777 (玩家最先的三張牌)	同花三張 7	5000																																																		
	任意三張 7	500																																																		
	同花兩張 7	150																																																		
	任意兩張 7	50																																																		
21+3 (玩家首二張牌和莊家的明牌組成)	同花三條	100																																																		
	同花順	40																																																		
	三條	30																																																		
	順子	10																																																		
	同花	5																																																		