

說 明 書

機具名稱	中文：黑色扶桑花 原文：IMITHORE																										
遊 戲 流 程	1. 購買代幣，投入代幣投入口或按下押分鍵（每一次投幣，最少 1 枚最多 3 枚，每一次押分最少 1 分最多 3 分）。 2. 按下啟動搖桿。 3. 依技術選擇停止鍵使轉輪停止。 4. 如中獎時可繼續遊戲或到櫃台計算寄存代幣，未中獎則遊戲結束。																										
遊 戲 說 明	1. 每次投入代幣或按押分鍵，再按下啟動搖桿後即可遊戲，遊戲者依本身的技術按下停止鍵使轉輪停止，當轉輪的停止圖案排列於橫、斜線上的圖案與中獎圖案相同時即為中獎，如對中花、花、花則為中獎。 2. 本機台為單機遊戲，無網際網路功能，不可上網連線。 3. 本機台中大獎機率為：1/269。 4. 中獎倍數如下(未列入即為非中獎之圖案)： <table border="1"> <thead> <tr> <th>中獎圖案</th><th>中獎枚數</th><th>中獎圖案</th><th>中獎枚數</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>315 枚</td><td></td><td>再玩一次</td></tr> <tr> <td></td><td>105 枚</td><td></td><td>7 枚</td></tr> <tr> <td></td><td>1 枚</td><td></td><td>5 枚</td></tr> <tr> <td></td><td>7 枚</td><td></td><td>2 枚</td></tr> <tr> <td></td><td>7 枚</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			中獎圖案	中獎枚數	中獎圖案	中獎枚數		315 枚		再玩一次		105 枚		7 枚		1 枚		5 枚		7 枚		2 枚		7 枚		
中獎圖案	中獎枚數	中獎圖案	中獎枚數																								
	315 枚		再玩一次																								
	105 枚		7 枚																								
	1 枚		5 枚																								
	7 枚		2 枚																								
	7 枚																										
圖 片 介 紹	長:47 公分 寬:35 公分 高:81 公分 																										