

說明書

機具名稱	中文：戰國大亂鬥 3 原文：SENGOKU COLLECTION 3						
遊戲流程	投代幣→按下『MAX BET』鍵→拉下搖桿(轉輪開始轉動)→分別按下三個紅色按鈕停止轉輪(或待 30 秒後轉輪自動停止)→開獎→繼續遊戲或按下左下方紅色按鈕退代幣。						
遊戲說明	- 本機為單機遊戲機台，不具有網際網路功能亦無法上網連線，適用於 32 款不同框體，遊戲內容皆相同，各框體圖片如附件。 - 每次押分三分(每枚代幣一分)，一次最多可投入 53 枚代幣，遊戲中則不可投代幣。 - 當相同圖案連成一線時(含橫線及斜線)，遊戲機依各圖案代表比率給獎，最低獎可免投幣再玩一次。 - 當兩個轉輪停止時，已有兩個圖案「7」連成一線，則機器會出現閃燈以提醒可能中大獎。 - 中獎倍數，機率詳如底下說明： - 普獎：普獎為隨機出現，中獎機率高。 - ART 獎：①出現  圖案連線為中 ART 獎，中 ART 獎機率如附表。 ②中 ART 獎後螢幕會出現順押(由左至右)或逆押(由右至左)指示，按指示循序按三個紅色按鈕操作，可連續中獎多次，平均可得總枚數約為 282 枚。 附表—戰國大亂鬥 3 的中獎機率 *本機台中獎機率設定如下* <table border="1" data-bbox="630 1176 1109 1288"> <thead> <tr> <th data-bbox="638 1176 845 1220">設定/中獎機率</th><th data-bbox="853 1176 1101 1220">ART 獎機率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="638 1220 845 1254"></td><td data-bbox="853 1220 1101 1254">1/397.6</td></tr> <tr> <td data-bbox="638 1254 845 1288">平均可得代幣枚數</td><td data-bbox="853 1254 1101 1288">282 枚</td></tr> </tbody> </table> - 若店家須要顯示遊戲中獎歷程紀錄供客人查閱，可自行加購安裝單向式中獎紀錄器於預留位置上。 - 機台上<u>遊戲廣告燈片</u>屬遊戲廣告用途，可替換關於此機台的遊戲說明或店家 LOGO 圖形及字樣，不得變更其遊戲內容。	設定/中獎機率	ART 獎機率		1/397.6	平均可得代幣枚數	282 枚
設定/中獎機率	ART 獎機率						
	1/397.6						
平均可得代幣枚數	282 枚						
圖片介紹							

機具名稱	中文：戰國大亂鬥 3 原文：SENGOKU COLLECTION 3
圖 片 介 紹	[本機心適用於以下框體]  木製框體 K001  木製框體 K002  木製框體 K003  木製框體 K005

本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會107年6月14日
第83次會議評鑑為娛樂類

機具名稱	中文：戰國大亂鬥 3 原文：SENGOKU COLLECTION 3
圖 片 介 紹	[本機心適用於以下框體]  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K006  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K007  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K012  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K013

機具名稱	中文：戰國大亂鬥 3 原文：SENGOKU COLLECTION 3
圖 片 介 紹	[本機心適用於以下框體]  木製框體 K014  木製框體 K015  木製框體 K016  木製框體 K017

機具名稱	中文：戰國大亂鬥 3 原文：SENGOKU COLLECTION 3
圖 片 介 紹	〔本機心適用於以下框體〕  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K018  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K019  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K020  投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K021

機具名稱	中文：戰國大亂鬥 3 原文：SENGOKU COLLECTION 3
圖 片 介 紹	[本機心適用於以下框體]  木製框體 K022  木製框體 K023  木製框體 K024  木製框體 K025

機具名稱	中文：戰國大亂鬥 3 原文：SENGOKU COLLECTION 3
圖 片 介 紹	[本機心適用於以下框體]  木製框體 K026  木製框體 K027  木製框體 K028  木製框體 K029

機具名稱	中文：戰國大亂鬥 3 原文：SENGOKU COLLECTION 3
圖 片 介 紹	[本機心適用於以下框體]  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K030  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K031  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K032  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K033

機具名稱	中文：戰國大亂鬥 3 原文：SENGOKU COLLECTION 3
圖 片 介 紹	[本機心適用於以下框體]  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K034  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K035  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K036  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K037