

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文:超級賓果 3 代 C 系列																	
	原文: SUPER-BINGO 3-C																	
遊戲流程	1. 投入代幣或開分。 2. 押分，按下啟動桿。 3. 轉輪轉動後，按各輪停止鍵（或待 30 秒後轉輪自動停止）。 4. 停止的圖案橫線斜線如有相同連線即為中獎。 5. 中獎時比照各連線圖案之中獎枚數表給予獎勵枚數。																	
遊戲說明	1. 投入代幣或開分，遊戲中則不可投幣。（亦可由服務人員在框體右方以鑰匙控制並按下開分鍵開分），即可開始遊戲。 2. 押分(每次押 3 分)，按下啟動桿，啟動遊戲後，按各輪停止鍵。 3. 當相同圖案連成一線時(僅含斜線及橫線)，遊戲機會依各圖案代表比率給獎，最低獎可免再投幣再玩一次。 4. 當前兩個轉輪停止時，有 2 個「7」出現時，螢幕會閃爍預告可能中大獎，中大獎機率為 1/337。 5. 中大獎螢幕會出現順押（由左至右）或逆押（由右至左），依指示操作按鍵可連續中獎多次。 6. 中獎枚表如下： <table><tr><th>圖示</th><th>中獎枚數連線圖案</th><th>中獎枚數</th></tr><tr><td></td><td>紅 7 紅 7 紅 7</td><td>230 枚</td></tr><tr><td></td><td>BAR BAR BAR</td><td>3 或 8 枚</td></tr><tr><td></td><td>BINGO BINGO BINGO</td><td>再玩一次</td></tr><tr><td></td><td>再 再 再</td><td>再玩一次</td></tr></table> 7. 本機為單機遊戲機台，不具有網際網路功能，無法上網連線。 註:本機台共有 33 種不同的外框，各外框種類圖案如附件。 大賞燈種類繁多不及備載，提供 19 種機種供參考。			圖示	中獎枚數連線圖案	中獎枚數		紅 7 紅 7 紅 7	230 枚		BAR BAR BAR	3 或 8 枚		BINGO BINGO BINGO	再玩一次		再 再 再	再玩一次
圖示	中獎枚數連線圖案	中獎枚數																
	紅 7 紅 7 紅 7	230 枚																
	BAR BAR BAR	3 或 8 枚																
	BINGO BINGO BINGO	再玩一次																
	再 再 再	再玩一次																
機具外觀 及裝置說明	 遊戲轉輪圖案 																	

機具名稱	中文:超級賓果3代C系列 原文: SUPER-BINGO 3-C																																												
圖 片 介 紹	大賞燈(中獎紀錄器)說明： 一、 大賞燈不會變更遊戲中獎分數及其遊戲功能使用。 二、 大賞燈為單一機台的中獎記錄。 三、 遊戲中隨機變化顏色增添遊戲氣氛和豐富感。 四、 大賞燈可依店家需求設置或不設置，並可依店家喜好選擇不同種類設置。 五、 大賞燈種類繁多不及備載，功能大同小異，僅提供下列機種供參考。																																												
	今日紀錄 前1日紀錄 前前1日紀錄 服務鈴 BB(大獎累積) RB(小獎累積) 回合數 LED 閃爍燈 回合數曲線圖 查詢鍵																																												
	大賞燈種類：																																												
	<table><tr><th>名稱</th><th>圖示</th><th>名稱</th><th>圖示</th></tr><tr><td>ARIYA</td><td></td><td>CHANBAR</td><td></td></tr><tr><td>BIGWOZZ</td><td></td><td>DAENDAR</td><td></td></tr><tr><td>ILLUMINA-M</td><td></td><td>ELECS</td><td></td></tr><tr><td>MIMOSAL</td><td></td><td>MI INA</td><td></td></tr><tr><td>LEDER</td><td></td><td>SIMPLY</td><td></td></tr><tr><td>A01</td><td></td><td>DAITO</td><td></td></tr><tr><td>ICHIBANKAN</td><td></td><td>JUJIDEKA</td><td></td></tr><tr><td>JUJIDEKAQ</td><td></td><td>VEGA</td><td></td></tr><tr><td>TR II PLUS</td><td></td><td>LOO KIR</td><td></td></tr><tr><td>A02</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	名稱	圖示	名稱	圖示	ARIYA		CHANBAR		BIGWOZZ		DAENDAR		ILLUMINA-M		ELECS		MIMOSAL		MI INA		LEDER		SIMPLY		A01		DAITO		ICHIBANKAN		JUJIDEKA		JUJIDEKAQ		VEGA		TR II PLUS		LOO KIR		A02			
	名稱	圖示	名稱	圖示																																									
ARIYA		CHANBAR																																											
BIGWOZZ		DAENDAR																																											
ILLUMINA-M		ELECS																																											
MIMOSAL		MI INA																																											
LEDER		SIMPLY																																											
A01		DAITO																																											
ICHIBANKAN		JUJIDEKA																																											
JUJIDEKAQ		VEGA																																											
TR II PLUS		LOO KIR																																											
A02																																													

機具名稱	中文:超級賓果3代C系列 原文: SUPER-BINGO 3-C
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  
	MAY-H-01 MAY-H-02
	 
	MAY-L-01 MAY-L-02

機具名稱	中文:超級賓果3代C系列 原文: SUPER-BINGO 3-C
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  
	MAY-H-03 MAY-C-01
	 
	MAY-D-01 MAY-D-02

機具名稱	中文:超級賓果3代C系列 原文: SUPER-BINGO 3-C
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  
	BIG-01
	BIG-02
	
	
	BIG-03
	BIG-04

機具名稱	中文:超級賓果3代C系列 原文: SUPER-BINGO 3-C
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:
	 押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 投代幣口 開分/洗分 停止鍵 退代幣口  押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 大賞燈 投代幣口 開分/洗分 停止鍵 退代幣口
	STAR-A-01 STAR-A-02
	 押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 大賞燈預留位置 投代幣口 開分/洗分 停止鍵 退代幣口  押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 大賞燈 開分/洗分 投代幣口 停止鍵 退代幣口
	KEEL-01 KEEL-02

機具名稱	中文:超級賓果3代C系列 原文: SUPER-BINGO 3-C
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  
	STAR-B-01
	STAR-B-02
	 
	STAR-B-03
	MAY-H-04

機具名稱	中文:超級賓果3代C系列 原文: SUPER-BINGO 3-C
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:
	 MAY-L-03  YONG-L-01
	 YONG-L-02  SLO15-1

機具名稱	中文:超級賓果3代C系列 原文: SUPER-BINGO 3-C
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體: BIG-05 BIG-06 BIG-07 BIG-08

機具名稱	中文:超級賓果3代C系列 原文: SUPER-BINGO 3-C
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:
	 BIG-09  BIG-10
	 BIG-11  ※ 此外框為一體成形島式 BIG-12
	BIG-11 BIG-12

