

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文:豬木傳說 A 系列																							
	原文: INOKI-DENSETU A																							
遊戲流程	1. 投入代幣或開分。 2. 押分，按下啟動桿。 3. 轉輪轉動後，按各輪停止鍵（或待 30 秒後轉輪自動停止）。 4. 停止的圖案橫線斜線如有相同連線即為中獎。 5. 中獎時比照各連線圖案之中獎枚數表給予獎勵枚數。																							
遊戲說明	1. 投入代幣或開分，遊戲中則不可投幣。（亦可由服務人員在框體右方以鑰匙控制並按下開分鍵開分），即可開始遊戲。 2. 押分(每次押 3 分)，按下啟動桿，啟動遊戲後，按各輪停止鍵。 3. 當相同圖案連成一線時（僅含斜線及橫線），遊戲機會依各圖案代表比率給獎，最低獎可免再投幣再玩一次。 4. 當前兩個轉輪停止時，有 2 個「7」出現時，螢幕會閃爍預告可能中大獎，中大獎機率為 1/285。 5. 中大獎螢幕會出現順押（由左至右）或逆押（由右至左），依指示操作按鍵可連續中獎多次。 6. 中獎枚表如下： <table><tr><th>圖示</th><th>中獎枚數連線圖案</th><th>中獎枚數</th></tr><tr><td></td><td>藍 7 藍 7 藍 7 紅 7 紅 7 紅 7</td><td>285 枚</td></tr><tr><td></td><td>BAR BAR BAR</td><td>235 枚</td></tr><tr><td></td><td>銅鐘 銅鐘 銅鐘</td><td>9 枚</td></tr><tr><td></td><td>荔枝 — —</td><td>1 枚</td></tr><tr><td></td><td>西瓜 西瓜 西瓜</td><td>再玩一次</td></tr><tr><td></td><td>再 再 再</td><td>再玩一次</td></tr></table> 7. 本機為單機遊戲機台，不具有網際網路功能，無法上網連線。 註: 本機台共有 33 種不同的外框，各外框種類圖案如附件。 大賞燈種類繁多不及備載，提供 19 種機種供參考。			圖示	中獎枚數連線圖案	中獎枚數		藍 7 藍 7 藍 7 紅 7 紅 7 紅 7	285 枚		BAR BAR BAR	235 枚		銅鐘 銅鐘 銅鐘	9 枚		荔枝 — —	1 枚		西瓜 西瓜 西瓜	再玩一次		再 再 再	再玩一次
圖示	中獎枚數連線圖案	中獎枚數																						
	藍 7 藍 7 藍 7 紅 7 紅 7 紅 7	285 枚																						
	BAR BAR BAR	235 枚																						
	銅鐘 銅鐘 銅鐘	9 枚																						
	荔枝 — —	1 枚																						
	西瓜 西瓜 西瓜	再玩一次																						
	再 再 再	再玩一次																						
機具外觀及裝置說明	押分鍵 退代幣鍵 啟動桿  投代幣口 停止鍵 退代幣口 遊戲轉輪圖案 																							

機具名稱

中文:豬木傳說 A 系列

原文: INOKI-DENSETU A

大賞燈(中獎紀錄器)說明:

- 一、 大賞燈不會變更遊戲中獎分數及其遊戲功能使用。
- 二、 大賞燈為單一機台的中獎記錄。
- 三、 遊戲中隨機變化顏色增添遊戲氣氛和豐富感。
- 四、 大賞燈可依店家需求設置或不設置，並可依店家喜好選擇不同種類設置。
- 五、 大賞燈種類繁多不及備載，功能大同小異，僅提供下列機種供參考。

大賞燈種類:

名稱	圖示	名稱	圖示
ARIYA		CHANBAR	
BIGWOZZ		DAENDAR	
ILLUMINA-M		ELECS	
MIMOSAL		MIINA	
LEDER		SIMPLY	
A01		DAITO	
ICHIBANKAN		JUJIDEKA	
JUJIDEKAQ		VEGA	
TR II PLUS		LOO KIR	
A02			

圖
介

片
紹

機具名稱	中文:豬木傳說 A 系列 原文: INOKI-DENSETU A
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:   MAY-H-01 MAY-H-02   MAY-L-01 MAY-L-02

機具名稱	中文:豬木傳說 A 系列 原文: INOKI-DENSETU A
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:
	 MAY-H-03  MAY-C-01
	 MAY-D-01  MAY-D-02

機具名稱	中文:豬木傳說 A 系列 原文: INOKI-DENSETU A
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:
	 BIG-01  BIG-02
	 BIG-03  BIG-04

機具名稱	中文:豬木傳說 A 系列 原文: INOKI-DENSETU A
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 投代幣口 開分/洗分 停止鍵 退代幣口  大賞燈 押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 投代幣口 開分/洗分 停止鍵 退代幣口
	STAR-A-01 STAR-A-02
	 大賞燈 預留位置 押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 投代幣口 開分/洗分 停止鍵 退代幣口  大賞燈 押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 投代幣口 開分/洗分 停止鍵 退代幣口
	KEEL-01 KEEL-02

機具名稱	中文:豬木傳說 A 系列 原文: INOKI-DENSETU A
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  STAR-B-01  STAR-B-02
	 STAR-B-03  MAY-H-04

機具名稱	中文:豬木傳說 A 系列 原文: INOKI-DENSETU A
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:
	 
	MAY-L-03 YONG-L-01
	 
	YONG-L-02 SLO15-1

機具名稱	中文:豬木傳說 A 系列 原文: INOKI-DENSETU A
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:
	
	BIG-05
	
	BIG-06
	
	BIG-07
	
	BIG-08

機具名稱	中文:豬木傳說 A 系列 原文: INOKI-DENSETU A
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體: BIG-09 BIG-10 BIG-11 ※ 此外框為一體成形島式 BIG-12

機具名稱	中文:豬木傳說 A 系列
	原文: INOKI-DENSETU A
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  ※ 此外框為一體成形島式
	BIG-13