

電子遊戲機說明書

A044

機具名稱	中文：魔球-P 少女樂團派對 原文：MAGICBALL P BANG DREAM
遊戲流程	<pre> graph LR A[投代幣或開分] --> B[輸入分數] B --> C[開始進入遊戲] C --> D[中獎] C --> E[沒中獎] D --> F[進入贈分遊戲] F --> G[是否續玩] G -- 是 --> C G -- 否 --> H[遊戲結束] H --> I[退出代幣] </pre>
遊戲說明	1. 本機台為娛樂類遊戲機台，不具有網際網路功能亦無法上網連線，適用框體如附件，僅框體不同，遊戲內容皆相同。 2. 本機具為排除遊戲過程中彈珠所造成的躁音，機台不擊出彈珠（靜音模式）來進行遊戲。 3. 購買代幣，投入投代幣口換取一定額度遊戲分數顯示在遊戲機台上，或由服務人員以鑰匙控制並按下開分鍵開分，比例依需求而定。 4. 取得分數後，玩家需按下”啟動/暫停”鍵啟動或暫停遊戲，啟動遊戲時中間螢幕會有數字進行對獎動作，當螢幕出現三個數字或相同圖形連成一線即為中獎。 5. 中獎時進入贈分遊戲，此時<u>贈分孔</u>開啟即得分 1,500 分。贈分遊戲結束則返回主遊戲。 6. 遊戲結束後，玩家不欲再玩，可請服務人員按下”分數轉換鍵”結清剩餘分數，或將分數轉換為代幣，按下退代幣鍵經由退代幣口退還代幣給玩家。代幣只能兌換價值新台幣 2000 元以下之禮品，並不得兌換現金或任何有價證券。 7. 若店家須要顯示遊戲中獎歷程紀錄供客人查閱，可自行加購安裝單向式中獎紀錄器於預留之位置上。 8. 機台上<u>遊戲廣告燈片</u>屬遊戲廣告用途，可替換關於此機台的遊戲說明或店家 LOGO 圖形及字樣，不得變更其遊戲內容。

審視具業經濟部電子遊藝機
 評鑑委員會 110年 8月 20日
 第369次會議評鑑為合格

機具名稱	中文：魔球-P 少女樂團派對 原文：MAGICBALL P BANG DREAM																
機具外觀 及裝置說明	[分數顯示板說明] 表示目前剩餘轉數 表示目前分數 表示得分分數 表示結算分數 【尺寸: L65 x W55 x H175cm】 螢幕出現以下三個相同數字連線表示中獎 (獎項人物為隨機圖樣, 實際對獎依下方列表數字圖示為主) 每一種得分組合均為 1,500 分 <table><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th></th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4					5	6	7					
1	2	3	4														
5	6	7															

機具名稱	中文：魔球-P 少女樂團派對 原文：MAGICBALL P BANG DREAM
機具外觀及裝置說明	附件 [本機心適用於以下框體]  遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分、洗分 分數轉換鍵 退代幣鍵 啟動/暫停 投代幣口 分數顯示板 退代幣口 木製框體P002  遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分、洗分 分數顯示板 退代幣鍵 啟動/暫停 分數轉換鍵 投代幣口 木製框體P003  遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 分數顯示板 綠色為開分鍵 藍色為洗分鍵 紅色為退幣鍵 啟動/暫停 分數轉換鍵 投代幣口 木製框體P004  遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分、洗分 分數顯示板 備用(開分鍵) 啟動/暫停/退幣鍵 分數轉換鍵 投代幣口 木製框體P005

機具名稱	中文：魔球-P 少女樂團派對 原文：MAGICBALL P BANG DREAM
機具外觀 及裝置說明	[本機心適用於以下框體]  遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分、洗分 分數顯示板 備用(開分鍵) 啟動/暫停 分數轉換鍵 木製框體P006  遊戲廣告燈片或 預留供中獎計 錄器安裝的位置 分數顯示板 開分、洗分 退代幣鍵 啟動/暫停 分數轉換鍵 投代幣口 木製框體P007  分數顯示板 遊戲廣告燈片或 預留供中獎計 錄器安裝的位置 開分、洗分 退代幣鍵 分數轉換鍵 投代幣口 啟動/暫停 木製框體P008  遊戲廣告燈片 預留供中獎計 錄器安裝的位置 分數顯示板 開分、洗分 啟動/暫停 分數轉換鍵 木製框體P011

機具名稱	中文：魔球-P 少女樂團派對 原文：MAGICBALL P BANG DREAM
機具外觀 及裝置說明	[本機心適用於以下框體]  木製框體P012  木製框體P013  木製框體SP01  木製框體SP02

機具名稱	中文：魔球-P 少女樂團派對 原文：MAGICBALL P BANG DREAM
機具外觀及裝置說明	[本機心適用於以下框體] 木製框體 D001 中獎記錄器（大賞服務燈） 一. 中獎記錄器不會變更遊戲中獎分數、其功能為： 1. 單一機台的中獎記錄。 2. 遊戲中隨機變化顏色增添遊戲氣氛和豐富感。 二. 中獎紀錄器可依店家需求是否設置，並可依店家喜好選擇不同種類設置。 三. 中獎記錄器種類繁多不及備載，功能大同小異，僅提供下列機種供參。

機具名稱	中文：魔球-P 少女樂團派對	
	原文：MAGICBALL P BANG DREAM	
機具外觀 及裝置說明	通用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 ONE A SWOOS	型號 ONE A DELITY
		
	型號 ONE A ARIYA	型號 SMILY
		
	型號 JUJI DEKA	型號 JOG DEKA
		
	型號 BIGEYE	型號 美極
		
	型號 SIMPIY	型號 NIKKEI SIRIUS
		
	型號 BEAT	型號 L'E:DER
		
	型號 OCEAN NEO	型號 OCEAN NEO
		

機具名稱	中文：魔球-P 少女樂團派對	
	原文：MAGICBALL P BANG DREAM	
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 AECO	型號 DLZ-1
		
	型號 DLP-10	型號 SWAN
		
	型號 Twin view	型號 EL-A
		
	型號 D-SPEC	型號 LEAF
		
	型號 GRAN-D	型號 SQUARE
		
	型號 Mite KURE	型號 Deka SEG
		
	型號 FUGA	型號 RULER
		

機具名稱	中文：魔球-P 少女樂團派對	
	原文：MAGICBALL P BANG DREAM	
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號	TR Plus
		
	型號	UF BladeX
		
	型號	NIKKEI ORB
		
	型號	EL-V1, V2, LV
		
	型號	EL-ZL
		
	型號	Q-SEED
		
	型號	DLL
		
	型號	GIGA, FLARE
		
	型號	DLP-11
		
	型號	ROOK-LCD
		
	型號	EL-S1, S2
		
	型號	EL-SL
		
	型號	DLF-1
		
	型號	DLF-2
		

本機具業經濟部電子遊戲機
評審委員會 114年8月20日
第769次會議評鑑為娛樂機具

機具名稱	中文：魔球-P 少女樂團派對 原文：MAGICBALL P BANG DREAM	
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 UF DUAL-D	型號 VEGA-DX
		
	型號 EL-XL	型號 BiGWOO'Z
		
	型號 SyuTaiL	型號 GRAND
		
	型號 Q-COOL	型號 Q-GUIDE
		
	型號 DGL-1	型號 DGL-2
		

機具名稱	中文：魔球-P 少女樂團派對 原文：MAGICBALL P BANG DREAM			
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：			
	型號	BiGWOO'Z TOUCH	型號	BiGWOO'Z 7
				
	型號	BiGWOO'Z LT	型號	ONE A 超SEG
				
	型號	NIKKEI ARK	型號	Red Ai
				
	型號	VEGA	型號	DK IL-Y
				
	型號	DK IL-X	型號	DK IL-X2
				
	型號	JUGLAMP II	型號	SyuTaiL Neo
				
	型號	KRT ACCMFD	型號	KRT ACCMFD POINT
				