

<p>機具名稱</p>	<p>中文：R200 德州撲克旗艦版整場型 12 人座 原文：R200 TEXAS HOLD'EM FLAGSHIP FIXED BASE 12 PLAYERS</p>
<p>遊戲流程</p>	
<p>遊戲說明</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本機檯沒有網路連線功能，無法上網連線，各分機各自獨立無互相關聯。 2. 本遊戲機為 10 種遊戲組合，分別為： <ol style="list-style-type: none"> (1)主遊戲：『德州撲克遊戲』，使用保單機及機械手臂開牌。 (2)副遊戲：『百家樂遊戲』、『骰寶遊戲』、『21 點遊戲』、『雞尾酒撲克遊戲』、『單挑遊戲』、『筒子遊戲』、『賓果遊戲』、『輪盤遊戲』及『天下埃及艷后遊戲』，使用電子開牌。32 吋液晶螢幕上顯示主遊戲畫面，玩家可自行決定玩主遊戲或副遊戲。 3. 本遊戲利用鑰匙開分，1 元可開 10 分，每次最高開分上限為 20,000 分，最低為 1,000 分。 4. 遊戲開始，玩家於押分時間 20 秒內可於押分區內押分，最大押分為 20,000 分，最小押分為 100 分。 5. 機檯上剩餘的分數，玩家可持續遊戲至分數為零，或至櫃台兌換等值不超過 2,000 元之禮品，不可兌換現金。
<p>圖片介紹</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>機具外觀</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>遊戲分機</p> </div> </div> <p>註：(1)遊戲分機螢幕採用國內檢驗合格之 17 吋螢幕。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>保單機(於每局開始前，預先印出開牌順序內容)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>保單紙</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>遊戲選擇依序為：百家樂遊戲、骰寶遊戲、21 點遊戲、雞尾酒撲克遊戲、單挑遊戲、筒子遊戲、賓果遊戲、輪盤遊戲、天下埃及艷后遊戲及德州撲克遊戲</p> </div>

機具名稱

中文：R200 德州撲克旗艦版整場型 12 人座

原文：R200 TEXAS HOLD'EM FLAGSHIP FIXED BASE 12 PLAYERS

10 種遊戲說明如下：

主遊戲：

(1)德州撲克遊戲：

德州撲克遊戲，玩家於押分時間將依玩家大盲或小盲角色進行自動押分，隨後保單機將開出 2 張底牌給每位玩家，再於押分時間 20 秒內進行押分。

第一輪押分：於底牌押分時間由大盲的下一家進行第一輪押分，玩家根據手中的 2 張底牌，於此押分時間內決定繼續或放棄該場遊戲，若玩家選擇放棄則遊戲結束，選擇繼續則電子會再發出 3 張公牌（稱為翻牌），再進行第二輪押分時間。

第二輪押分：此時押分順序將從莊家的下一家開始進行，玩家可於此時間決定繼續或放棄該場遊戲，若玩家選擇放棄則遊戲結束，選擇繼續則電子會再發出 1 張公牌（稱為轉牌），再進行第三輪押分時間。

第三輪押分：此時押分順序將從莊家下一家開始進行，玩家可於此時間決定繼續或放棄該場遊戲，若玩家選擇放棄則遊戲結束，選擇繼續則電子將會再發出 1 張公牌（稱為河牌），並進行最後一輪押分時間。

第四輪押分：此時押分順序將從莊家下一家開始進行，玩家可於此時間決定繼續或放棄該場遊戲。

由持續參與到最後的玩家，根據手中的 2 張底牌與 5 張公牌，取其中 5 張最佳的組合，組合出最大牌型者為最終贏家，並獲得各輪全數押分。

牌型大小如下：

「皇家同花順」大於「五同號」大於「同花順」大於「四同號」大於「葫蘆」大於「同花」大於「順子」大於「兩對」大於「一對」大於「高牌（烏龍 A>K）」

牌面說明：

皇家同花順	5 張牌同花色且牌面值為 10,J,Q,K,A
五同號	5 張相同牌面值的牌(例如：J,J,J,J,J)
同花順	5 張牌同花色且連號
四同號	4 張相同牌面值的牌
葫蘆	3 張+2 張牌面值相同的牌
同花	5 張牌同花色，不需連號
順子	5 張牌連號，不需同花色
兩對	2 張相同牌面值的牌 2 組
一對	2 張相同牌面值的牌
高牌(A>K)	無以上牌型，取最大數字比牌



圖 片
 介 紹

機具名稱

中文：R200 德州撲克旗艦版整場型 12 人座

原文：R200 TEXAS HOLD'EM FLAGSHIP FIXED BASE 12 PLAYERS

名詞說明：

- 1.小盲(SB)：牌局開始前，莊家位置順時針方向的下一位玩家須強制押分，稱為「小盲」。
- 2.大盲(BB)：在小盲位置的下一位玩家也須強制押分，稱為「大盲」，大盲的押分分數通常為小盲的兩倍。
- 3.保單機：於每局開始前，預先印出開牌順序內容，若玩家質疑公正性時，可在本局結束後，開箱取出保單紙審驗。

副遊戲：

(2)百家樂遊戲

百家樂遊戲玩家依喜好押分，待押分時間 20 秒結束後，由機械手臂發牌給莊家及閒家，至多各發三張牌，A-9 代表 1-9 點，10、J、Q、K 皆代表 0 點，以開出牌之點數總和的個位數來比大小，個位數點數大者獲勝，若莊家、閒家的點數相同，則由和獲勝，玩家押分的區域與開牌的結果相符，則依照倍率表得分。

選項	倍率	最大押分	最小押分
莊家(BANKER)	1.95	20,000	100
閒家(PLAYER)	2	20,000	100
和(TIE)	9	20,000	100
莊對子(BANKER PAIR)	12	20,000	100
閒對子(PLAYER PAIR)	12	20,000	100



圖 片
介 紹

(3)骰寶遊戲

骰寶遊戲同國際骰寶標準玩法，玩家於押分時間 20 秒內可於押分區內押分，待遊戲押分時間結束後，再由電子開出遊戲結果，若玩家押分的區域與開出的結果相符，則依照倍率表得分。

組合	組合說明	倍率及說明(即每押一份可獲得之分數)						
		項目	大(11-17)			小(4-10)		
大小	猜測三顆骰子點數和為大或小；但三顆骰子點數相同(圍骰)除外	項目	大(11-17)			小(4-10)		
		倍率	2			2		
點數	猜測三顆骰子的點數和	項目	4、17	5、16	6、15	7、14	8、1	9、12
		倍率	60	30	18	12	8	6
單骰 雙骰 三骰	猜測某點數是否出現： (1、2、3、4、5、6)	項目	一顆出現所猜測之點數		二顆出現所猜測之點數		三顆出現所猜測之點數	
		倍率	2		3		4	
對子	猜測三顆骰子中某點數有兩顆以上	項目	下列任一組合：1.1、2.2、3.3、4.4、5.5、6.6					
		倍率	10					
兩顆骰子	猜測任兩顆骰子的點數組合	項目	下列任一組合：1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、2.3、2.4、2.5、2.6、3.4、3.5、3.6、4.5、4.6、5.6					
		倍率	5					
圍骰	三顆骰子都是相同點數 (1.1.1、2.2.2、3.3.3、4.4.4、5.5.5、6.6.6)	項目	某一指定點數			任一點數(全圍)		
		倍率	1			30		

機具名稱

中文：R200 德州撲克旗艦版整場型 12 人座

原文：R200 TEXAS HOLD'EM FLAGSHIP FIXED BASE 12 PLAYERS



(4) 21 點遊戲：

21 點遊戲是以撲克牌點數來比大小的遊戲，玩家於押分時間 20 秒內押分，待押分時間結束後，電子開牌給莊家及玩家，每家發 2 張牌後，若不足 21 點，玩家可選擇再補牌至最接近 21 點，玩家停止補牌後，換莊家開牌並補牌，A 可視為 1 點或 11 點，10、J、Q、K 皆代表 10 點，其他點數按其牌面值計算，牌面點數和比莊家更接近 21 點則勝，但超過 21 點則負，若玩家獲勝則依照倍率表得分。

選項	倍率	最大押分	最小押分
勝莊家	2	20,000	100
BJ (玩家獲得一個 A 及 10 點的牌面)	2.5	20,000	10



(5) 雞尾酒撲克遊戲：

雞尾酒撲克遊戲玩家於押分時間 20 秒內押底分，電子先開出四張牌，A 代表 11 點，10、J、Q、K 皆代表 10 點，其他點數按其牌面值計算，玩家根據牌面決定此場遊戲之玩法為點數、牌型或是不玩，選擇其中一種玩法後須再下押與底分相同額度之分數，選擇不玩則失去底分，電子再開出兩張牌，六張牌將會依照牌面大小依序排列，點數玩法為六張牌中選擇最多點數的五張牌點數加總後超過 46 點則勝，少於 46 點則負；牌型玩法為六張牌中選擇可排列為以下牌型，如：雙對、三條、順子、同花、葫蘆、四同號、五同號、同花順、皇家同花順等牌型則勝，而無牌型則負，若玩家獲勝則依照倍率表得分。

圖 片
介 紹

機具名稱

中文：R200 德州撲克旗艦版整場型 12 人座

原文：R200 TEXAS HOLD'EM FLAGSHIP FIXED BASE 12 PLAYERS

點數和	倍率	牌型	倍率
46-48 點	1	雙	1
49 點	2	三條	2
50 點	3	順子	3
51 點	5	同花	3
52 點	7	葫蘆	3
53 點	7	四同號	7
54 點	9	五同號	9
55 點	12	同花順	9
		皇家同花順	12



(6)單挑遊戲：

單挑遊戲為單張撲克牌的玩法，遊戲畫面有大、小、單、雙、紅、黑、黑桃、梅花、紅心、方塊、A-K，共 23 種押分格，待押分時間 20 秒結束後，電子開出一張牌，若玩家押分的區域與開牌的結果相符，則依照倍率表得分。

圖 片
 介 紹

組合	組合說明	倍率	最大押分	最小押分
大、小	A~6 為小、 8~K 為大	2	20,000	100
單、雙	A、3、5、9、 J、K 為單 2、4、6、8、 10、Q 為雙	2	20,000	100
紅、黑	♦ ♥ 為紅、 ♣ ♠ 為黑	2	20,000	100
點數	A、2、3、4、 5、6、7、8、9、 10、J、Q、K	12	20,000	00
花色	♦ ♥ ♣ ♠	4	20,000	100



(7)筒子遊戲：

筒子遊戲有三種押分格，分別為出、川、尾三家，押分時間 20 秒結束後，由電子開牌給莊家、出、川、尾四家，每家各發二張牌。1-9 筒代表 1-9 點，白板代表半點，各家兩張牌之點數總和取個位數與莊家比大小，若點數相同者，則以牌面來比大小，點數和大於莊家，則可獲得 1.95 倍的分數。

機具名稱

中文：R200 德州撲克旗艦版整場型 12 人座

原文：R200 TEXAS HOLD'EM FLAGSHIP FIXED BASE 12 PLAYERS



(8) 賓果遊戲：

賓果遊戲為螢幕畫面出現數字號碼方塊，每個方塊內由 50 與 75 粒彩球排列組合而成，再經由電子開牌，將彩球一一開出，最先完成排列之數字號碼方塊即為中獎，玩家可依自己的喜好選擇數字號碼方塊。



(9) 輪盤遊戲：

輪盤遊戲採國際標準玩法，分成 37 個細長溝道，編號為 0-36，玩家可自由選擇任一數字或組合押分，待押分時間 20 秒結束後，再經由電子開球，最後以球停止的數字槽判斷遊戲結果，若玩家的押分區域與開牌的結果相符，則依照倍率表得分。

組合	倍率
單一號碼	36 倍
兩個號碼	18 倍
三個號碼	12 倍
0. 1. 2 或 0. 2. 3	12 倍
四個號碼、	9 倍
首四位數(0. 1. 2. 3)	9 倍
六個號碼	6 倍
2 TO 1	3 倍
第 1、2、3 組	3 倍
紅、黑	2 倍
單、雙	2 倍
小(1-18)、大(19-36)	2 倍



圖 片
 介 紹

機具名稱

中文：R200 德州撲克旗艦版整場型 12 人座

原文：R200 TEXAS HOLD'EM FLAGSHIP FIXED BASE 12 PLAYERS

(10)天下埃及艷后遊戲：

天下埃及艷后遊戲為，由玩家選擇押 1-20 線，並選擇每線押分 0.5-1 分，或選擇押滿啟動（20 線）。玩家可按下"開始"鍵進行遊戲，畫面中的 5 個轉輪將快速轉動，待五個轉輪轉動停止後，若二個以上的相同圖形在押分線上連線即為中獎，所有連線組合依押分分數乘以中獎規則給予獎勵分數，每條線只會獲得一種得分倍率，重複出現時，將取最高的倍率計算獎勵分數。

天下埃及艷后遊戲中獎規則說明：

圖形數量	埃及艷后	老鷹	權杖	甲虫	A	K	Q	J	10
2 個	10 倍								
3 個	100 倍	25 倍	25 倍	25 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	5 倍
4 個	1000 倍	100 倍	100 倍	75 倍	50 倍	50 倍	30 倍	30 倍	30 倍
5 個	10000 倍	500 倍	500 倍	500 倍	125 倍	125 倍	100 倍	100 倍	100 倍



圖 片
介 紹

天下埃及艷后遊戲進行時，若遊戲畫面出現 3 個以上眼睛圖形，即進入天下埃及艷后附加遊戲，玩家可依出現眼睛圖形個數，獲得免費轉輪的次數，若二個以上的相同圖形在押分線上連線即為中獎，所有連線組合依押分分數乘以中獎規則給予獎勵分數。

出現眼睛圖形個數	3	4	5
免費轉輪次數	12	15	20

天下埃及艷后遊戲附加遊戲中獎規則說明：

圖形數量	埃及艷后	老鷹	權杖	甲虫	A	K	Q	J	10
2 個	10 倍	2 倍	2 倍	2 倍					
3 個	100 倍	20 倍	20 倍	20 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	5 倍
4 個	1000 倍	100 倍	100 倍	50 倍	30 倍	25 倍	20 倍	20 倍	20 倍
5 個	10000 倍	500 倍	500 倍	500 倍	125 倍	125 倍	100 倍	100 倍	100 倍

註：埃及艷后圖形為萬用圖形，可以充當任何圖形使用。