


本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會 103 年 4 月 10 日
第 233 次會議評鑑為娛樂類
說 明 書

機具 名稱	中文：黃金香蕉帝國-變形版 原文：BANANA SAGA-TRANSFORMERS
遊戲 流程	
遊戲 說明	1. 本機是由香蕉、猴子、帽子、火龍果、鳳梨、葡萄、A、K、Q、J 等 10 種圖案組合而成之 5 滾軸轉輪單機遊戲，不具備網路連線功能，無法上網連線。 2. 玩家可投入娛樂專用紙代幣輸入分數(紙代幣計有：100 分、200 分、500 分、1000 分、2000 分等 5 種)，新台幣 1 元可兌換紙代幣 100 分。 3. 主遊戲：玩家可選擇押線 1 線、5 線、10 線、15 線、25 線及每線押分 1 分、5 分、10 分、15 分、25 分，最高總押分為 625 分，得分為押分分數乘上中獎倍率，最大得分為 12500 分，按開始鍵啟動遊戲，當轉輪停止時，螢幕會以閃光顯示連線組合及自動計分。各圖案連線組合玩家可由主遊戲得分倍率表得知。 4. 比倍遊戲：主遊戲中若有得分，玩家可按比倍鍵進入比倍遊戲，與莊家的撲克牌點數比大小(請參閱比倍畫面圖)，玩家可由四張牌中點選其中一張，若玩家的點數比莊家大即可得到 2 倍分數並可繼續遊戲(最多玩五次)，但若點數小則分數歸零返回主遊戲。 5. 免費遊戲：當主遊戲中有 3 個「香蕉」圖案同時出現時(請參閱免費遊戲畫面圖 1)，即可進入免費遊戲。玩家可獲得 10 次免費遊戲次數。免費遊戲中，若有連線得分則會出現一個幸運轉輪，點選後將出現一倍數值，該次連線的得分將乘上該倍數值以增加中獎分數。免費遊戲結束於所得到的遊戲次數使用完畢。免費遊戲的得分倍率同主遊戲之得分倍率表。 6. 娛樂專用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收，不得再使用。當次遊戲後，玩家可選擇列印剩餘分數之全新娛樂專用紙代幣；或持續遊戲至分數為零，當分數為零時，則不再列印新的娛樂專用紙代幣給玩家；或可由服務人員記錄剩餘分數後兌換等值不超過新台幣 2000 元之禮品，剩餘之分數及紙代幣均不可兌換現金及不得兌換有價證券或其他通貨為獎品。 7. 本機台與第 210 次評鑑通過之「黃金香蕉帝國」相同，主要差異為更改押分及變更機台外觀使其造型更特別。
圖 片 介 紹	機台 19 吋及 4.3 吋螢幕 皆經國內檢驗合格  【機台全貌】


機具名稱 中文：黃金香蕉帝國-變形版
 原文：BANANA SAGA-TRANSFORMERS

【主遊戲&免費遊戲得分倍率表】

圖案										
名稱	帽子	火龍果	鳳梨	葡萄	A	K	Q	J	猴子	香蕉
三個連線	25 倍	25 倍	20 倍	20 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	可替代任何圖案成為可能得分組合	三個同時出現可進入免費遊戲
四個連線	100 倍	100 倍	75 倍	50 倍	50 倍	50 倍	25 倍	25 倍		
五個連線	500 倍	500 倍	250 倍	250 倍	125 倍	125 倍	100 倍	100 倍		

圖片

服務鈴 退分 自動/停止 比倍 最大押分



【按鍵說明圖】

減線 加線 減分 加分 遊戲開始(啟動遊戲)

介紹



【主遊戲畫面圖】



【比倍畫面圖】



【免費遊戲畫面圖 1】



【免費遊戲畫面圖 2】

免費遊戲次數顯示