

本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會 103 年 6 月 12 日
第 235 次會議評鑑為娛樂類
說明書

機具名稱	中文：A200 斯洛萬花筒 2 代 原文：A200 SLOT OF KALEIDOSCOPE 2
遊戲流程	
遊戲說明	1. 本遊戲機為圖型連線對獎機種，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無網路連線功能，無法上網連線。 2. 本遊戲機為 8 種遊戲組合，分別為：綠野仙蹤、群魔古堡、夜店王、愛麗絲、綠林俠盜、彼得潘、忍之任務、寶藏島，玩家可自由選擇想要玩的遊戲。 3. 玩家可選擇投入代幣或開分，投代幣一枚代幣 10 點，開分 1 元可開 100 點，每次最高開分上限為 20,000 點，最低為 100 點；投代幣、退代幣同步，開分、洗分同步。 4. 機檯上剩餘的點數，玩家可持續遊戲至點數為零，或至櫃台兌換等值不超過 2000 元之禮品，不可兌換現金。
圖片介紹	機具外觀 遊戲畫面 押點按鍵區 註：本遊戲機採用之螢幕為國內檢驗合格之 19 吋觸控液晶螢幕。

機具名稱

中文：A200 斯洛萬花筒 2 代

原文：A200 SLOT OF KALEIDOSCOPE 2

8 種遊戲說明如下：

(1) 綠野仙蹤

綠野仙蹤遊戲為 5 輪 30 線對獎方式，玩家可選擇 1-30 線，並選擇每線押點 1、2、5、10、15 點，或選擇押滿啟動（30 線），最大押點為 450 點（30 線乘以每線押點 15 點），玩家可按下「開始」鍵進行遊戲，畫面中有 5 個轉輪快速轉動，待轉輪停止轉動後，若三個以上的相同圖形在押點線上連線即為中獎，有連線之圖形將會出現框線及動畫顯示，並於得點框顯示玩家所得之獎勵點數。



圖形為萬用圖形，可以替代任何圖形使用。

遊戲中獎倍率表



圖形 連線數量								
3 個	20 倍	15 倍	10 倍	10 倍	5 倍	4 倍	4 倍	3 倍
4 個	60 倍	50 倍	40 倍	40 倍	25 倍	20 倍	20 倍	15 倍
5 個	2000 倍	2000 倍	1000 倍	500 倍	175 倍	150 倍	125 倍	100 倍

(2) 群魔古堡

群魔古堡遊戲為 5 輪 20 線對獎方式，玩家可選擇 1-20 線，並選擇每線押點為 1、2、5、10、15 點，或選擇押滿啟動（20 線），最大押點為 300 點（20 線乘以每線押點 15 點），玩家可按下「開始」鍵進行遊戲，畫面中有 5 個轉輪快速轉動，待轉輪停止轉動後，若三個以上的相同圖形在押點線上連線即為中獎，有連線之圖形將會出現框線及動畫顯示，並於得點框顯示玩家所得之獎勵點數。



圖形為萬用圖形，可以替代任何圖形使用。

遊戲中獎倍率表



圖形 連線數量								
3 個	80 倍	40 倍	10 倍	9 倍	8 倍	7 倍	6 倍	5 倍
4 個	400 倍	200 倍	40 倍	35 倍	30 倍	25 倍	20 倍	15 倍
5 個	2000 倍	1000 倍	500 倍	250 倍	200 倍	180 倍	150 倍	120 倍

圖
片
介
紹

機具名稱

中文：A200 斯洛萬花筒 2 代

原文：A200 SLOT OF KALEIDOSCOPE 2

(3) 夜店王

夜店王遊戲為 15 輪 9 線對獎方式，玩家可選擇押 1-9 線，並選擇每線押點為 1、2、5、10、15 點，或選擇押滿啟動（9 線），最大押點為 135 點（9 線乘以每線押點 15 點），玩家可按下「開始」鍵進行遊戲，畫面中有 15 個轉輪快速轉動，待轉輪停止轉動後，若 3 個以上的相同圖形在押點線上連線即為中獎，有連線之圖形將會出現框線及動畫顯示，並於得點框顯示玩家所得之獎勵點數。



圖形為萬用圖形，可以替代任何圖形使用。

遊戲中獎倍率表



圖形 連線數量	LOVE	男1	男2	男3	男4	男5	男6	男7	男8	男9	男10	男11	男12
3 個	50 倍	30 倍	30 倍	20 倍	20 倍	10 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	5 倍	10 倍	10 倍
4 個	100 倍	75 倍	75 倍	50 倍	50 倍	30 倍	30 倍	30 倍	20 倍	20 倍	20 倍	30 倍	30 倍
5 個	1000 倍	200 倍	200 倍	75 倍	75 倍	60 倍	60 倍	60 倍	50 倍	50 倍	50 倍	100 倍	100 倍

(4) 愛麗絲

愛麗絲遊戲為 5 輪 25 線對獎方式，玩家可選擇押 1-25 線，並選擇每線押點為 1、2、5、10、15 點，或選擇押滿啟動（25 線），最大押點點數 375 點（25 線乘以每線押點 15 點），玩家可按下「開始」鍵進行遊戲，畫面中有 5 個轉輪快速轉動，待轉輪停止轉動後，若三個以上的相同圖形在押點線上連線即為中獎，有連線之圖形將會出現框線及動畫顯示，並於得點框顯示玩家所得之獎勵點數。



圖形為萬用圖形，可以替代任何圖形使用。

遊戲中獎倍率表



圖形 連線數量	女1	女2	女3	女4	女5	女6	女7	女8	女9
3 個	30 倍	25 倍	20 倍	10 倍	10 倍	10 倍	10 倍	5 倍	25 倍
4 個	150 倍	75 倍	50 倍	20 倍	20 倍	20 倍	20 倍	10 倍	150 倍
5 個	300 倍	200 倍	100 倍	30 倍	30 倍	30 倍	30 倍	20 倍	500 倍

機具名稱

中文：A200 斯洛萬花筒 2 代

原文：A200 SLOT OF KALEIDOSCOPE 2

(5) 綠林俠盜

綠林俠盜遊戲為 5 輪 15 線對獎方式，玩家可選擇押 1-15 線，並選擇每線押點為 1、2、5、10、15 點，或選擇押滿啟動(15 線)，最大押點為 225 點(15 線乘以每線押點 15 點)，玩家可按下「開始」鍵進行遊戲，畫面中有 5 個轉輪快速轉動，待轉輪停止轉動後，若 3 個以上的相同圖形在押點線上連線即為中獎，有連線之圖形將會出現框線及動畫顯示，並於得點框顯示玩家所得之獎勵點數。



圖形為萬用圖形，可以替代任何圖形使用。

遊戲中獎倍率表



圖形									
連線數量									
3 個	30 倍	25 倍	20 倍	15 倍	5 倍	10 倍	5 倍	5 倍	100 倍
4 個	100 倍	80 倍	70 倍	60 倍	50 倍	40 倍	30 倍	25 倍	500 倍
5 個	500 倍	450 倍	400 倍	140 倍	120 倍	100 倍	90 倍	80 倍	1000 倍

(6) 彼得潘

彼得潘遊戲為 5 輪 20 線對獎方式，玩家可選擇押 1-20 線，並選擇每線押點為 1、2、5、10、15 點，或選擇押滿啟動(20 線)，最大押點為 300 點(20 線乘以每線押點 15 點)，玩家可按下「開始」鍵進行遊戲，畫面中有 5 個轉輪快速轉動，待轉輪停止轉動後，若 3 個以上的相同圖形在押點線上連線即為中獎，有連線之圖形將會出現框線及動畫顯示，並於得點框顯示玩家所得之獎勵點數。



圖形為萬用圖形，可以替代任何圖形使用。

遊戲中獎倍率表



圖形								
連線數量								
3 個	25 倍	20 倍	15 倍	8 倍	8 倍	8 倍	500 倍	40 倍
4 個	150 倍	100 倍	25 倍	15 倍	15 倍	15 倍	1000 倍	250 倍
5 個	1000 倍	600 倍	200 倍	100 倍	100 倍	100 倍	2000 倍	2000 倍

圖
片
介
紹

機具名稱

中文：A200 斯洛萬花筒 2 代

原文：A200 SLOT OF KALEIDOSCOPE 2

(7) 忍之任務

忍之任務遊戲為 5 輪 25 線對獎方式，玩家可選擇押 1-25 線，並選擇每線押點為 1、2、5、10、15 點，或選擇押滿啟動(25 線)，最大押點為 375 點(25 線乘以每線押點 15 點)，玩家可按下「開始」鍵進行遊戲，畫面中有 5 個轉輪快速轉動，待轉輪停止轉動後，若 3 個以上的相同圖形在押點線上連線即為中獎，有連線之圖形將會出現框線及動畫顯示，並於得點框顯示玩家所得之獎勵點數。



圖形為萬用圖形，可以替代任何圖形使用。

遊戲中獎倍率表



圖形 連線數量											
3 個	25 倍	25 倍	50 倍	15 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	50 倍	10 倍
4 個	200 倍	200 倍	500 倍	100 倍	25 倍	25 倍	25 倍	25 倍	25 倍	500 倍	50 倍
5 個	2000 倍	2000 倍	2000 倍	300 倍	50 倍	50 倍	50 倍	50 倍	50 倍	2000 倍	100 倍

(8) 寶藏島

寶藏島遊戲為 5 輪 20 線對獎方式，玩家可選擇押 1-20 線，並選擇每線押點為 1、2、5、10、15 點，或選擇押滿啟動(20 線)，最大押點為 300 點(20 線乘以每線押點 15 點)，玩家可按下「開始」鍵進行遊戲，畫面中有 5 個轉輪快速轉動，待轉輪停止轉動後，若 3 個以上的相同圖形在押點線上連線即為中獎，有連線之圖形將會出現框線及動畫顯示，並於得點框顯示玩家所得之獎勵點數。



圖形為萬用圖形，可以替代任何圖形使用。

遊戲中獎倍率表



圖形 連線數量										
3 個	25 倍	20 倍	15 倍	20 倍	10 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍
4 個	150 倍	100 倍	75 倍	50 倍	15 倍	10 倍	10 倍	15 倍	15 倍	15 倍
5 個	500 倍	250 倍	150 倍	100 倍	40 倍	40 倍	30 倍	30 倍	30 倍	30 倍

圖
片
介
紹