




說明書

機具名稱	中文:獸王王者的覺醒																													
	原文: JUUOU-KAKUSEI																													
遊 戲 流 程	1. 投入代幣，每枚代幣 1 分 2. 押分(每次押 3 分)，按下啟動桿。 3. 轉輪轉動後，按各輪停止鍵。 4. 停止的圖案橫線斜線如有相同連線即為中獎。 5. 中獎時比照各連線圖案之中獎枚數表給予獎勵枚數。																													
遊 戲 說 明	1. 每次遊戲以 3 枚代幣為一單位，一次最多可投 53 枚代幣，遊戲中則不可投幣。 2. 當相同圖案連成一線時(僅含斜線及橫線)，遊戲機會依各圖案代表比率給獎，最低獎可免再投幣再玩一次。 3. 當前兩個轉輪停止時，有 2 個「7」出現時，螢幕會閃爍預告可能中大獎。 4. 中大獎螢幕會出現順押（由左至右）或逆押（由右至左），依指示操作按鍵可連續中獎多次。 5. 中獎枚表如下： <table><thead><tr><th colspan="3">中獎枚數連線圖案</th><th>中獎枚數</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>紅 7 紅 7 紅 7</td><td></td><td>204 枚</td></tr><tr><td></td><td>BAR BAR BAR</td><td></td><td>48 枚</td></tr><tr><td></td><td>象 象 象</td><td></td><td>18 枚</td></tr><tr><td></td><td>鳥 鳥 鳥</td><td></td><td>8 枚</td></tr><tr><td></td><td>荔枝 — —</td><td></td><td>2 枚</td></tr><tr><td></td><td>再 再 再</td><td></td><td>再玩一次</td></tr></tbody></table> 6. 本機為單機遊戲機台，不具有網際網路功能，無法上網連線。 註:本遊戲共有 14 種不同的框體，各框體種類圖案如附件。		中獎枚數連線圖案			中獎枚數		紅 7 紅 7 紅 7		204 枚		BAR BAR BAR		48 枚		象 象 象		18 枚		鳥 鳥 鳥		8 枚		荔枝 — —		2 枚		再 再 再		再玩一次
中獎枚數連線圖案			中獎枚數																											
	紅 7 紅 7 紅 7		204 枚																											
	BAR BAR BAR		48 枚																											
	象 象 象		18 枚																											
	鳥 鳥 鳥		8 枚																											
	荔枝 — —		2 枚																											
	再 再 再		再玩一次																											
圖 片 介 紹																														

機具名稱	中文:獸王王者的覺醒 原文: JUUOU-KAKUSEI
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體: 
	MAY-H-01 MAY-H-02
	
	MAY-L-01 MAY-L-02

機具名稱	中文:獸王王者的覺醒 原文: JUUOU-KAKUSEI
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  
	MAY-H-03
	MAY-C-01
	 
	MAY-D-01
	MAY-D-02

機具名稱	中文:獸王王者的覺醒 原文: JUUOU-KAKUSEI
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  BIG-01  BIG-02  BIG-03  BIG-04

機具名稱	中文:獸王王者的覺醒 原文: JUUOU-KAKUSEI
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:
	
	STAR-A-01 STAR-A-02