

說明書

<p>機具名稱</p>	<p>中文：進階版 龍之王國 原文：DRAGON REALM</p>
<p>遊戲流程</p>	
<p>遊戲說明</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本機台為5輪50線之轉輪單機遊戲是由龍之眼、火龍、水龍、青龍、寶藏箱、紅寶石、綠寶石、胸章、紅珠戒、金珠戒、寶刀、金蛋等12種圖案組合而成之單機遊戲，不具備網路連線功能，無法上網連線。 2. 本遊戲：玩家可投入娛樂專用紙代幣輸入分數(紙代幣計有：100分、200分、500分、1000分、2000分等5種)新台幣1元可兌換娛樂專用紙代幣100分。輸入分數後玩家可選每線押分有(1、2、5、10、20分)，選擇押線有(1、10、20、30、50線)最大押分分數為1000分(每線押20分乘以50線)，選好後開始遊戲。 3. 遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按啟動遊戲鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案的連線組合得分玩家可由倍率表得知。 4. 玩家投入之娛樂專用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具儲值功能，不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收不得再使用，當次遊戲後玩家可選擇列印剩餘分數之全新娛樂專用紙代幣；或持續遊戲直到分數為零，當分數為零時，則不在列印新的娛樂專用紙代幣給玩家，或可將餘分交由服務人員紀錄後，兌換等值不可超過新台幣2000元之禮品。剩餘之分數及娛樂專用紙代幣不可兌換現金及有價證券或其他通用貨幣為獎品。 5. 本機具與第234次評鑑通過之「龍之王國」相同，主要差異為變更機台外觀增加機具設備，其餘等一概不變。
<p>圖片介紹</p>	<p style="text-align: center;">機台全貌 採用國內檢驗合格之22吋及3.2吋液晶螢幕</p>  <p>上螢幕 (主要顯示遊戲主題)</p> <p>機台喇叭</p> <p>主遊戲畫面</p> <p>娛樂專用紙代幣出口</p> <p>娛樂專用紙代幣入口</p> <p>USB 插口供手機充電用</p> <p>3.2吋螢幕主要播放歡迎光臨宣傳字幕無遊戲功能或其他作用</p> <p>遊戲按鍵區 機台下燈箱</p> <p>維修機器上、下門鎖</p> <p>開洗分及故障排除鎖</p>

說明書

機具名稱	中文：進階版 龍之王國 原文：DRAGON REALM																																																																														
遊戲說明	<p>6. 得分倍率</p> <table border="1" data-bbox="295 593 1412 963"> <tr> <th>圖案</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>名稱</th> <td>龍之眼</td> <td>火龍</td> <td>水龍</td> <td>青龍</td> <td>寶藏箱</td> <td>紅寶石</td> <td>綠寶石</td> <td>胸章</td> <td>紅珠戒</td> <td>金珠戒</td> <td>寶刀</td> <td>龍之眼</td> <td>金蛋</td> </tr> <tr> <th>五線線</th> <td>500</td> <td>250</td> <td>150</td> <td>125</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td rowspan="4">可代替任何圖案成為得分的組合</td> <td rowspan="4">免費旋轉遊戲</td> </tr> <tr> <th>四線線</th> <td>100</td> <td>80</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <th>三線線</th> <td>20</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th>二線線</th> <td>5</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> </table> <p>7. (免費旋轉遊戲) 當主遊戲中的螢幕畫面出現5個「金蛋」圖案連線時可得總押分乘以2倍加免費旋轉遊戲5次。出現6個「金蛋」圖案連線時可得總押分乘以2倍加免費旋轉遊戲10次。出現7個「金蛋」圖案連線時可得總押分乘以2倍加免費旋轉遊戲15次。出現8個「金蛋」圖案連線時可得總押分乘以2倍加免費旋轉遊戲20次。輕觸螢幕上(TOUCH TO START)啟動免費旋轉遊戲次數，免費旋轉遊戲結束於所獲得的次數使用完畢。免費旋轉遊戲的得分倍率同主遊戲之得分倍率表。</p> <p>8. 「龍之眼」圖案除了金蛋，可代替任何圖案來成為得分的組合。</p>	圖案														名稱	龍之眼	火龍	水龍	青龍	寶藏箱	紅寶石	綠寶石	胸章	紅珠戒	金珠戒	寶刀	龍之眼	金蛋	五線線	500	250	150	125	100	100	100	100	100	100	100	可代替任何圖案成為得分的組合	免費旋轉遊戲	四線線	100	80	50	50	50	25	25	15	15	15	15	三線線	20	20	15	15	15	10	10	5	5	5	5	二線線	5	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
圖案																																																																															
名稱	龍之眼	火龍	水龍	青龍	寶藏箱	紅寶石	綠寶石	胸章	紅珠戒	金珠戒	寶刀	龍之眼	金蛋																																																																		
五線線	500	250	150	125	100	100	100	100	100	100	100	可代替任何圖案成為得分的組合	免費旋轉遊戲																																																																		
四線線	100	80	50	50	50	25	25	15	15	15	15																																																																				
三線線	20	20	15	15	15	10	10	5	5	5	5																																																																				
二線線	5	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無																																																																				
圖片介紹	<p>【主遊戲畫面】 【免費旋轉遊戲畫面 1】 【免費旋轉遊戲畫面 2】</p>    <p>【遊戲按鍵區】</p> <p>選線鍵 選線鍵 選線鍵 選線鍵 選線鍵</p> <p>服務鍵 1線 10線 20線 30線 50線</p>  <p>洗分鍵 押分鍵 押分鍵 押分鍵 押分鍵 押分鍵 啟動遊戲鍵</p> <p> 1分 2分 5分 10分 20分</p>																																																																														