

說 明 書

機具名稱	中文：星河 18-超海物語 原文：GALAXY 18 SUPER SEA																														
遊 戲 流 程																															
遊 戲 說 明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購買代幣，投入投代幣口換取一定額度遊戲分數顯示在遊戲機台上，或由服務人員以鑰匙控制並按下開分鍵開分，每次開分最低為 100 分(建議值一分 0.5 元可經由設定變更比例)，最高上限為 1000 分，即可開始遊戲。 2. 將右下方擊球握把順時針方向轉動，調整握把角度可以產生不同之擊球力道，彈珠會自動擊發，每分鐘打擊珠量約為 100 顆。 機台彈珠為 20 顆，僅供內部循環使用，彈珠不會流至機台外部。 3. 控制握把擊出彈珠，使彈珠進入對獎孔(START)，進入對獎孔次數越多，中獎機會亦會提高。 4. 將彈珠打入對獎孔(START)時，中間的螢幕或 LED 就會有數字進行對獎動作，當螢幕出現三個數字或相同圖形連成一線即為中獎。 5. 中獎時贈分孔會開啓約 3 分鐘，此時將彈珠擊發至贈分孔，一次中獎平均得分 1620 分，玩家有機會連續中獎，最多連續中獎 9 次。 6. 遊戲結束後，玩家不欲再玩，按下洗分鍵結清剩餘分數，可將分數轉換為代幣，按下退代幣鍵經由退代幣口退還代幣給玩家。代幣只能兌換價值新台幣 2000 元以下之禮品，並不得兌換現金或任何有價證券。 7. 若店家須要顯示遊戲中獎歷程紀錄供客人查閱，可自行加購安裝單向式中獎紀錄器於預留之位置上。 																														
圖 片 介 紹	<p>螢幕出現以下三個數字連線表示中獎 每一種得分組合均為 1620 分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>三個相同數字</th> <th>三個相同圖形</th> <th>得分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 1 1</td> <td></td> <td>1620</td> </tr> <tr> <td>2 2 2</td> <td></td> <td>1620</td> </tr> <tr> <td>3 3 3</td> <td></td> <td>1620</td> </tr> <tr> <td>4 4 4</td> <td></td> <td>1620</td> </tr> <tr> <td>5 5 5</td> <td></td> <td>1620</td> </tr> <tr> <td>6 6 6</td> <td></td> <td>1620</td> </tr> <tr> <td>7 7 7</td> <td></td> <td>1620</td> </tr> <tr> <td>8 8 8</td> <td></td> <td>1620</td> </tr> <tr> <td>9 9 9</td> <td></td> <td>1620</td> </tr> </tbody> </table> <p>星河18-超海物語</p>	三個相同數字	三個相同圖形	得分	1 1 1		1620	2 2 2		1620	3 3 3		1620	4 4 4		1620	5 5 5		1620	6 6 6		1620	7 7 7		1620	8 8 8		1620	9 9 9		1620
三個相同數字	三個相同圖形	得分																													
1 1 1		1620																													
2 2 2		1620																													
3 3 3		1620																													
4 4 4		1620																													
5 5 5		1620																													
6 6 6		1620																													
7 7 7		1620																													
8 8 8		1620																													
9 9 9		1620																													