


說 明 書

機具名稱	中文：發發發+打虎英雄(2合1)雙螢幕 原文：
遊 戲 流 程	
遊 戲 說 明	1. 本遊戲機由「發發發、打虎英雄」兩種遊戲軟體與雙螢幕及兩組遊戲操作機構組成。一人可在本機同時玩兩種不同遊戲。(無網際網路功能，不可上網連線)。 2. 第一種遊戲發發發：本遊戲機台為15輪9線，由「福神、財神、喜娃、壽娃、大鼓、玉珮、鞭炮、銅錢、舞獅、金發、銀發等11種圖案組合而成之滾輪遊戲 3. 投入代幣或開分(一枚代幣100分)，線數固定9線，玩家可選擇每線押10.20.30.40到50分，每次最少90分(9線x10=90分)，最多450分(9線x50分=450分)。續玩遊戲：主遊戲得分後可按續玩鍵進入續玩遊戲。玩家可選擇財神或福神圖案，猜中可得兩倍分數，猜錯則出局，返回主遊戲。 特別遊戲：主遊戲中出現2個以上金發圖案，即進入特別遊戲，金發會展開成串，以提高遊戲中獎機率，金發圖案預設僅會出現在最上方一列，不會出現在其他第二列或第三列的位置。特別遊戲單線中獎最少2倍，最多5000倍，請參閱附錄 4. 第二種遊戲打虎英雄：本遊戲機台為15輪9線，由「百變、石碑、旗子、武松、老虎、武大郎、金刀、棍棒、酒甕」等9種圖案組合之滾輪遊戲 5. 投入代幣或開分(一枚代幣100分，1元可開100分)，您可選擇押1到50分，每次押分最少1分(1線x1分=1分)，最多450分(9線x50分=450分)。 6. 特別遊戲：主遊戲中，中獎連線上出現靠左右並連續3個以上百變圖案，即進入特別遊戲。特別遊戲中共有「百變、石碑、旗子、武松、老虎、武大郎、金刀、棍棒、酒甕」等9種圖案。周圍跑馬燈與中央滾輪自動啟動停止後，若跑馬燈圖案與滾輪圖案之一相同者，即可得其圖案的倍數分數(最少2倍，最多200倍)；另中央滾輪3個圖案相同時，即可得倍數分數20倍，中央滾輪4個圖案相同時即可得倍數分數500倍，另外當中央滾輪出現4個JP圖案相同時，玩家有機會得到特別獎(JACKPOT瑪莉4同)，其倍數分數為1000倍。當遊戲次數歸零時，則返回主遊戲。 7. 玩家贏得分數後可選擇繼續進行本遊戲或一直到分數至零為止或至櫃檯兌換等值不超過新台幣2000元之禮品，不可兌換現金。 註：本遊戲共有4種不同的框體，各框體種類圖案如附件。
圖 片 介 紹	

機具名稱

中文：發發發+打虎英雄(2合1)雙螢幕
原文：

第一種遊戲發發發：

主畫面



特色遊戲畫面



倍率表

圖案 連線						
名稱	金發	銀發	財神	福神	福娃	壽娃
15個全盤	5000倍	5000倍	2500倍	1000倍	500倍	400倍
5個連線	5000倍	5000倍	1000倍	400倍	200倍	160倍
4個連線	-----	-----	200倍	80倍	40倍	30倍
3個連線	-----	-----	50倍	20倍	15倍	10倍
圖案 連線						
名稱	大鼓	玉琰	鞭炮	銅錢	紫發	母獅
15個全盤	250倍	150倍	100倍	50倍	可變出金 發銀發	可進入免 賞遊戲
5個連線	100倍	60倍	40倍	20倍		
4個連線	20倍	10倍	10倍	5倍		
3個連線	7倍	5倍	3倍	2倍		

圖 片
介 紹

機具名稱

中文：發發發+打虎英雄(2合1)雙螢幕
原文：

圖
片
介
紹

第二種遊戲打虎英雄：

主遊戲畫面





特別遊戲畫面



倍率表圖

中獎圖案											
中獎圖案名稱	百變	石碑	旗子	武松	老虎	武大郎	金刀	棍棒	酒甕	人物	物品
全盤	3000倍	1500倍	600倍	300倍	240倍	150倍	90倍	60倍	30倍	50倍	15倍
5個連線	2000倍	1000倍	400倍	200倍	120倍	100倍	60倍	40倍	20倍		
4個連線		200倍	80倍	40倍	30倍	20倍	15倍	10倍	5倍		
3個連線		50倍	20倍	15倍	10倍	7倍	5倍	3倍	2倍		

機具名稱	中文：發發發+打虎英雄(2合1)雙螢幕 原文：
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體：
	
	TWO-01 TWO-02
	
	TWO-03 TWO-04