



說 明 書

機具名稱	中文：新版鹹蛋超人					
	原文：NEW ULTRAMAN					
遊戲流程	1. 購買代幣，投入代幣投幣口後按壓啟動鍵即可遊戲；得分繼續遊戲，未得分則遊戲結束。					
遊 戲 說 明	1. 遊戲者將代幣投入投幣口，按壓啟動鍵即可遊戲。遊戲者按壓啟動鍵一次，螢幕即轉動一次，出現三個相同圖案或數字時即為中獎，如對中七.七.七.為中獎，中獎圖案與分數可參閱下方列表。未出現三個相同圖案或數字則未得分，遊戲者可選擇繼續遊戲或退出遊戲，遊戲剩餘之分數可請服務人員記錄寄存，不可兌換成現金。 2. 本機台為單機遊戲，無網際網路功能，不可上網連線。 3. 本機台中大獎機率為:1/399。 4. 中獎分數如下：					
	中獎數字	中獎圖案	中獎分數	中獎數字	中獎圖案	中獎分數
	1 1 1		600 分	5 5 5		600 分
	2 2 2		600 分	6 6 6		600 分
	3 3 3		900 分	7 7 7		2400 分
	4 4 4		600 分			
	備註:獎項人物為隨機圖樣，增添其豐富感，實際對獎以上述列表數字圖示為主。					

<p>機具名稱</p>	<p>中文：新版鹹蛋超人 原文：NEW ULTRAMAN</p>
<p>圖 片 說 明</p>	<p style="text-align: center;">【機台全貌圖】</p>  <p style="text-align: center;">【機台面板圖】</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>備註：未標列名稱之部件均為無遊戲作用。</p> </div>