


電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：巴利 阿爾法 多福多財-財富發發 原文：Bally Alpha 2 Pro V22-DUO FU DUO CAI-88 Fortune
遊戲流程	 <pre> graph TD A[開啟分數] --> B[選圖押分] B --> C[進入遊戲] C --> D[計算得分] D --> E{是否續玩} E -- 是 --> B E -- 否 --> F[遊戲結束 結清分數] </pre>
遊戲說明	1. 本機種為 5 軸之轉輪單機兌獎遊戲，由【金福】【銅鑼】【青鳥】【金鳥】【紅船】【金船】【青龜】【金龜】【銀元】【金元】【金幣】【A、K、Q、J、10、9】組合而成，其中【金福】可替代任何圖型。 2. 本機種依需求不同，故提供不同選配零件及顏色，可依照需求任意組合，適用於如附錄中所顯示。本遊戲不具備網路連線功能，無法上網連線。 3. 本機台使用娛樂用紙代幣，娛樂用紙代幣取得方式為櫃檯兌換，娛樂用紙代幣面額為 1 分至 1 萬分，對換娛樂用紙代幣之機具無法上網連線，娛樂用紙代幣僅可在該店家之遊戲機台使用，當投入紙代幣後玩家只需輕觸螢幕及可進入遊戲。 4. 利用機台上之觸控按鍵選擇遊戲對獎圖案(黃金下注)，玩家可利用機台上之押分鍵選擇每個圖案的押分分數，按開始鍵後遊戲開始，螢幕中轉輪會開始轉動。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案的連線組合玩家可由倍率表得知。當轉輪結束，玩家亦可繼續遊玩未玩完的分數，直到分數玩完為止。 5. 玩家若是要結束遊戲，娛樂用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具記錄及儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂用紙代幣投入機台後，即被機台回收，無法重複使用。遊戲結束後可按退票鍵退票，退票出來的娛樂用紙代幣，可供玩家繼續其他機台遊玩，或兌換價值新台幣 2000 元以下之禮品，不得兌換現金跟任何有價證券。

備註：內容超過一頁時，續頁之表頭應載明機具名稱欄位。

機具名稱	中文：巴利 阿爾法 多福多財-財富發發 原文：Bally Alpha 2 Pro V22-DUO FU DUO CAI-88 Fortune														
機具外觀 及裝置說明	【機台外觀】120*61*57 公分  服務燈 上螢幕-顯示遊戲主題。採用國內檢驗合格 16 吋液晶畫面 螢幕-顯示遊戲倍率及累積遊戲之分數。採用國內檢驗合格 22 吋液晶畫面 主畫面遊戲。採用國內檢驗合格 22 吋液晶畫面 娛樂紙代幣專用投入口 音源輸出 遊戲按鍵區 【遊戲按鍵】 <table><tr><td>服務鍵</td><td>1 圖案</td><td>2 圖案</td><td>3 圖案</td><td>4 圖案</td><td>5 圖案</td><td>最大押分</td><td>啟動鍵</td></tr></table>  <table><tr><td>洗分鍵</td><td>X1</td><td>X2</td><td>X3</td><td>X6</td><td>X10</td></tr></table>	服務鍵	1 圖案	2 圖案	3 圖案	4 圖案	5 圖案	最大押分	啟動鍵	洗分鍵	X1	X2	X3	X6	X10
服務鍵	1 圖案	2 圖案	3 圖案	4 圖案	5 圖案	最大押分	啟動鍵								
洗分鍵	X1	X2	X3	X6	X10										

機具名稱	中文：巴利 阿爾法 多福多財-財富發發																																	
	原文：Bally Alpha 2 Pro V22-DUO FU DUO CAI-88 Fortune																																	
機具外觀 及裝置說明	【遊戲賠率表】																																	
																																		
	<table><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>金福</td><td>銅鑼</td><td>青鳥</td><td>金鳥</td><td>紅船</td><td>金船</td></tr><tr><td>5 連線</td><td rowspan="3">替代圖型</td><td>50</td><td>50</td><td>750</td><td>50</td><td>450</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>10</td><td>10</td><td>150</td><td>10</td><td>100</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>5</td><td>5</td><td>100</td><td>5</td><td>50</td></tr></table>	圖案							名稱	金福	銅鑼	青鳥	金鳥	紅船	金船	5 連線	替代圖型	50	50	750	50	450	4 連線	10	10	150	10	100	3 連線	5	5	100	5	50
	圖案																																	
	名稱	金福	銅鑼	青鳥	金鳥	紅船	金船																											
	5 連線	替代圖型	50	50	750	50	450																											
	4 連線		10	10	150	10	100																											
	3 連線		5	5	100	5	50																											
	<table><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>金幣</td><td>青龜</td><td>金龜</td><td>銀元</td><td>金元</td></tr><tr><td>5 連線</td><td>50</td><td>50</td><td>400</td><td>50</td><td>250</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>20</td><td>10</td><td>80</td><td>10</td><td>50</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>10</td><td>5</td><td>40</td><td>5</td><td>25</td></tr></table>	圖案						名稱	金幣	青龜	金龜	銀元	金元	5 連線	50	50	400	50	250	4 連線	20	10	80	10	50	3 連線	10	5	40	5	25			
	圖案																																	
	名稱	金幣	青龜	金龜	銀元	金元																												
	5 連線	50	50	400	50	250																												
	4 連線	20	10	80	10	50																												
	3 連線	10	5	40	5	25																												
	<table><tr><td>圖案</td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>A、K、Q、J、10、9</td></tr><tr><td>5 連線</td><td>50</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>10</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>5</td></tr></table>	圖案		名稱	A、K、Q、J、10、9	5 連線	50	4 連線	10	3 連線	5																							
	圖案																																	
	名稱	A、K、Q、J、10、9																																
	5 連線	50																																
	4 連線	10																																
3 連線	5																																	
【金幣特別獎】																																		
【金福】出現時會累積進聚寶盆，積滿時將可進入金幣特別獎。																																		



機具名稱	中文：巴利 阿爾法 多福多財-財富發發
	原文：Bally Alpha 2 Pro V22-DUO FU DUO CAI-88 Fortune

【遊戲主畫面】

分數顯示區



語系選擇/遊戲說明

【累積積分獎】

機具外觀

依據黃金符號的下注，可獲得不同的累積積分獎。

及裝置說明



機具名稱	中文：巴利 阿爾法 多福多財-財富發發 原文：Bally Alpha 2 Pro V22-DUO FU DUO CAI-88 Fortune
機具外觀 及裝置說明	【機台共用框體介紹】 框體 1  框體 1 無讀卡機及 3.2 吋螢幕 框體 2  框體 2 有讀卡機及 3.2 吋螢幕 框體 3  框體 3: 上螢幕有中獎燈 無讀卡機及 3.2 吋螢幕 框體 4  框體 4 上螢幕有中獎燈 有讀卡機及 3.2 吋螢幕