

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：雷電扶桑花綜合版 原文：PERAK FLOWERS MIX																							
遊戲流程	1. 投入代幣。 2. 押分，按下啟動桿。 3. 轉輪轉動後，按各輪停止鍵。 4. 停止的圖案橫線斜線如有相同連線即為中獎。 5. 中獎時比照各連線圖案之中獎枚數表給予獎勵枚數。																							
遊戲說明	1. 每枚代幣 1 分，最多可投 53 枚代幣，遊戲中則不可投幣。 2. 押分(每次押 3 分)，按下啟動桿，啟動遊戲後，按各輪停止鍵。 3. 當相同圖案連成一線時(僅含斜線及橫線)，遊戲機會依各圖案代表比率給獎，最低獎可免再投幣再玩一次。 4. 當前兩個轉輪停止時，有 2 個「7」出現時，螢幕會閃爍預告可能中大獎，中大獎機率為 1/294。 5. 中大獎螢幕會出現順押（由左至右）或逆押（由右至左），依指示操作按鍵可連續中獎多次。 6. 中獎枚表如下： <table><thead><tr><th>圖示</th><th>中獎枚數連線圖案</th><th>中獎枚數</th></tr></thead><tbody><tr><td>     </td><td>白 7 白 7 白 7 紅 7 紅 7 紅 7</td><td>310 枚</td></tr><tr><td>  </td><td>BAR BAR BAR</td><td>85 枚</td></tr><tr><td>  </td><td>銅鐘 銅鐘 銅鐘</td><td>8 枚</td></tr><tr><td>  </td><td>西瓜 西瓜 西瓜</td><td>15 枚</td></tr><tr><td>  </td><td>荔枝 — —</td><td>2 枚</td></tr><tr><td>  </td><td>再 再 再</td><td>再玩一次</td></tr></tbody></table> 7. 本機為單機遊戲機台，不具有網際網路功能，無法上網連線。 註:本機台共有 21 種不同的外框，各外框種類圖案如附件。 本遊戲共有 10 種不同版本，遊戲內容皆相同，種類圖案如附件。 大賞燈種類繁多不及備載，提供 5 種機種供參考。			圖示	中獎枚數連線圖案	中獎枚數	     	白 7 白 7 白 7 紅 7 紅 7 紅 7	310 枚	  	BAR BAR BAR	85 枚	  	銅鐘 銅鐘 銅鐘	8 枚	  	西瓜 西瓜 西瓜	15 枚	  	荔枝 — —	2 枚	  	再 再 再	再玩一次
圖示	中獎枚數連線圖案	中獎枚數																						
     	白 7 白 7 白 7 紅 7 紅 7 紅 7	310 枚																						
  	BAR BAR BAR	85 枚																						
  	銅鐘 銅鐘 銅鐘	8 枚																						
  	西瓜 西瓜 西瓜	15 枚																						
  	荔枝 — —	2 枚																						
  	再 再 再	再玩一次																						
機具外觀 及裝置說明																								

機具名稱	中文：雷電扶桑花綜合版 原文：PERAK FLOWERS MIX												
圖 片 介 紹	大賞燈(中獎紀錄器)說明： 一、 大賞燈不會變更遊戲中獎分數及其遊戲功能使用。 二、 大賞燈為單一機台的中獎記錄。 三、 遊戲中隨機變化顏色增添遊戲氣氛和豐富感。 四、 大賞燈可依店家需求設置或不設置，並可依店家喜好選擇不同種類設置。 五、 大賞燈種類繁多不及備載，功能大同小異，僅提供下列機種供參考。 <table border="1" data-bbox="507 734 1230 1574"> <thead> <tr> <th>名稱</th><th>圖示</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARIYA</td><td></td></tr> <tr> <td>BIGWOZZ</td><td></td></tr> <tr> <td>ILLUMINA-M</td><td></td></tr> <tr> <td>MIMOSAL</td><td></td></tr> <tr> <td>LEDER</td><td></td></tr> </tbody> </table>  Diagram labels for ILLUMINA-M: - 今日紀錄 (Today's Record) - 前1日紀錄 (Yesterday's Record) - 前前1日紀錄 (Record 2 Days Ago) - 服務鈴 (Service Bell) - BB(大獎累積) (BB: Grand Prize Accumulation) - RB(小獎累積) (RB: Small Prize Accumulation) - 回合數 (Number of Rounds) - LED 閃爍燈 (LED Flashing Light) - 回合數曲線圖 (Number of Rounds Line Graph) - 查詢鍵 (Query Key)	名稱	圖示	ARIYA		BIGWOZZ		ILLUMINA-M		MIMOSAL		LEDER	
名稱	圖示												
ARIYA													
BIGWOZZ													
ILLUMINA-M													
MIMOSAL													
LEDER													

機具名稱	中文：雷電扶桑花綜合版
	原文：PERAK FLOWERS MIX
圖 片 介 紹	本機有以下版本：  藍色版  夫人版  30φ版  藍色 30φ版

機具名稱	中文：雷電扶桑花綜合版 原文：PERAK FLOWERS MIX
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體：  
	MAY-H-01 MAY-H-02
	 
	MAY-L-01 MAY-L-02

機具名稱	中文：雷電扶桑花綜合版 原文：PERAK FLOWERS MIX
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體：  押分鍵 投代幣口 退代幣鍵 停止鍵 啟動桿 退代幣口  押分鍵 投代幣口 退代幣鍵 停止鍵 啟動桿 退代幣口
	MAY-H-03 MAY-C-01
	 押分鍵 投代幣口 退代幣鍵 停止鍵 啟動桿 退代幣口  大賞燈 投代幣口 押分鍵 停止鍵 退代幣鍵 退代幣口 啟動桿
	MAY-D-01 MAY-D-02

機具名稱	中文：雷電扶桑花綜合版 原文：PERAK FLOWERS MIX
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體：  押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 大賞燈 投代幣口 停止鍵 退代幣口  押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 大賞燈 投代幣口 停止鍵 退代幣口
	BIG-01 BIG-02
	 押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 大賞燈 投代幣口 停止鍵 退代幣口  押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 大賞燈 投代幣口 停止鍵 退代幣口
	BIG-03 BIG-04

機具名稱

中文：雷電扶桑花綜合版

原文：PERAK FLOWERS MIX

本機心將搭配以下框體：

圖
片
介
紹



STAR-A-01

STAR-A-02



KEEL-01

KEEL-02

機具名稱	中文：雷電扶桑花綜合版 原文：PERAK FLOWERS MIX
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體：
	 
	STAR-B-01 STAR-B-02
	 
	STAR-B-03 MAY-H-04

機具名稱	中文：雷電扶桑花綜合版 原文：PERAK FLOWERS MIX
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體： 
	MAY-L-03