


電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：多多贏輪盤 8 人座 原文：TOTAL WIN 8-Seats Roulette
遊戲流程	
遊戲說明	1. 本機台由 1 台遊戲主機加上 8 台分機組成。各分機無相互關聯，各自獨立與主機連結，無法連線上網。 2. 本機台遊戲由 12 種遊戲組成(輪盤 01 至輪盤 12)，可開啟全部或部分遊戲(附件一)。當只開啟一款遊戲(輪盤 01)時，遊戲畫面版型會變更為單遊戲版型(附件二)。 3. 遊戲開始，玩家可於押注時間內對一個或多個押注區下注。下注時間結束，系統會出球於輪盤上滾動，並依據球落入輪盤的位置作為開獎結果，再按照玩家的押注進行分數結算。 4. 押注區共有 37 個單號孤丁，以及兩號碼、三號碼、四號碼、六號碼、十二號碼_列、十二號碼_打、紅黑、單雙、大小等不同的下注模式供玩家選擇，每種下注方式皆有各自的賠率。 5. 隨機倍率：除了傳統的倍率模式外，本遊戲另有隨機倍率模式，玩家可於遊戲中進行切換(附件三)。當倍率模式切換後，遊戲的倍率值將會有調整。除了基本倍率外，在隨機倍率模式中，玩家另有機會獲得更高倍率的分數。 6. 每次押注的最低限額、最高限額可從系統進行調整。預設最低 10 分，最高 5000 分。 7. 押分時間結束後，系統將會開球，若玩家所選擇的押注區域與結果相符，則玩家可依照該區域的倍率得分。 8. 本機台可連接「展示螢幕」顯示遊戲畫面，以網路線連接內部區域網路(無法上網連線)，並有多種展示螢幕畫面版本可供選擇，依照系統設定不同，將會呈現不同的資訊內容。展示螢幕不具備遊戲功能，不影響本機台之倍率，不能跨店使用。 9. 玩家可投入娛樂專用紙代幣輸入分數(可經由內部調整成其它分數)或經由開分人員開分(可經由內部調整成其它分數)。娛樂專用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收，不得再使用。當次遊戲後，玩家可選擇列印剩餘分數之全新娛樂專用紙代幣；或持續遊戲直到分數為零時。當分數為零時，則不再列印新的娛樂專用紙代幣給玩家；或可由服務人員記錄剩餘分數後兌換等值不可超過新台幣 2000 元之禮品，剩餘之分數及紙代幣均不可兌換現金及不得兌換有價值證券或其他通貨為獎品。

機具名稱	中文：多多贏輪盤 8 人座 原文：TOTAL WIN 8-Seats Roulette
機具外觀 及裝置說明	【八人座示意圖】 (本機台配備之展示螢幕皆是經檢驗合格之 55 吋螢幕) (上方兩套 55 吋展示螢幕皆為店家選購配件，非標準配備。) 【機台全貌】

具名稱	中文：多多贏輪盤 8 人座																																												
	原文：TOTAL WIN 8-Seats Roulette																																												
機具外觀 及裝置說 明	【機台細部說明】 																																												
	【遊戲倍率表】 <table><tr><th>投注方式</th><th>一般倍率</th><th>隨機倍率 1</th><th>隨機倍率 2</th></tr><tr><td>孤丁</td><td>36</td><td>33/54</td><td>30/48/102/168</td></tr><tr><td>兩號碼</td><td>18</td><td>16.5/27</td><td>15/24/51/84</td></tr><tr><td>三號碼</td><td>12</td><td>11/18</td><td>10/16/34/56</td></tr><tr><td>四號碼</td><td>9</td><td>8.25/13.5</td><td>7.5/12/25.5/42</td></tr><tr><td>六號碼</td><td>6</td><td>5.5/9</td><td>5/8/17/28</td></tr><tr><td>十二號碼_列</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>十二號碼_打</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>紅 / 黑</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>單 / 雙</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>大 / 小</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table> *本表倍率包含本金。	投注方式	一般倍率	隨機倍率 1	隨機倍率 2	孤丁	36	33/54	30/48/102/168	兩號碼	18	16.5/27	15/24/51/84	三號碼	12	11/18	10/16/34/56	四號碼	9	8.25/13.5	7.5/12/25.5/42	六號碼	6	5.5/9	5/8/17/28	十二號碼_列	3	3	3	十二號碼_打	3	3	3	紅 / 黑	2	2	2	單 / 雙	2	2	2	大 / 小	2	2	2
	投注方式	一般倍率	隨機倍率 1	隨機倍率 2																																									
孤丁	36	33/54	30/48/102/168																																										
兩號碼	18	16.5/27	15/24/51/84																																										
三號碼	12	11/18	10/16/34/56																																										
四號碼	9	8.25/13.5	7.5/12/25.5/42																																										
六號碼	6	5.5/9	5/8/17/28																																										
十二號碼_列	3	3	3																																										
十二號碼_打	3	3	3																																										
紅 / 黑	2	2	2																																										
單 / 雙	2	2	2																																										
大 / 小	2	2	2																																										

機具名稱	中文：多多贏輪盤 8 人座 原文：TOTAL WIN 8-Seats Roulette
機具外觀 及裝置說明	(附件一) 【遊戲畫面 1】 前場紀錄區  投注區 快速切換區 籌碼區 分數區 功能鍵 【遊戲畫面 2】 前場紀錄區  投注區 快速切換區 籌碼區 分數區 功能鍵 【遊戲畫面 3】 

機具名稱	中文：多多贏輪盤 8 人座 原文：TOTAL WIN 8-Seats Roulette
機具外觀 及裝置說明	(附件二) 【單遊戲版型 1】 前場紀錄區  功能鍵 分數區 【單遊戲版型 2】 前場紀錄區  功能鍵 分數區
	(附件三) 【隨機倍率】 

機具名稱	中文：多多贏輪盤 8 人座 原文：TOTAL WIN 8-Seats Roulette
機具外觀 及裝置說明	【展示螢幕畫面】 (中央電子人物圖可依店家需要替換為實體輪盤裝置畫面)  歷史紀錄區 電子人物圖 或 實體輪盤裝置畫面 前場紀錄區 *註：展示螢幕畫面可依店家需求選擇一個遊戲畫面資訊呈現(輪盤 01~輪盤 12)，包含歷史紀錄、前場紀錄、及電子人物圖或是實體輪盤裝置畫面。