


電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：CR 銀河機攻隊 原文：CR MJP
遊戲流程	1. 向店家購買定額之鋼珠，放入上珠槽進行遊戲。 2. 轉動機台之發射手把，擊出鋼珠，依技術及擊珠力道控制鋼珠進入幸運數字對獎啟動口。 3. 鋼珠入啟動口後，啟動盤面數字對獎，三個圖形相同即為中獎。
遊戲說明	1. 鋼珠每進入啟動口一次，立即啟動圖形對獎遊戲一次。 2. 當三個圖形相同時即為中幸運獎，中獎時幸運龍門開啟，每顆鋼珠進入龍門時會得到 10~15 顆，依中獎機率之不同會得到數量不等的鋼珠。 3. 中獎機率為 1/319.7。 4. 一次中獎平均出球數約為 1500 個。
機具外觀及裝置說明	 CR 銀河機攻隊