


機具名稱	中文：電子百家樂 MULTI-GAME-豪華版 原文：
遊戲流程	 <pre> graph LR A[開啟分數] --> B[押分] B --> C[開牌] B --> D[開骰] B --> E[開號] B --> F[開球] C --> G[確定結果] D --> G E --> G F --> G G --> H[結算得分] H --> I[結束遊戲] </pre>
遊戲說明	1. 本機為單機遊戲機台，內含 2 組電子百家樂遊戲，且能與現場經經濟部商業司評鑑委員會核可通過之主機連結，進行多遊戲切換，單機及主機皆無對外網路連線功能無法上網連線。 2. 玩家可投入娛樂專用紙代幣輸入分數(紙代幣計有：100 分、200 分、500 分、1000 分、2000 分等 5 種)。新台幣 1 元可兌換紙代幣 100 分。 3. 本機除了主遊戲 2 組電子百家 A、B 外，最多可再連結 6 組百家(百家 C~百家 H)、4 組骰寶(骰寶 A~骰寶 D)、4 組輪盤(輪盤 A~輪盤 D)、1 組賓果，玩家可自由選擇單一或多組遊戲同時進行，提供更多樣的選擇及娛樂。 4. 玩家可於各組押分時間內(押分時間至多 60 秒，可依現場經營設定)進行押分，並可透過遊戲畫面下方之遊戲組別進行切換。 5. 電子百家：主遊戲開始，玩家可於押分時間內進行押分，1~9 的牌面代表 1~9 點，10、J、Q、K 代表 0 點，以開出牌之點數總和的個位數比大小，點數大者獲勝。待押分時間結束會自動開牌並依倍率規則進行分數結算。 6. 百家樂：同時設有二組遊戲(二組遊戲玩法及規則皆相同)，機械式手臂於一組遊戲發牌結束後，再換下一組遊戲發牌，依序交替輪流進行，以開出牌之點數總和的個位數比大小，點數大者獲勝。 7. 骰寶：啟動骰盅進行搖骰，骰盅內含三顆骰子，此時玩家可進行押分，待押分時間結束，骰盅即自動打開呈現骰子點數供玩家確認，遊戲結果會自動依倍率規則進行分數結算。 8. 輪盤：輪盤盤面開始轉動且球會開始繞行盤面軌道移動，此時玩家可進行押分，球速開始減緩即停止押分，待球落定盤面其中一個號碼後，遊戲結果會自動依倍率規則進行分數結算。 9. 賓果：玩家可先從倍率表中選擇其中一種倍率，再由 100 盤中選擇 1~12 盤來進行押分，每一盤號內是由 1~75 號隨機產生 24 個號碼所組成，待押分時間結束後會自動開始開出球號，直到有一盤中的 24 個號碼全部開出為止，則該次遊戲結束並自動依倍率規則進行分數結算。 10. 娛樂專用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收，不得再使用。當次遊戲後，玩家可選擇列印剩餘分數之全新娛樂專用紙代幣；或持續遊戲至分數為零，當分數為零時，則不再列印新的娛樂專用紙代幣給玩家；或可由服務人員記錄剩餘分數後兌換等值不超過新台幣 2000 元之禮品，剩餘之分數及紙代幣均不可兌換現金及不得兌換有價證券或其他通貨為獎品。 11. 本機台與第 293 次評鑑通過之「電子百家樂 MULTI-GAME」相同，主要差異為新增機具框體。

本機具業經經濟部電子遊戲機評鑑委員會108年11月300次會議評鑑為娛樂類

說 明 書

機具名稱	中文：電子百家樂 MULTI-GAME-豪華版 原文：																								
機具外觀及裝置說明	桌面材質為人造石;桌身材質為木紋貼皮 (除了標準款外，另提供多款花色供店家做客製化選擇(附件說明)) 螢幕尺寸為 21.5 吋至 27 吋，可依店家需求安裝 遊戲機台 21.5 吋及 4.3 吋 螢幕皆經國內檢驗合格 4.3 吋螢幕僅 輪流播放 4 張 遊戲產品機具 外觀照片，無 遊戲功能或其 他任何作用 遊戲畫面顯示 讀卡機 電子鎖 插槽 手機充電孔 紙代幣出口 紙代幣入口 賓果遊戲專用鍵 遊戲機台之票務機組 可位於機台左側或右側 百家樂得分倍率規則表： <table><tr><th>押分選項</th><th>倍率</th><th>最大押分</th><th>最小押分</th></tr><tr><td>閒家對子[PLAYER PAIR]</td><td>11</td><td>5000</td><td>50</td></tr><tr><td>閒家[PLAYER]</td><td>1</td><td>5000</td><td>50</td></tr><tr><td>和[TIE]</td><td>8</td><td>5000</td><td>50</td></tr><tr><td>莊家[BANKER]</td><td>0.95</td><td>5000</td><td>50</td></tr><tr><td>莊家對子[BANKER PAIR]</td><td>11</td><td>5000</td><td>50</td></tr></table> 電子百家樂及百家樂之遊戲畫面相同，差別只在於一個由電子開牌， 一個由機械手臂開牌 開牌次數統計 歷史記錄區 開牌區 押分區 語言 歷史記錄 遊戲說明 洗分 押分分數： 50 分、100 分 1000 分、5000 分 遊戲組別選擇 續押 押分全退	押分選項	倍率	最大押分	最小押分	閒家對子[PLAYER PAIR]	11	5000	50	閒家[PLAYER]	1	5000	50	和[TIE]	8	5000	50	莊家[BANKER]	0.95	5000	50	莊家對子[BANKER PAIR]	11	5000	50
押分選項	倍率	最大押分	最小押分																						
閒家對子[PLAYER PAIR]	11	5000	50																						
閒家[PLAYER]	1	5000	50																						
和[TIE]	8	5000	50																						
莊家[BANKER]	0.95	5000	50																						
莊家對子[BANKER PAIR]	11	5000	50																						

說明書

機具名稱	中文：電子百家樂 MULTI-GAME-豪華版 原文：																																																																																																		
	骰寶得分倍率規則表： <table><tr><th>選項</th><th>組合說明</th><th colspan="7">倍率說明</th></tr><tr><td rowspan="2">大小</td><td rowspan="2">猜測三顆骰子的點數和為： 大(11-17)或小(4-10);但三顆骰子 點數相同(豹子)除外</td><td colspan="4">大</td><td colspan="3">小</td></tr><tr><td colspan="4">1 倍</td><td colspan="3">1 倍</td></tr><tr><td rowspan="2">點數</td><td rowspan="2">猜測三顆骰子的點數和： (4、5、6、7、8、9、10、11、12、 13、14、15、16、17)</td><td>4 17 62 倍</td><td>5 16 31 倍</td><td>6 15 18 倍</td><td>7 14 12 倍</td><td>8 13 8 倍</td><td>9 12 7 倍</td><td>10 11 6 倍</td></tr><tr><td colspan="2">一顆骰子所 猜測之點數</td><td colspan="2">二顆骰子所 猜測之點數</td><td colspan="3">三顆骰子所 猜測之點數</td></tr><tr><td>單骰</td><td>猜測某點數是否出現： (1、2、3、4、5、6)</td><td colspan="2">1 倍</td><td colspan="2">2 倍</td><td colspan="3">3 倍</td></tr><tr><td rowspan="2">兩顆 骰子</td><td rowspan="2">猜測三顆骰子中有某兩個不同點數 的組合：(1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、 2.3、2.4、2.5、2.6、3.4、3.5、3.6、 4.5、4.6、5.6)</td><td colspan="7">左列任一組合</td></tr><tr><td colspan="7">6 倍</td></tr><tr><td rowspan="2">雙骰</td><td rowspan="2">猜測三顆骰子中某點數有兩顆以上： (1.1、2.2、3.3、4.4、5.5、6.6)</td><td colspan="7">左列任一組合</td></tr><tr><td colspan="7">12 倍</td></tr><tr><td rowspan="2">圍骰 (豹子)</td><td rowspan="2">三顆骰子都是相同點數： (1.1.1、2.2.2、3.3.3、4.4.4、 5.5.5、6.6.6)</td><td colspan="4">某一指定豹子</td><td colspan="3">任一豹子</td></tr><tr><td colspan="4">190 倍</td><td colspan="3">31 倍</td></tr></table>	選項	組合說明	倍率說明							大小	猜測三顆骰子的點數和為： 大(11-17)或小(4-10);但三顆骰子 點數相同(豹子)除外	大				小			1 倍				1 倍			點數	猜測三顆骰子的點數和： (4、5、6、7、8、9、10、11、12、 13、14、15、16、17)	4 17 62 倍	5 16 31 倍	6 15 18 倍	7 14 12 倍	8 13 8 倍	9 12 7 倍	10 11 6 倍	一顆骰子所 猜測之點數		二顆骰子所 猜測之點數		三顆骰子所 猜測之點數			單骰	猜測某點數是否出現： (1、2、3、4、5、6)	1 倍		2 倍		3 倍			兩顆 骰子	猜測三顆骰子中有某兩個不同點數 的組合：(1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、 2.3、2.4、2.5、2.6、3.4、3.5、3.6、 4.5、4.6、5.6)	左列任一組合							6 倍							雙骰	猜測三顆骰子中某點數有兩顆以上： (1.1、2.2、3.3、4.4、5.5、6.6)	左列任一組合							12 倍							圍骰 (豹子)	三顆骰子都是相同點數： (1.1.1、2.2.2、3.3.3、4.4.4、 5.5.5、6.6.6)	某一指定豹子				任一豹子			190 倍				31 倍		
選項	組合說明	倍率說明																																																																																																	
大小	猜測三顆骰子的點數和為： 大(11-17)或小(4-10);但三顆骰子 點數相同(豹子)除外	大				小																																																																																													
		1 倍				1 倍																																																																																													
點數	猜測三顆骰子的點數和： (4、5、6、7、8、9、10、11、12、 13、14、15、16、17)	4 17 62 倍	5 16 31 倍	6 15 18 倍	7 14 12 倍	8 13 8 倍	9 12 7 倍	10 11 6 倍																																																																																											
		一顆骰子所 猜測之點數		二顆骰子所 猜測之點數		三顆骰子所 猜測之點數																																																																																													
單骰	猜測某點數是否出現： (1、2、3、4、5、6)	1 倍		2 倍		3 倍																																																																																													
兩顆 骰子	猜測三顆骰子中有某兩個不同點數 的組合：(1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、 2.3、2.4、2.5、2.6、3.4、3.5、3.6、 4.5、4.6、5.6)	左列任一組合																																																																																																	
		6 倍																																																																																																	
雙骰	猜測三顆骰子中某點數有兩顆以上： (1.1、2.2、3.3、4.4、5.5、6.6)	左列任一組合																																																																																																	
		12 倍																																																																																																	
圍骰 (豹子)	三顆骰子都是相同點數： (1.1.1、2.2.2、3.3.3、4.4.4、 5.5.5、6.6.6)	某一指定豹子				任一豹子																																																																																													
		190 倍				31 倍																																																																																													
機具外觀 及裝置說明																																																																																																			

本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會108年11月30日
第300次會議評鑑為優良
說明書

機具名稱	中文：電子百家樂 MULTI-GAME-豪華版 原文：																				
機具外觀及裝置說明	輪盤得分倍率規則表： <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <thead> <tr> <th>組合說明</th><th>倍 率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>單一號碼</td><td>35</td></tr> <tr> <td>相鄰 2 個號碼組合 (放置於中間線上)</td><td>17</td></tr> <tr> <td>相鄰或直線的 3 個號碼組合</td><td>11</td></tr> <tr> <td>相鄰 4 個號碼組合</td><td>8</td></tr> <tr> <td>相鄰 6 個號碼組合</td><td>5</td></tr> <tr> <td>方塊 1-12、13-24、25-36 或橫列 1-34、2-35、3-36，共 6 組 12 個號碼的組合</td><td>2</td></tr> <tr> <td>1-18、19-36，共 2 組 18 個號碼的組合</td><td>1</td></tr> <tr> <td>類 別</td><td>紅色、黑色選項(對應輪盤數字之顏色)</td></tr> <tr> <td></td><td>奇數、偶數選項</td></tr> </tbody> </table>  開球區 歷史記錄區 押分區 語言 歷史記錄 遊戲說明 洗分 押分分數： 10 分、50 分 100 分、1000 分 遊戲組別選擇 消除押分 最愛押分 轉輪模式 續押 押分全退 轉輪模式： 切換畫面中間押分區形狀	組合說明	倍 率	單一號碼	35	相鄰 2 個號碼組合 (放置於中間線上)	17	相鄰或直線的 3 個號碼組合	11	相鄰 4 個號碼組合	8	相鄰 6 個號碼組合	5	方塊 1-12、13-24、25-36 或橫列 1-34、2-35、3-36，共 6 組 12 個號碼的組合	2	1-18、19-36，共 2 組 18 個號碼的組合	1	類 別	紅色、黑色選項(對應輪盤數字之顏色)		奇數、偶數選項
組合說明	倍 率																				
單一號碼	35																				
相鄰 2 個號碼組合 (放置於中間線上)	17																				
相鄰或直線的 3 個號碼組合	11																				
相鄰 4 個號碼組合	8																				
相鄰 6 個號碼組合	5																				
方塊 1-12、13-24、25-36 或橫列 1-34、2-35、3-36，共 6 組 12 個號碼的組合	2																				
1-18、19-36，共 2 組 18 個號碼的組合	1																				
類 別	紅色、黑色選項(對應輪盤數字之顏色)																				
	奇數、偶數選項																				

說明書

機具名稱	中文：電子百家樂 MULTI-GAME-豪華版 原文：																																																																																																				
機具外觀 及裝置說明	賓果得分倍率規則表： <table><tr><th colspan="2">倍率表一</th><th colspan="2">倍率表二</th><th colspan="2">倍率表三</th><th colspan="2">倍率表四</th><th colspan="2">倍率表五</th></tr><tr><th>球數</th><th>倍率</th><th>球數</th><th>倍率</th><th>球數</th><th>倍率</th><th>球數</th><th>倍率</th><th>球數</th><th>倍率</th></tr><tr><td>單一</td><td>90</td><td>46</td><td>10000</td><td>46</td><td>10000</td><td>46</td><td>10000</td><td>46</td><td>10000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>48</td><td>1200</td><td>48</td><td>3000</td><td>48</td><td>2000</td><td>48</td><td>2000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>52</td><td>500</td><td>50</td><td>1200</td><td>52</td><td>600</td><td>52</td><td>1000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>56</td><td>135</td><td>52</td><td>1000</td><td>54</td><td>250</td><td>54</td><td>500</td></tr><tr><td></td><td></td><td>60</td><td>100</td><td>54</td><td>500</td><td>57</td><td>160</td><td>57</td><td>160</td></tr><tr><td></td><td></td><td>>60</td><td>85</td><td>56</td><td>250</td><td>60</td><td>120</td><td>60</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>58</td><td>160</td><td>61</td><td>85</td><td>61</td><td>90</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>>58</td><td>80</td><td>>61</td><td>80</td><td>>61</td><td>80</td></tr></table> 100 盤可供 玩家選擇之賓果盤組 選擇盤號及 押分顯示區 尚欠一球 盤號 倍率資料 歷史開球記錄 遊戲組別選擇 開出的球號 開球區 最佳盤 號顯示 次佳盤 號顯示 開出球 號顯示	倍率表一		倍率表二		倍率表三		倍率表四		倍率表五		球數	倍率	球數	倍率	球數	倍率	球數	倍率	球數	倍率	單一	90	46	10000	46	10000	46	10000	46	10000			48	1200	48	3000	48	2000	48	2000			52	500	50	1200	52	600	52	1000			56	135	52	1000	54	250	54	500			60	100	54	500	57	160	57	160			>60	85	56	250	60	120	60	100					58	160	61	85	61	90					>58	80	>61	80	>61	80
倍率表一		倍率表二		倍率表三		倍率表四		倍率表五																																																																																													
球數	倍率	球數	倍率	球數	倍率	球數	倍率	球數	倍率																																																																																												
單一	90	46	10000	46	10000	46	10000	46	10000																																																																																												
		48	1200	48	3000	48	2000	48	2000																																																																																												
		52	500	50	1200	52	600	52	1000																																																																																												
		56	135	52	1000	54	250	54	500																																																																																												
		60	100	54	500	57	160	57	160																																																																																												
		>60	85	56	250	60	120	60	100																																																																																												
				58	160	61	85	61	90																																																																																												
				>58	80	>61	80	>61	80																																																																																												

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：電子百家樂 MULTI-GAME-豪華版
	原文：
機具外觀 及裝置說明	附件： 桌面材質-人造石(花色如下可供客製化選擇) 白直紋 牙岡石 牙直紋 牙彩 白天王 七彩夢幻 白彩 黑岡石 青斗石
	桌身材質-木紋貼皮(花色如下可供客製化選擇)