

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：女神異聞錄 4 原文：PERSONA4 THE SLOT						
遊戲流程	投代幣或開分→按下押分鍵→拉下搖桿(轉輪開始轉動)→分別按下三個按鈕停止轉輪(或待 30 秒後轉輪自動停止)→開獎→繼續遊戲或按下左下方紅色按鈕退代幣。						
遊戲說明	1. 本機為單機遊戲機台，不具有網際網路功能亦無法上網連線，適用於 35 款不同框體，遊戲內容皆相同，各框體圖片如附件。 2. 每次押分三分(每枚代幣一分)，一次最多可投入 53 枚代幣，遊戲中則不可投代幣。(亦可由服務人員在框體右方以鑰匙控制並按下開分鍵開分，每次開分最低為 100 分，最高上限為 1000 分，即可開始遊戲)。 3. 當相同圖案連成一線時(含橫線及斜線)，遊戲機依各圖案代表比率給獎，最低獎可免投幣再玩一次。 4. 當兩個轉輪停止時，已有兩個圖案「7」連成一線，則機器會出現閃燈以提醒可能中大獎。 5. 中獎倍數，機率詳如底下說明： (1) 普獎：普獎為隨機出現，中獎機率高。  出現此圖表示中 ART 獎 330 枚  出現此圖表示中 9 枚  出現此圖表示中 4 枚  出現此圖表示中 4 枚  出現此圖表示再玩一次  出現此圖表示再玩一次 (2) ART 獎：① 出現圖案  連線為中 ART 獎，中 ART 獎機率如附表。 ② 中 ART 獎後螢幕會出現順押(由左至右)或逆押(由右至左)指示，按指示循序鈕操作，可連續中獎多次，平均可得總枚數約為 330 枚。 附表一女神異聞錄 4 的中獎機率 *本機台中獎機率設定如下* <table border="1" data-bbox="646 1288 1157 1422"> <thead> <tr> <th data-bbox="646 1288 869 1355">設定/中獎機率</th><th data-bbox="869 1288 1157 1355">ART 獎機率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="646 1355 869 1400"></td><td data-bbox="869 1355 1157 1400">1/304.8</td></tr> <tr> <td data-bbox="646 1400 869 1422">平均可得代幣枚數</td><td data-bbox="869 1400 1157 1422">330 枚</td></tr> </tbody> </table> 6. 若店家須要顯示遊戲中獎歷程紀錄供客人查閱，可自行加購安裝單向式中獎紀錄器於預留位置上。 7. 機台上<u>遊戲廣告燈片</u>屬遊戲廣告用途，可替換關於此機台的遊戲說明或店家 LOGO 圖形及字樣，不得變更其遊戲內容。	設定/中獎機率	ART 獎機率		1/304.8	平均可得代幣枚數	330 枚
設定/中獎機率	ART 獎機率						
	1/304.8						
平均可得代幣枚數	330 枚						

機具名稱

中文：女神異聞錄 4

原文：PERSONA4 THE SLOT



機具外觀

及裝置說明

中獎記錄器

一. 中獎記錄器不會變更遊戲中獎分數、其功能為：

1. 單一機台的中獎記錄。
2. 遊戲中隨機變化顏色增添遊戲氣氛和豐富感。

二. 中獎記錄器種類繁多不及備載，功能大同小異，僅提供下列機種供參。



無作用

查詢開獎按鈕

- ① 當日中大獎次數
- ② 當日中小獎次數
- ③ 螢幕轉動次數
- ④ 前日中大獎及小獎次數
- ⑤ 前前日中大獎及小獎次數



機具名稱	中文：女神異聞錄 4 原文：PERSONA4 THE SLOT
機具外觀 及裝置說明	[本機心適用於以下框體]  木製框體 K001  木製框體 K002  木製框體 K003  木製框體 K005

機具名稱	中文：女神異聞錄 4 原文：PERSONA4 THE SLOT
機具外觀 及裝置說明	〔本機心適用於以下框體〕  木製框體 K006  木製框體 K007  木製框體 K012  木製框體 K013

機具名稱	中文：女神異聞錄 4 原文：PERSONA4 THE SLOT
機具外觀 及裝置說明	[本機心適用於以下框體]  木製框體 K014  木製框體 K015  木製框體 K016  木製框體 K017

機具名稱	中文：女神異聞錄 4 原文：PERSONA4 THE SLOT
機具外觀 及裝置說明	〔本機心適用於以下框體〕  遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K018  遊戲廣告燈片 中獎計錄器 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K019  遊戲廣告燈片 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K020  預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K021

機具名稱	中文：女神異聞錄 4 原文：PERSONA4 THE SLOT
機具外觀 及裝置說明	[本機心適用於以下框體]  木製框體 K022  木製框體 K023  木製框體 K024  木製框體 K025

機具名稱	中文：女神異聞錄 4 原文：PERSONA4 THE SLOT
機具外觀 及裝置說明	〔本機心適用於以下框體〕  木製框體 K026  木製框體 K027  木製框體 K028  木製框體 K029

機具名稱	中文：女神異聞錄 4 原文：PERSONA4 THE SLOT
機具外觀 及裝置說明	〔本機心適用於以下框體〕  遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K030  遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K031  遊戲廣告燈片 中獎計錄器 投代幣口 開分/洗分 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K032  遊戲廣告燈片 中獎計錄器 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K033

機具名稱	中文：女神異聞錄 4 原文：PERSONA4 THE SLOT
機具外觀 及裝置說明	〔本機心適用於以下框體〕  木製框體 K034  木製框體 K035  木製框體 K036  木製框體 K037

機具名稱	中文：女神異聞錄 4 原文：PERSONA4 THE SLOT
機具外觀 及裝置說明	〔本機心適用於以下框體〕  遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 投代幣口 退代幣口 按鍵位置 木製框體 K038  遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 投代幣口 退代幣口 按鍵位置 木製框體 K039  遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 投代幣口 無作用 退代幣口 按鍵位置 木製框體 K040

機具名稱	中文：女神異聞錄 4	
	原文：PERSONA4 THE SLOT	
機具外觀 及裝置說明	本機具適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 ONE A SWOOS	型號 ONE A DELITY
		
	型號 ONE A ARIYA	型號 SMILY
		
	型號 JUJI DEKA	型號 JOG DEKA
		
	型號 BIGEYE	型號 美極
		
	型號 SIMPIY	型號 NIKKEI_SIRIUS
		
	型號 BEAT	型號 L'E:DER
		
	型號 OCEAN NEO	型號 OCEAN NEO
		

機具名稱	中文：女神異聞錄 4 原文：PERSONA4 THE SLOT	
機具外觀 及裝置說明	本機具適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 JJ PANELA	型號 MIMOSA
		
	型號 MINI:MILU	型號 Surfie 3Q
		
	型號 IO	型號 IVY
		
	型號 ARK	型號 PIXY
		
	型號 ORION	型號 PIXY ZERO
		
	型號 ROOK Premium	型號 DLP-7
		
	型號 DLP-8L	型號 DLX-1
		

機具名稱	中文：女神異聞錄 4 原文：PERSONA4 THE SLOT														
機具外觀 及裝置說明	本機具適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下： <table border="1"> <tr> <td data-bbox="368 461 858 658"> 型號 AECO  </td><td data-bbox="858 461 1358 658"> 型號 DLZ-1  </td></tr> <tr> <td data-bbox="368 658 858 855"> 型號 DLP-10  </td><td data-bbox="858 658 1358 855"> 型號 SWAN  </td></tr> <tr> <td data-bbox="368 855 858 1052"> 型號 Twin view  </td><td data-bbox="858 855 1358 1052"> 型號 EL-A  </td></tr> <tr> <td data-bbox="368 1052 858 1249"> 型號 D-SPEC  </td><td data-bbox="858 1052 1358 1249"> 型號 LEAF  </td></tr> <tr> <td data-bbox="368 1249 858 1447"> 型號 GRAN-D  </td><td data-bbox="858 1249 1358 1447"> 型號 SQUARE  </td></tr> <tr> <td data-bbox="368 1447 858 1644"> 型號 Mite KURE  </td><td data-bbox="858 1447 1358 1644"> 型號 Deka SEG  </td></tr> <tr> <td data-bbox="368 1644 858 1877"> 型號 FUGA  </td><td data-bbox="858 1644 1358 1877"> 型號 RULER  </td></tr> </table>	型號 AECO 	型號 DLZ-1 	型號 DLP-10 	型號 SWAN 	型號 Twin view 	型號 EL-A 	型號 D-SPEC 	型號 LEAF 	型號 GRAN-D 	型號 SQUARE 	型號 Mite KURE 	型號 Deka SEG 	型號 FUGA 	型號 RULER 
型號 AECO 	型號 DLZ-1 														
型號 DLP-10 	型號 SWAN 														
型號 Twin view 	型號 EL-A 														
型號 D-SPEC 	型號 LEAF 														
型號 GRAN-D 	型號 SQUARE 														
型號 Mite KURE 	型號 Deka SEG 														
型號 FUGA 	型號 RULER 														