











本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會 109 年 7 月 19 日
第 203 次會議評鑑為娛樂類 A024
電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：熱帶之吻 原文：TROPICA KISS									
遊戲流程	投代幣或開分→按下押分鍵→拉下搖桿(轉輪開始轉動)→分別按下三個按鈕停止轉輪(或待 30 秒後轉輪自動停止)→開獎→繼續遊戲或按下左下方紅色按鈕退代幣。									
遊戲說明	<p>1. 本機為單機遊戲機台，不具有網際網路功能亦無法上網連線，適用於 35 款不同框體，遊戲內容皆相同，各框體圖片如附件。</p> <p>2. 每次押分三分(每枚代幣一分)，一次最多可投入 53 枚代幣，遊戲中則不可投代幣。(亦可由服務人員在框體右方以鑰匙控制並按下開分鍵開分，每次開分最低為 100 分，最高上限為 1000 分，即可開始遊戲)。</p> <p>3. 當相同圖案連成一線時(含橫線及斜線)，遊戲機依各圖案代表比率給獎，最低獎可免投幣再玩一次。</p> <p>4. 當兩個轉輪停止時，已有兩個圖案「7」連成一線，則機器會出現閃燈以提醒可能中大獎。</p> <p>5. 中獎倍數，機率詳如底下說明： (1) 普獎：普獎為隨機出現，中獎機率高。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>出現此圖表示中大獎348枚</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>出現此圖表示中小獎264枚</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>出現此圖表示中132枚</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>出現此圖表示中6枚或12枚</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>出現此圖表示中132枚</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>出現此圖表示中2枚或12枚</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>出現此圖表示中5枚</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>出現此圖表示再玩一次</p> </div> </div> <p>(2) 大獎：①出現圖案  連線為中大獎，中大獎機率如附表。 ②中大獎後螢幕會出現順押(由左至右)或逆押(由右至左)指示，按指示循序按三個紅色按鈕操作，可連續中獎多次，平均可得總枚數約為 348 枚。</p> <p>(3) 小獎：①出現  三個在同一線為中小獎，中小獎機率如附表。 ②中小獎玩法如大獎說明(2)，中小獎平均可得總枚數約為 264 枚。</p> <p style="text-align: center;">附表一熱帶之吻的中獎機率 *本機台中獎機率設定如下*</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>設定/中獎機率</th> <th>大獎機率</th> <th>小獎機率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1/936</td> <td>1/1,237</td> </tr> <tr> <td>平均可得代幣枚數</td> <td>348 枚</td> <td>264 枚</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. 若店家須要顯示遊戲中獎歷程紀錄供客人查閱，可自行加購安裝單向式中獎紀錄器於預留位置上。</p> <p>7. 機台上遊戲廣告燈片屬遊戲廣告用途，可替換關於此機台的遊戲說明或店家 LOGO 圖形及字樣，不得變更其遊戲內容。</p>	設定/中獎機率	大獎機率	小獎機率		1/936	1/1,237	平均可得代幣枚數	348 枚	264 枚
設定/中獎機率	大獎機率	小獎機率								
	1/936	1/1,237								
平均可得代幣枚數	348 枚	264 枚								

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱帶之吻 原文：TROPICA KISS</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<div data-bbox="510 425 1228 1041" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="359 1097 518 1131">中獎記錄器</p> <p data-bbox="391 1142 1109 1176">一. 中獎記錄器不會變更遊戲中獎分數、其功能為：</p> <ol data-bbox="430 1187 1109 1276" style="list-style-type: none"> 1. 單一機台的中獎記錄。 2. 遊戲中隨機變化顏色增添遊戲氣氛和豐富感。 <p data-bbox="391 1288 1428 1321">二. 中獎記錄器種類繁多不及備載，功能大同小異，僅提供下列機種供參。</p> <div data-bbox="375 1344 1428 1657" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="470 1713 901 1960" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ① 當日中大獎次數 ② 當日中小獎次數 ③ 螢幕轉動次數 ④ 前日中大獎及小獎次數 ⑤ 前前日中大獎及小獎次數 </div> <div data-bbox="941 1691 1356 1982" data-label="Image"> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱帶之吻 原文：TROPICA KISS</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K001</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K002</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K003</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K005</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱帶之吻 原文：TROPICA KISS</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片</p> <p>開分/洗分</p> <p>投代幣口</p> <p>按鍵位置</p> <p>退代幣口</p> <p>木製框體 K006</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片</p> <p>預留供中獎計錄器安裝的位置</p> <p>開分/洗分</p> <p>投代幣口</p> <p>按鍵位置</p> <p>退代幣口</p> <p>木製框體 K007</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片</p> <p>開分/洗分</p> <p>投代幣口</p> <p>按鍵位置</p> <p>退代幣口</p> <p>木製框體 K012</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片</p> <p>中獎計錄器</p> <p>開分/洗分</p> <p>投代幣口</p> <p>按鍵位置</p> <p>退代幣口</p> <p>木製框體 K013</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱帶之吻 原文：TROPICA KISS</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K014</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K015</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 投代幣口 開分/洗分 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K016</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 投代幣口 開分/洗分 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K017</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱帶之吻 原文：TROPICA KISS</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K018</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K019</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K020</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K021</p> </div> </div>















<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱帶之吻 原文：TROPICA KISS</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K022</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K023</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K024</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K025</p> </div> </div> <p>Labels for all machines: 遊戲廣告燈片, 預留供中獎計錄器安裝的位置, 開分/洗分, 投代幣口, 退代幣口, 按鍵位置.</p>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱帶之吻 原文：TROPICA KISS</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K026</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K027</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K028</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K029</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱帶之吻 原文：TROPICA KISS</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K030</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K031</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 投代幣口 開分/洗分 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K032</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K033</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱帶之吻 原文：TROPICA KISS</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K034</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K035</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K036</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K037</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱帶之吻 原文：TROPICA KISS</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K038</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K039</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 投代幣口 無作用 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K040</p> </div>

機具名稱	中文：熱帶之吻 原文：TROPICA KISS	
機具外觀 及裝置說明	本機具適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 ONE A SWOOS	型號 ONE A DELITY
		
	型號 ONE A ARIYA	型號 SMILY
		
	型號 JUJI DEKA	型號 JOG DEKA
		
	型號 BIGEYE	型號 美極
		
	型號 SIMPIY	型號 NIKKEI_SIRIUS
		
	型號 BEAT	型號 L'E:DER
		
	型號 OCEAN NEO	型號 OCEAN NEO
		

機具名稱	中文：熱帶之吻 原文：TROPICA KISS	
機具外觀 及裝置說明	本機具適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 JJ PANELA 	型號 MIMOSA 
	型號 MINI: MILU 	型號 Surfie 3Q 
	型號 IO 	型號 IVY 
	型號 ARK 	型號 PIXY 
	型號 ORION 	型號 PIXY ZERO 
	型號 ROOK Premium 	型號 DLP-7 
	型號 DLP-8L 	型號 DLX-1 

機具名稱	中文：熱帶之吻 原文：TROPICA KISS	
機具外觀 及裝置說明	本機具適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 AECO 	型號 DLZ-1 
	型號 DLP-10 	型號 SWAN 
	型號 Twin view 	型號 EL-A 
	型號 D-SPEC 	型號 LEAF 
	型號 GRAN-D 	型號 SQUARE 
	型號 Mite KURE 	型號 Deka SEG 
	型號 FUGA 	型號 RULER 