



本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會109年6月17日
第367次會議評鑑為娛樂類
電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：賓果彩虹 6 人座-多框體版 原文：COLORCOLOTTA FOR 6 PLAYERS
遊戲流程	 <pre> graph LR A[投入、紙代幣或開分] --> B[選擇遊戲盤面，開始押分] B --> C[開始落球] C --> D[依獲得分數] D --> E[退幣或洗分，遊戲結束] D -- 繼續遊戲 --> B </pre>
遊戲說明	1 本遊戲機台按框體不同(附件)，可選擇在機台投入娛樂用代幣、紙代幣或開分，所兌換之分數依業者需求而訂。 2、每局會先出 3 顆球，其落點為「輪盤」上標示顏色之「球洞」，按照落入不同顏色的「球洞」，會有不同的中獎結果。第 4 球開始，若進入標示「SP」的「球洞」，可再連續出 3 球；若進入標示「OUT」的「球洞」，遊戲就結束。(輪盤圖參照附檔) 3、在每局遊戲過程中，每台分機玩家每次押分可在其分機選擇多種遊戲盤面遊玩(點擊觸控螢幕以變換盤面)，玩家亦可選擇只玩一種遊戲盤面： (1)預測顏色盤面(猴子撈撈樂)：只要球落入「輪盤」上的「球洞」顏色與玩家預測的顏色相同，即可中獎。例如：玩家預測紅色，當球落入「輪盤」上的紅色「球洞」時，玩家即可中獎，進越多紅色球洞，分數越高。(倍率表參照附檔) (2)賓果連線盤面(賓果連連樂)：常見賓果盤玩法，當球落入「輪盤」上的「球洞」時，玩家螢幕上盤面標示該「球洞」顏色的位置即會亮燈(例如，球進紅色洞，則螢幕盤面上之紅色位置會亮燈)，只要三個亮燈位置連成 1 連線以上即可獲取中獎分數及額外得到新的賓果盤(可獲取更多連線)，連線越多，分數越高。(倍率表參照附檔) (3)同色消消樂盤面(精靈消消樂)：當球滾入「輪盤」上特定顏色之「球洞」時，盤面最後一列標示該顏色的「圖案」即會消去(例如，球進綠色洞，則螢幕盤面最後一列的綠色圖案會消去)，此時圖案消去那行的上方圖案會向下掉落，若盤面上下左右相鄰位置有三個顏色相同時圖案就會消去，當達成連續消去條件時，中獎分數會顯示在盤面上，連鎖次數越多，分數越高，當代表中獎分數的圖案掉落至盤面的最後一列時，即中獎。(倍率表參照附檔) 4、遊戲過程中，會隨機出現蘋果，收集到 7 顆蘋果後，可以進入 WONDER CHANCE，達成條件 (即在三局遊戲中，球進入不同顏色球洞可得到不同點數，累積達 140 點以上)，可挑戰 JACKPOT 獎；有至少 10 顆球的機會可以獲得 JACKPOT 獎(任一球進入 SP 球洞，即可獲得 JACKPOT 獎) 5、玩家若是要結束遊戲，可退幣或洗分。退幣或洗掉之分數，只能兌換價值新台幣 2000 元以下之禮品，並且不得兌換現金或是任何有價證券。此外，娛樂用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具備儲值功能亦不得兌換現金；當娛樂用紙代幣投入機台後，即被機台回收。當玩家不想繼續遊玩時，機台上之分數可由服務人員洗分後重新列印娛樂用紙代幣或給予等值之代幣，該娛樂用紙代幣或代幣可供玩家至本機台或其他機台遊玩，直到分數玩完為止；亦可請服務人員洗分來結束遊戲。 6、本機具為六人座，各分機各自獨立，無互相關聯，不可上網連線，無網際網路功能。
機具外觀及裝置說明	 寬 217 X 深 235 X 高 230 公分，重量：720 公斤



機具名稱：中文：賓果彩虹6人座-多框體版

原文：COLORCOLOTTA FOR 6 PLAYERS

機具外觀及裝置說明	遊戲盤面			
	名稱	預測顏色盤面 猴子撈撈樂	賓果連線盤面 賓果連連樂	同色消消樂盤面 精靈消消樂
	倍率例示	中 2 洞=押分×0.5 中 3 洞=押分×1 中 4 洞=押分×1.5 中 5 洞=押分×2 中 6 洞=押分×2.5 中 7 洞=押分×3 中 8 洞=押分×3.5 中 9 洞=押分×4 中 10 洞=押分×4.5 爾後入洞皆增加 0.5， 依此類推。 若連續進入相同顏色 球洞，可額外提升倍率	中第 1 連線=押分×0.2 中第 2 連線=押分×0.4 中第 3 連線=押分×0.6 中第 4 連線=押分×0.8 中第 5 連線=押分×1 中第 6 連線=押分×1.2 中第 7 連線=押分×1.4 中第 8 連線=押分×1.6 中第 9 連線=押分×1.8 中第 10 連線=押分×2 中第 11 連線至第 20 連線， 每增加一連線，倍率增加 0.3 中第 21 連線至第 30 連線，每 增加一連線，倍率增加 0.4 中第 31 連線至第 40 連線，每 增加一連線，倍率增加 0.6 中第 41 連線以上，每增加一 連線，倍率增加 0.8 中 30 連線以上，可獲得額外 獎項為押分×30。	當連鎖消除圖案時， 相對應的倍率如下 中 4 連鎖=押分×0.4 中 5 連鎖=押分×0.8 中 6 連鎖=押分×1.2 中 7 連鎖=押分×1.6 中 8 連鎖=押分×2 中 9 連鎖=押分×5 中 10 連鎖=押分×10 當盤面全消，可獲得額外 獎項為押分×30。

機具名稱：中文：賓果彩虹 6 人座-多框體版

原文：COLORCOLOTTA FOR 6 PLAYERS

遊戲 盤面 說明	WONDER CHANCE  三局遊戲中，球進入不同顏色球洞可得到不同點數，累積達 140 點以上，可挑戰 JACKPOT CHANCE	JACKPOT CHANCE  至少 10 顆球，只要有一顆球進 SP，即可獲得 JACKPOT 獎
	復活機會  第 4 球至第 8 球若落入 OUT 球洞時，會隨機出現復活機會，盤面上球洞變為只有白、藍 2 色，之後出 1 顆球，只要落入藍色球洞時遊戲可再進行，如落入白色球洞則遊戲結束。	SPECIAL CHALLENGE  球進入 SP 球洞後，會連續排出 3 顆球，此時任 1 球再進入 SP 球洞，就可得到寶藏(蘋果)，同時 SPECIAL CHALLENGE 會持續下去；如球未進入 SP 球洞，則會回復到一般模式。
	道具商店  第 10 球、20 球、30 球會出現道具商店時間，隨機出現道具，玩家可選擇買或不買。	

機具名稱：賓果彩虹 6 人座-多框體版

原文：COLORCOLOTTA FOR 6 PLAYERS

附錄一：多版本框體如下：

NO	框體	
1	01 	02 
	03 	04 

機具名稱：賓果彩虹 6 人座-多框體版

原文：COLORCOLOTTA FOR 6 PLAYERS

附錄一：多版本框體如下：

NO	框體	
	05 	06 
2		