

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：R220 至尊百家樂旗艦版二代 整場型 6 人座 原文：R220 BACCARAT GEN2 6 SEATS
遊戲流程	<pre> graph LR A[開分] --> B[遊戲選擇] B --> C[遊戲開始] C --> D[押分] D --> E[開答] E --> F[確定結果] F --> G[結算得分] G --> H[遊戲結束] F --> B </pre>
遊戲說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本機檯由遊戲主機加上 6 台分機組成，各分機各自獨立無互相關聯，但都能與現場所有主機連結，進行多遊戲切換，玩家可於一台單機玩現場所有主機之遊戲，主機無對外網際網路連線功能。 2. 本機檯採用機械式手臂發牌，搭配分機進行以撲克牌點數比大小的遊戲，主機內同時設有兩組百家樂遊戲，兩組遊戲玩法及規則皆相同，機械手臂於一組遊戲發牌結束後再換下組遊戲發牌，依序交替輪流進行，二組遊戲順序錯開，減少玩家等待時間。 3. 本遊戲開分方式依業者選購設備而定： <ul style="list-style-type: none"> 甲.基本開分方式：利用鑰匙開分，新台幣 1 元可開 100 分。 乙.若業者有安裝票務機，玩家可投入娛樂專用紙代幣開啟分數，新台幣 1 元可兌換紙代幣 100 分。紙代幣純粹做開分用，無其他用途，上面標有警示用語『娛樂用紙代幣，不得兌換現金』的字樣。 4. 本主機遊戲軟體主要為「百家一」及「百家二」，各分機除選擇本機遊戲外，亦可選擇現場經經濟部評鑑委員會核可通過的其他主機遊戲，最多可玩 12 種百家(「百家一」、「百家二」、「百家三」、「百家四」、「百家五」、「百家六」、「百家七」、「百家八」、「百家九」、「百家十」、「百家十一」、「百家十二」)、1 種骰寶、1 種輪盤、1 種推筒仔、1 種賓果、1 種 Mega5，讓玩家可自由選擇單一或多個遊戲娛樂。 5. 遊戲開始，玩家於押分時間(最長 30 秒內，依現場經營設定)，可於押分區內押分，玩家可選擇多組遊戲皆押分或只押其中一組，並透過遊戲分機進行遊戲組別切換。 6. 百家樂遊戲以開出牌之點數總和的個位數來比大小，個位數點數大者獲勝，若莊家、閒家的點數相同，則由和獲勝。 7. 骰寶遊戲同國際骰寶標準玩法，玩家可預測搖停骰後 3 顆骰子的點數狀況，若玩家押分的區域與開出的結果相符，則依照倍率表得分。 8. 輪盤遊戲採國際標準玩法，分成 37 個細長溝道，編號為 0~36，玩家可自由選擇任一數字或組合押分，若玩家的押分區域與開牌的結果相符，則依照倍率表得點。 9. 推筒仔遊戲：玩家可針對出、川、尾三家進行押分後，後續對莊家、出、川、尾 4 家分別進行發牌，每場每家各分兩張牌，由兩張牌的點數相加後取個位數字，每家單獨與莊家比大小。若點數相同者，則以牌面來比大

機具名稱	中文：R220 至尊百家樂旗艦版二代 整場型 6 人座 原文：R220 BACCARAT GEN2 6 SEATS
	小。 10. 賓果遊戲：玩家可自由購買盤組，每個盤組由不同的 14 或 24 個號碼組成，當陸續開出賓果球後，優先填滿全部數字的賓果盤為勝利，若玩家購買盤組為賓果盤，則依照倍率表得分。 11. Maga5：玩家於押分時間內，選擇 00000-99999 之間，任何一組 5 位數字之排列組合，最多可購買 1000 組不同的號碼搭配。開球結束後，若玩家選號與開球球號相同即為獲勝。 12. 廣播報獎系統之主機板放置於場內其中一台遊戲主機內，不具備網際網路功能，無法跨店使用。廣播報獎系統可使用附件中之顯示設備來顯示畫面，也可由業者自行搭配其他顯示設備作為顯示器。 13. 本機台使用訊號線與「廣播報獎系統」連結，可連結單台或多台單機使用，最大到 99 台單機，各台單機間各自獨立，無相互連接。多台單機串聯「廣播報獎系統」時，使用一般 HUB，將多台單機遊戲資訊之訊號透過內部區域網路傳回廣播報獎系統，最後呈現在螢幕畫面上。 14. 廣播報獎系統無任何遊戲內容，與本機具連結時，不影響本機具之倍率及螢幕所顯示之積分分數。廣播報獎系統螢幕會出現金龍獎、銀龍獎、黑龍獎、紅龍獎、藍龍獎等五個積分，廣播報獎系統會另外顯示積分贈送紀錄。積分名稱可依業者經營客製化設定。 15. 各積分起始值分別為金龍獎：10 萬分(上限 50 萬分)、銀龍獎：5 萬分(上限 30 萬分)、黑龍獎：3 萬分(上限 10 萬分)、紅龍獎：5 千分(上限 3 萬分)、藍龍獎：2 千分(上限 7 千分)。各積分中獎限制為：金龍獎需押 700 分以上、銀龍獎需押 540 分以上、黑龍獎需押 360 分以上、紅龍獎需押 240 分以上、藍龍獎需押 100 分以上。廣播報獎系統之積分，玩家每押 10 分，各積分向上累積 0.01 分，在玩家遊戲過程中積分會隨機送出。 16. 娛樂專用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機檯後，該紙代幣即被機檯回收，不得再使用。玩家可選擇列印剩餘分數之娛樂專用紙代幣或持續遊戲至分數為零。 17. 遊戲畫面顯示得分結果，剩餘之分數或紙代幣，玩家可持續遊戲至分數為零，或至櫃台兌換等值不超過 2,000 元之禮品，不得兌換現金、有價證券或其他通貨為獎品。

機具名稱 中文：R220 至尊百家樂旗艦版二代 整場型 6 人座
 原文：R220 BACCARAT GEN2 6 SEATS



- 備註 1：分機螢幕依業者場地需求可選擇國內檢驗合格 24 吋以下之觸控螢幕。
- 備註 2：主機螢幕採用國內檢驗合格 60 吋以下之螢幕，只是展示作用，依業者場地需求選擇安裝或增掛展示用。

機具外觀
及裝置說明

機台介紹



廣播報獎系統畫面



機具名稱	中文：R220 至尊百家樂旗艦版二代 整場型 6 人座 原文：R220 BACCARAT GEN2 6 SEATS
------	--

廣播報獎系統主機板




單機外觀：



- 備註：單機螢幕搭配兩台票務機(此為選購配件，非標準配備，由業者自行決定是否使用)，左方為票務機入口，右方為票務機出口。

遊戲分機畫面顯示



- 主遊戲為百家樂遊戲一、二，另可於切換遊戲區選擇百家樂三~十二、輪盤、骰寶、推筒仔、賓果、Mega5 遊戲等組合，讓玩家自由選擇單一或多個遊戲娛樂。
- 玩家除直接於分機的觸控面板押注外，尚有提供兩種押分鍵盤(小型鍵盤及

機具名稱

中文：R220 至尊百家樂旗艦版二代 整場型 6 人座

原文：R220 BACCARAT GEN2 6 SEATS

大型押注面板)供業者選擇是否使用，鍵盤內容皆為固定，排列方式依出貨需求調整安裝位置

- 押分籌碼總共內建有 100,200,500,1000,2000,5000,10000 等 7 種，於遊戲畫面上最多顯示 5 個押分籌碼
- 因內建多樣化背景套版模組，所以遊戲畫面的背景顏色、抬頭名稱及切換遊戲區，可做客製化的顯示設計

遊戲說明如下：

百家樂

百家樂遊戲玩家依喜好押分，待押分時間結束後，由機械手臂發牌給莊家及閒家，至多各發三張牌，A~9 代表 1~9 點，10、J、Q、K 皆代表 0 點，以開出牌之點數總和的個位數來比大小，個位數點數大者獲勝，若莊家、閒家的點數相同，則由和獲勝，玩家押分的區域與開牌的結果相符，則依照倍率表得點。

選項	倍率	最大押分	最小押分
莊家(BANKER)	1.95	10,000	100
閒家(PLAYER)	2	10,000	100
和(TIE)	9	10,000	100
莊對子(BANKER PAIR)	11	10,000	100
閒對子(PLAYER PAIR)	11	10,000	100

百家-押注畫面



機具名稱

中文：R220 至尊百家樂旗艦版二代 整場型 6人座
原文：R220 BACCARAT GEN2 6 SEATS

百家-開牌畫面



主遊戲(百家一~百家二)

(1)百家一



(2)百家二



附加遊戲(百家三~百家十二)

(3)百家三



(4)百家四



<p>機具名稱</p>	<p>中文：R220 至尊百家樂旗艦版二代 整場型 6 人座 原文：R220 BACCARAT GEN2 6 SEATS</p>
	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <p>(5)百家五</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>(6)百家六</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>(7)百家七</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>(8)百家八</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>(9)百家九</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>(10)百家十</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>(11)百家十一</p>  </div> <div style="width: 50%;"> <p>(12)百家十二</p>  </div> </div>

機具名稱

中文：R220 至尊百家樂旗艦版二代 整場型 6人座
 原文：R220 BACCARAT GEN2 6 SEATS


附加遊戲-骰寶遊戲

同國際骰寶標準玩法，透過骰盅裡的3顆骰子，在押分時間內，玩家可預測停骰後3顆骰子的點數狀況，並於押分區內押分。接著搖骰開始，以電子開牌的方式模擬骰盅進行搖骰然後停骰的動作。遊戲畫面及3顆骰子的開骰結果會透明呈現，並即時顯示在主機及單機螢幕展示看板上。若玩家押分的區域與開出的結果相符，則依照倍率表得分。

骰寶-押分畫面



骰寶-搖骰中畫面



機具名稱	中文：R220 至尊百家樂旗艦版二代 整場型 6 人座								
	原文：R220 BACCARAT GEN2 6 SEATS								
	組合	組合說明	倍率及說明						
	大小	猜測 3 顆骰子點數和為大或小；但 3 顆骰子點數相同(圍骰)除外	項目	大(11-17)			小(4-10)		
			倍率	2			2		
	點數	猜測 3 顆骰子的點數和	項目	4、17	5、16	6、15	7、14	8、13	9、10、 2、11
			倍率	50	18	14	12	8	7
	單骰	猜測某點數是否出現： (1、2、3、4、5、6)	項目	一顆出現所猜測之點數	二顆出現所猜測之點數		三顆出現所猜測之點數		
			倍率	2	3		4		
	對子	猜測三顆骰子中某點數有兩顆以上	項目	下列任一組合：1.1、2.2、3.3、4.4、5.5、6.6					
			倍率	8					
	兩顆骰子	猜測任兩顆骰子的點數組合	項目	下列任一組合： 1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、2.3、2.4、2.5、2.6、3.4、3.5、3.6、4.5、4.6、5.6					
			倍率	5					
	圍骰	三顆骰子都是相同點數 (1.1.1、2.2.2、3.3.3、4.4.4、5.5.5、6.6.6)	項目	某一指定點數			任一點數(全圍)		
			倍率	150			24		
<p>附加遊戲-輪盤遊戲</p> <p>輪盤遊戲採國際標準玩法，分成 37 個細長溝道，編號為 0~36，玩家可自由選擇任一數字或組合押分，待押分時間結束後，最後以球停止的數字槽判斷遊戲結果，若玩家的押分區域與開牌的結果相符，則依照倍率表得點。</p>									
			組合	倍率					
			單一號碼	36 倍					
			兩個號碼	18 倍					
			三個號碼	12 倍					
			0.1.2 或 0.2.3	12 倍					
			四個號碼	9 倍					
			首四位數(0.1.2.3)	9 倍					
			六個號碼	6 倍					

機具名稱	中文：R220 至尊百家樂旗艦版二代 整場型 6 人座
	原文：R220 BACCARAT GEN2 6 SEATS

2 TO 1	3 倍
第 1、2、3 組	3 倍
紅、黑	2 倍
單、雙	2 倍
小(1-18)、大(19-36)	2 倍

輪盤-押分畫面




附加遊戲-推筒仔

筒仔遊戲共有三種主要押分格，分別為出、川、尾三家以及 3 個偏家，押分時間結束後，由手臂開牌給莊家、出、川、尾四家，每家各發二張牌。1~9 筒代表 1~9 點，白板代表半點，各家兩張牌之點數總和取個位數與莊家比大小，若點數相同者，則以牌面來比大小，點數總和大於莊家，則可獲得 1.95 倍的分數。若押偏家需同時兩家皆比莊家大才可獲得 1.95 倍的分數，若有一家點數小於莊家，則將押分退還給玩家，若兩家點數皆小於莊家，則由莊家獲勝獲得分數。

遊戲規則

- 遊戲一開始擲骰決定發牌順序，發牌的順序由 3 顆骰子的點數總和來決定牌要先發給那一家。

骰子點數總合	5、9、13、17	6、10、14、18	3、7、11、15	4、8、12、16
發牌順序	頭(莊家)	出(第一家)	川(第二家)	尾(第三家)

右邊圖片舉例，3 顆骰子點數總合為 11 點，因此由川、第二家開始發牌。
 = 11
 第二家

- 以麻將牌的筒子與白板作組合，每門每場分兩張牌，兩張牌的點數相加後取個位數字，每家單獨與莊家比輸贏。
- 一筒到九筒代表各牌面點數，白板代表半點，點數大小以九點半最大，零點最小。

機具名稱

中文：R220 至尊百家樂旗艦版二代 整場型 6 人座
 原文：R220 BACCARAT GEN2 6 SEATS

推筒仔-押分畫面



推筒仔-開牌結算畫面



附加遊戲-賓果遊戲

賓果遊戲為玩家可自由選擇購買螢幕畫面出現之賓果盤，每個賓果盤內由 14 或 24 個號碼組合而成，再經由電子開球，將賓果球一一開出，若玩家購買的


機具名稱

中文：R220 至尊百家樂旗艦版二代 整場型 6 人座

原文：R220 BACCARAT GEN2 6 SEATS

賓果盤組優先填滿全部數字即為勝利。

賓果-開球畫面



賓果-買盤畫面



附加遊戲-Mega5

玩家於押分時間內，選擇 00000-99999 之間，挑選任何一組 5 位數字，最多可購買 1000 組不同的號碼搭配。開球結束後，玩家的選號與

機具名稱 中文：R220 至尊百家樂旗艦版二代 整場型 6人座
 原文：R220 BACCARAT GEN2 6 SEATS

開球球號相同即為獲勝。

組合	倍率
五星頭獎	5000 倍
五星中尾 4 球	1000 倍
五星中尾 3 球	250 倍
五星中尾 2 球	60 倍
四星全中	1400 倍
四星中尾 3 球	250 倍
四星中尾 2 球	60 倍
三星全中	360 倍
三星中尾 2 球	60 倍
二星	90 倍
一星	9 倍

Mega5-押注畫面



Mega5-開球畫面

機具名稱	中文：R220 至尊百家樂旗艦版二代 整場型 6人座 原文：R220 BACCARAT GEN2 6 SEATS																																																																											
	<p>The screenshot displays the Baccarat game interface. At the top, it shows the table number 888(8), table number 56, and round number 26. The interface is divided into several sections:</p> <ul style="list-style-type: none"> Betting Odds Table: <table border="1"> <thead> <tr> <th>5★ 頭獎</th> <th>5000</th> <th>5★ 中尾3球</th> <th>250</th> <th>場數</th> <th>頭獎號碼</th> <th>總和</th> <th>場數</th> <th>頭獎號碼</th> <th>總和</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5★ 中尾4球</td> <td>1000</td> <td>5★ 中尾2球</td> <td>60</td> <td>25</td> <td>4 5 3 5 3</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>2 7 5 9 1</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>4★ 全中</td> <td>1400</td> <td>4★ 中尾2球</td> <td>60</td> <td>24</td> <td>2 5 3 6 8</td> <td>25</td> <td>20</td> <td>8 4 1 4 4</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>4★ 中尾3球</td> <td>250</td> <td>3★ 全中</td> <td>360</td> <td>23</td> <td>9 2 3 1 0</td> <td>15</td> <td>19</td> <td>6 7 6 6 7</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>3★ 全中</td> <td>360</td> <td>3★ 中尾2球</td> <td>60</td> <td>22</td> <td>2 0 8 5 1</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>8 5 7 7 3</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2★</td> <td>90</td> <td>1★</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Player Bets Section: <table border="1"> <thead> <tr> <th>編號</th> <th>選號</th> <th>單注評分</th> <th>組數</th> <th>小計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 5★</td> <td>6 6 5 9 1</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2 5★</td> <td>7 3 8 8 2</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> Game Results: A large number '7' is displayed in a yellow circle, indicating the current round's result. Scoreboard: Shows scores for '骰寶' (Craps) and '萬字彩' (Mega 5). The Mega 5 score is 19. Summary: At the bottom, it shows a total score of 17380, a current score of 19, and a '開球中' (Game in Progress) button. 	5★ 頭獎	5000	5★ 中尾3球	250	場數	頭獎號碼	總和	場數	頭獎號碼	總和	5★ 中尾4球	1000	5★ 中尾2球	60	25	4 5 3 5 3	21	21	2 7 5 9 1	24	4★ 全中	1400	4★ 中尾2球	60	24	2 5 3 6 8	25	20	8 4 1 4 4	21	4★ 中尾3球	250	3★ 全中	360	23	9 2 3 1 0	15	19	6 7 6 6 7	35	3★ 全中	360	3★ 中尾2球	60	22	2 0 8 5 1	16	18	8 5 7 7 3	30	2★	90	1★	9							編號	選號	單注評分	組數	小計	1 5★	6 6 5 9 1	10	1	10	2 5★	7 3 8 8 2	9	1	9
5★ 頭獎	5000	5★ 中尾3球	250	場數	頭獎號碼	總和	場數	頭獎號碼	總和																																																																			
5★ 中尾4球	1000	5★ 中尾2球	60	25	4 5 3 5 3	21	21	2 7 5 9 1	24																																																																			
4★ 全中	1400	4★ 中尾2球	60	24	2 5 3 6 8	25	20	8 4 1 4 4	21																																																																			
4★ 中尾3球	250	3★ 全中	360	23	9 2 3 1 0	15	19	6 7 6 6 7	35																																																																			
3★ 全中	360	3★ 中尾2球	60	22	2 0 8 5 1	16	18	8 5 7 7 3	30																																																																			
2★	90	1★	9																																																																									
編號	選號	單注評分	組數	小計																																																																								
1 5★	6 6 5 9 1	10	1	10																																																																								
2 5★	7 3 8 8 2	9	1	9																																																																								