

機具名稱	中文:火鳳凰捕魚 6 人座 原文:
遊 戲 流 程	<pre> graph LR A[或投入代幣] --> B[選擇押分] B --> C[遊戲開始] C --> D[中獎得分] C --> E[未中獎] D --> F[是否續玩] E --> F F --> G[結束遊戲] </pre>
遊 戲 說 明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本遊戲機台是由六人的遊戲機台，各分機為單獨遊戲，互相無關聯性，無上網功能，不具備網路連線功能。 2. 投入代幣或開分，玩家可選擇押分，按下炮彈發射按鈕可選擇砲彈，砲彈押分最低 1 分可開始遊戲。 3. 遊戲開始後，機台螢幕出現飛鳥生態畫面，有很多不同類型鳥種在畫面中飛翔，遊戲者手握搖桿控制畫面下方砲台左、右旋轉，當鳥群接近時按下發射按鈕，砲台會發射砲彈，進行射捕動作，當抓捕到鳥時，鳥種倍數乘上玩家押分即實際獲得分數，遊戲中獎方式參閱中獎倍數表(一)。 4. 遊戲過程中不定時會出現:(1)火鳳凰(2)輪盤(3)撼天鼓(4)JP 彩金(5)神獸盤(6)機械鳥(7)財神爺駕到(8)刮刮樂(9)砸金蛋(10)同類炸彈(11)天降財神等小遊戲，完成小遊戲所指派任務，可獲得不等獎勵分數，遊戲中獎方式參閱中獎倍數表(二)。 5. 玩家贏得分數後可選擇退出代幣或洗分或繼續進行本遊戲，一直到分數玩完為止，本遊戲退出之代幣可兌換等值於新台幣二千元以下的禮品，但不可兌換現金。 <p>註:本遊戲共有 10 種不同的框體，各框體種類圖案如附件。</p>
圖 片 介 紹	<p style="text-align: center;">長:166公分 寬:125公分 高:75公分 重:130公斤</p>

機具名稱	中文:火鳳凰捕魚 6人座 原文:																																																								
圖 片 介 紹	倍率表圖(一): <table border="1" data-bbox="486 436 1428 1456"> <thead> <tr> <th>圖示</th> <th>中獎倍數</th> <th>圖示</th> <th>中獎倍數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2倍</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">60倍</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2倍</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3倍</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">80倍</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5倍</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6倍</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">100倍</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7倍</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8倍</td> <td></td> <td>50倍</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9倍</td> <td></td> <td>70倍</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10倍</td> <td></td> <td>42倍</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12倍</td> <td></td> <td>50倍</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15倍</td> <td></td> <td>64倍</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18倍</td> <td></td> <td>90倍</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20倍</td> <td></td> <td>30倍</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25倍</td> <td></td> <td>40倍</td> </tr> </tbody> </table>			圖示	中獎倍數	圖示	中獎倍數		2倍		60倍		2倍		3倍		80倍		5倍		6倍		100倍		7倍		8倍		50倍		9倍		70倍		10倍		42倍		12倍		50倍		15倍		64倍		18倍		90倍		20倍		30倍		25倍		40倍
圖示	中獎倍數	圖示	中獎倍數																																																						
	2倍		60倍																																																						
	2倍																																																								
	3倍		80倍																																																						
	5倍																																																								
	6倍		100倍																																																						
	7倍																																																								
	8倍		50倍																																																						
	9倍		70倍																																																						
	10倍		42倍																																																						
	12倍		50倍																																																						
	15倍		64倍																																																						
	18倍		90倍																																																						
	20倍		30倍																																																						
	25倍		40倍																																																						
	遊戲主畫面: 																																																								

機具名稱	中文:火鳳凰捕魚 6人座 原文:		
圖 片 介 紹	倍率表圖(二):		
	名稱	圖示	獎勵說明
	火鳳凰		1. 攻擊鳳凰隨機獲得羽毛。 收集5個羽毛送獎金 2. 打中後將獲得最高獎勵倍數
	輪盤		打中後得到內圈與外圈的倍率相乘的得分獎勵
	撼天鼓		打中後敲鼓出的聲音攻擊屏幕內的小鳥
	JP彩金		打中米老鼠炸彈，隨機可獲得4個獎項其中一項
	神獸盤		擊中可獲得四神獸獎，或者召喚神龍擊殺屏幕上的所有鳥類
	機械鳥		打中後攻擊全屏的所有鳥類獎勵
	財神爺駕到		玩家通過快速擊打發炮鍵，獲得最高6000倍的獎勵
	刮刮樂		玩家打中後，刮出三個相同數字，即中該數字相同的獎勵
	砸金蛋		玩家從三個金蛋中選出壹個，砸開後獲得相應的分數
	同類炸彈		相同種類的鳥一網打盡
天降財神		玩家在遊戲的過程中，系統不定時送出天降財神，多個玩家可同時獲得獎勵	

<p>機具名稱</p>	<p>中文:火鳳凰捕魚 6人座 原文:</p>												
<p>圖 片 介 紹</p>	<p>本遊戲搭配以下框體:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="427 409 954 869">  <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p> </td> <td data-bbox="957 409 1481 869">  <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 869 954 925"> <p>PRC47</p> </td> <td data-bbox="957 869 1481 925"> <p>KING55</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 925 954 1373">  <p>46吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p> </td> <td data-bbox="957 925 1481 1373">  <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1373 954 1429"> <p>FISH46</p> </td> <td data-bbox="957 1373 1481 1429"> <p>HT55</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1429 954 1832">  <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p> </td> <td data-bbox="957 1429 1481 1832">  <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1832 954 1888"> <p>THE55</p> </td> <td data-bbox="957 1832 1481 1888"> <p>RED55</p> </td> </tr> </table>	 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	<p>PRC47</p>	<p>KING55</p>	 <p>46吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	<p>FISH46</p>	<p>HT55</p>	 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	<p>THE55</p>	<p>RED55</p>
 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>												
<p>PRC47</p>	<p>KING55</p>												
 <p>46吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>												
<p>FISH46</p>	<p>HT55</p>												
 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>												
<p>THE55</p>	<p>RED55</p>												

<p>機具名稱</p>	<p>中文:火鳳凰捕魚 6 人座 原文:</p>												
<p>圖 片 介 紹</p>	<p>本遊戲搭配以下框體:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="424 497 938 922">  <p>32吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p> </td> <td data-bbox="938 497 1452 922">  <p>32吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 922 938 981"> <p>FISH46-2</p> </td> <td data-bbox="938 922 1452 981"> <p>FISH32</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 981 938 1393">  <p>32吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p> </td> <td data-bbox="938 981 1452 1393">  <p>46吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1393 938 1451"> <p>FISH32-1</p> </td> <td data-bbox="938 1393 1452 1451"> <p>FISH46-1</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1451 938 1886"> </td> <td data-bbox="938 1451 1452 1886"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1886 938 1995"> </td> <td data-bbox="938 1886 1452 1995"> </td> </tr> </table>	 <p>32吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	 <p>32吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	<p>FISH46-2</p>	<p>FISH32</p>	 <p>32吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	 <p>46吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	<p>FISH32-1</p>	<p>FISH46-1</p>				
 <p>32吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	 <p>32吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>												
<p>FISH46-2</p>	<p>FISH32</p>												
 <p>32吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	 <p>46吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>												
<p>FISH32-1</p>	<p>FISH46-1</p>												