

電子遊戲機說明書

| | |
|-----------------------|--|
| <p>機具名稱</p> | <p>中文：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統) 原文：</p> |
| <p>遊戲流程</p> |  <pre> graph LR A[開分或投入紙代幣] --> B[選擇遊戲] B --> C[押分及選線] C --> D[遊戲開始] D --> E[未得分] D --> F[得分] E --> G[遊戲結束] F --> G </pre> |
| <p>遊戲說明</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本機具內建 18 種遊戲，分別為(1)單身貴族、(2)發財樹、(3)武聖、(4)黃金傳奇、(5)阿拉丁、(6)777、(7)發發發、(8)水滸英雄、(9)放炮趣、(10)瘋狂原始人、(11)幸運七、(12)雷神、(13)鑽石角子、(14)金剛、(15)秦皇傳、(16)動物叢林 3、(17)亞瑟王、(18)獅子王，等 18 種遊戲，不具備網際網路功能，無法連線上網。 2. 玩家需請服務人員以鑰匙轉動進行開分或投入娛樂專用紙代幣來取得分數。(紙代幣有：20 分、100 分、200 分、500 分、1000 分、2000 分等 6 種)，新台幣 1 元可開 20 分或兌換紙代幣 20 分。 3. 玩家在螢幕的主畫面選擇喜歡的遊戲進入，之後開始押分進行遊戲；可使用觸控螢幕或按鍵操作，遊戲結束後玩家可回到主畫面選擇其他遊戲。 4. 本機台使用訊號線與原研發廠商所推出之「廣播報獎系統」連結，廣播報獎系統可連結 1 至 99 台機具，無法單獨使用，亦無法跨店使用，各台單機間各自獨立，無互相連接，多台單機串連「廣播報獎系統」時，使用一般 HUB，將多台單機遊戲資訊之訊號，透過內部區域網路傳回廣播報獎系統，最後呈現在螢幕畫面上。廣播報獎系統之主機板放置於場內其中一台遊戲主機內，不具備網際網路功能，無法連線上網。 5. 廣播報獎系統無任何遊戲內容，與本機具連結時，不影響本機具之倍率及螢幕所顯示之積分分數。 6. 當廣播報獎系統與本機具連結時，本機具上螢幕及廣播報獎系統螢幕會出現 GRAND、MEGA、MAJOR、MINOR、MINI 五個積分，廣播報獎系統會另外顯示積分贈送紀錄。 7. 各積分起始值分別為 GRAND：10 萬分(上限 50 萬分)、MEGA：5 萬分(上限 30 萬分)、MAJOR：3 萬分(上限 10 萬分)、MINOR：5 千分(上限 3 萬分)、MINI：2 千分(上限 7 千分)。各積分中獎限制為：GRAND 需押 700 分以上、MEGA 需押 540 分以上、MAJOR 需押 360 分以上、MINOR 需押 240 分以上、MINI 需押 100 分以上。廣播報獎系統之積分，玩家每押 10 分，各積分向上累積 0.01 分，在玩家遊戲過程中積分會隨機送出。 8. 廣播報獎系統可使用附件中之顯示設備來顯示畫面，也可由業者自行搭配其他顯示設備做為顯示器。 9. 娛樂專用紙代幣非為電磁物或晶片，不具儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收，不得再使用。機具上的分數，玩家可持續遊戲至分數為零，或由服務人員紀錄剩餘分數後兌換等值不超過新台幣 2000 元之禮品，剩餘分數或紙代幣均不得兌換現金或任何有價證券。 |
| <p>機具外觀 及裝置說明</p> |  |

機具名稱

中文：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)
 原文：

圖 片
 介 紹




廣播報獎系統與機具連結時，
 機具上螢幕所顯示之廣播報獎
 系統畫面。



【遊戲選單 1】



【遊戲選單 2】



積分贈送紀錄
 顯示內容：
 分機編號
 積分名稱
 贈送分數
 贈送時間


【廣播報獎系統】



廣播報獎系統主機板

機具名稱 中文：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)
原文：

【按鍵配置】



回大廳 說明 比率 自動 選線 押分 最大押分 開始.取分.全停
(無作用) (遊戲選單切換) (遊戲切換)

本機具可搭配以下 5 種框體：僅框體不同，遊戲內容皆相同。

圖 片
介 紹



【框體 1】



【框體 2】



【框體 3】



【框體 4】



【框體 5】

機具名稱：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)

附件:十八款遊戲說明如下

| NO | 名稱 | 遊戲畫面和倍率表 | 遊戲說明 | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 單身貴族 |  <p style="text-align: center;">【主遊戲畫面】</p>  <p style="text-align: center;">【免費遊戲畫面】</p>  <p style="text-align: center;">【紅利遊戲畫面】</p> | <p>1. 本遊戲由男主角、女主角、紅色跑車、金錶、香檳、A、K、Q、J、信封、WILD、金幣等圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，共有 243 種得分組合方式，WILD 圖可替代除了信封以及金幣外的任何圖案，只會出現在第 2、3、4 輪，遊戲最小押分 100 分，最大押分 3000 分。</p> <p>2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可由倍率表得知。</p> <p>3. 免費遊戲：當轉輪出現三個以上的信封，可進入免費遊戲。進入遊戲後可選擇 5/7/10 局數，也可選”？””，遊戲將隨機選擇局數。轉輪出現三個信封即可獲得相同局數的免費遊戲加局，當局數為零時，即結束免費遊戲。</p> <p>4. 紅利遊戲：同一行出現三個以上的金幣即可進入紅利遊戲，畫面中的金幣會隨機附帶分數，紅利遊戲結束時，可獲得金幣上所顯示的所有分數。</p> <p>信封圖案：</p> <p>WILD 圖案：</p> <p>金幣圖案：</p> | | | | | | |
| 【單身貴族遊戲倍率表】 | | | | | | | | | |
| 圖案 |  |  |  |  |  | A | K | Q | J |
| 名稱 | 男主角 | 女主角 | 紅跑車 | 金錶 | 香檳 | A | K | Q | J |
| 3 連線 | 0.4 倍 | 0.32 倍 | 0.2 倍 | 0.16 倍 | 0.16 倍 | 0.08 倍 | 0.08 倍 | 0.08 倍 | 0.08 倍 |
| 4 連線 | 1 倍 | 0.64 倍 | 0.4 倍 | 0.32 倍 | 0.32 倍 | 0.12 倍 | 0.12 倍 | 0.12 倍 | 0.12 倍 |
| 5 連線 | 2.4 倍 | 1.6 倍 | 1 倍 | 0.8 倍 | 0.8 倍 | 0.2 倍 | 0.2 倍 | 0.2 倍 | 0.2 倍 |

機具名稱：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)

附件:十八款遊戲說明如下

| NO | 名稱 | 遊戲畫面和倍率表 | 遊戲說明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|----|----|-----|-----|----|----|---|---|---|---|----|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2 | 發財樹 | <div style="text-align: center;">  <p>【主遊戲畫面】</p>  <p>【免費遊戲畫面】</p> </div> | <p>1. 本遊戲由聚寶盆、金元寶、銅幣、葫蘆、A、K、Q、J、10、發財樹、WILD 龍頭等圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，共有 243 種得分組合方式，龍頭圖案，可取代除了發財樹外的任意圖案，最小押分 100 分，最大押分 3000 分。</p> <p>2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可由倍率表得知。</p> <p>3. 免費遊戲：當轉輪出現三個以上的發財樹圖案，可進入免費遊戲。每一個發財樹圖案會隨機轉出 1~5 局。轉出的局數加總，即為免費遊戲總局數。每局免費遊戲均有機會改變 WAYS 數，其 WAYS 數分別為 243WAYS、1024WAYS、3125WAYS、7776WAYS。</p> <p>發財樹圖案：</p> <p>龍頭圖案：</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>【發財樹遊戲倍率表】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>圖案</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>A</th> <th>K</th> <th>Q</th> <th>J</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名稱</td> <td>聚寶盆</td> <td>金元寶</td> <td>銅幣</td> <td>葫蘆</td> <td>A</td> <td>K</td> <td>Q</td> <td>J</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>3 連線</td> <td>0.4 倍</td> <td>0.32 倍</td> <td>0.24 倍</td> <td>0.2 倍</td> <td>0.12 倍</td> <td>0.08 倍</td> <td>0.08 倍</td> <td>0.04 倍</td> <td>0.04 倍</td> </tr> <tr> <td>4 連線</td> <td>1.2 倍</td> <td>0.8 倍</td> <td>0.6 倍</td> <td>0.4 倍</td> <td>0.24 倍</td> <td>0.2 倍</td> <td>0.2 倍</td> <td>0.12 倍</td> <td>0.12 倍</td> </tr> <tr> <td>5 連線</td> <td>3.2 倍</td> <td>2.4 倍</td> <td>1.6 倍</td> <td>0.8 倍</td> <td>0.6 倍</td> <td>0.4 倍</td> <td>0.4 倍</td> <td>0.2 倍</td> <td>0.2 倍</td> </tr> </tbody> </table> | | 圖案 |  |  |  |  | A | K | Q | J | 10 | 名稱 | 聚寶盆 | 金元寶 | 銅幣 | 葫蘆 | A | K | Q | J | 10 | 3 連線 | 0.4 倍 | 0.32 倍 | 0.24 倍 | 0.2 倍 | 0.12 倍 | 0.08 倍 | 0.08 倍 | 0.04 倍 | 0.04 倍 | 4 連線 | 1.2 倍 | 0.8 倍 | 0.6 倍 | 0.4 倍 | 0.24 倍 | 0.2 倍 | 0.2 倍 | 0.12 倍 | 0.12 倍 | 5 連線 | 3.2 倍 | 2.4 倍 | 1.6 倍 | 0.8 倍 | 0.6 倍 | 0.4 倍 | 0.4 倍 | 0.2 倍 | 0.2 倍 |
| 圖案 |  |  |  |  | A | K | Q | J | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名稱 | 聚寶盆 | 金元寶 | 銅幣 | 葫蘆 | A | K | Q | J | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 連線 | 0.4 倍 | 0.32 倍 | 0.24 倍 | 0.2 倍 | 0.12 倍 | 0.08 倍 | 0.08 倍 | 0.04 倍 | 0.04 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 連線 | 1.2 倍 | 0.8 倍 | 0.6 倍 | 0.4 倍 | 0.24 倍 | 0.2 倍 | 0.2 倍 | 0.12 倍 | 0.12 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 連線 | 3.2 倍 | 2.4 倍 | 1.6 倍 | 0.8 倍 | 0.6 倍 | 0.4 倍 | 0.4 倍 | 0.2 倍 | 0.2 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

機具名稱：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)

附件:十八款遊戲說明如下

| NO | 名稱 | 遊戲畫面和倍率表 | 遊戲說明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--|--|------|------|------|------|-----|-----|---|---|----|----|-----|----|----|------|---|---|---|---|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|--|
| 3 | 武聖 | <div data-bbox="309 353 758 694" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="422 728 646 772">【主遊戲畫面】</p> <div data-bbox="309 806 758 1146" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="399 1187 662 1232">【免費遊戲畫面】</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本遊戲由赤兔馬、關刀、令牌、左氏春秋、A、K、Q、J、10、關羽、金龍等圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，共有 50 種得分組合方式，遊戲最小押分 100 分，最大押分 3000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可由倍率表得知。 3. 在遊戲中，每轉動一次輪盤，上方橫向帶會往左移動一格，當轉輪出現關羽圖案時，可獲得該局押分乘上對應橫向帶倍率之分數。 4. 免費遊戲：當轉輪出現關羽圖案且上方橫向輪帶為免費遊戲時，可獲得橫向輪帶所顯示之免費遊戲局數，在免費遊戲中上方橫向帶會出現金龍、藍龍、紅龍圖案，當轉輪出現關羽圖案，上方橫向帶為金龍圖案時，會隨機將多個轉輪圖案變成 WILD 圖案；當轉輪出現關羽圖案，上方橫向帶為藍龍圖案時，會將該輪整輪變成 WILD 圖案；當轉輪出現關羽圖案，上方橫向帶為紅龍圖案時，會將該輪整輪變成 WILD 圖案，當局數為零時，即結束免費遊戲。 3. 特殊玩法：當轉輪出現五個 WILD 圖案並且連線時，可獲得單線押分 300 倍得分。 <div data-bbox="774 1097 997 1153" data-label="Image"> <p>關羽圖案：</p> </div> <div data-bbox="774 1176 997 1243" data-label="Image"> <p>WILD 圖案：</p> </div> <div data-bbox="774 1265 997 1332" data-label="Image"> <p>金龍圖案：</p> </div> <div data-bbox="774 1355 1013 1422" data-label="Image"> <p>藍龍圖案：</p> </div> <div data-bbox="774 1444 1013 1534" data-label="Image"> <p>紅龍圖案：</p> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>【武聖遊戲倍率表】</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>圖案</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td>K</td> <td>Q</td> <td>J</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th>名稱</th> <td>赤兔馬</td> <td>關刀</td> <td>令牌</td> <td>左氏春秋</td> <td>A</td> <td>K</td> <td>Q</td> <td>J</td> <td>10</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>3 連線</th> <td>9 倍</td> <td>7 倍</td> <td>6 倍</td> <td>5 倍</td> <td>4 倍</td> <td>3 倍</td> <td>3 倍</td> <td>2 倍</td> <td>2 倍</td> </tr> <tr> <th>4 連線</th> <td>15 倍</td> <td>12 倍</td> <td>9 倍</td> <td>7 倍</td> <td>6 倍</td> <td>5 倍</td> <td>5 倍</td> <td>4 倍</td> <td>4 倍</td> </tr> <tr> <th>5 連線</th> <td>60 倍</td> <td>40 倍</td> <td>30 倍</td> <td>20 倍</td> <td>15 倍</td> <td>10 倍</td> <td>10 倍</td> <td>8 倍</td> <td>8 倍</td> </tr> </tbody> </table> | 圖案 | | | | | A | K | Q | J | 10 | 名稱 | 赤兔馬 | 關刀 | 令牌 | 左氏春秋 | A | K | Q | J | 10 | 3 連線 | 9 倍 | 7 倍 | 6 倍 | 5 倍 | 4 倍 | 3 倍 | 3 倍 | 2 倍 | 2 倍 | 4 連線 | 15 倍 | 12 倍 | 9 倍 | 7 倍 | 6 倍 | 5 倍 | 5 倍 | 4 倍 | 4 倍 | 5 連線 | 60 倍 | 40 倍 | 30 倍 | 20 倍 | 15 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 8 倍 | 8 倍 | |
| 圖案 | | | | | A | K | Q | J | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名稱 | 赤兔馬 | 關刀 | 令牌 | 左氏春秋 | A | K | Q | J | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 連線 | 9 倍 | 7 倍 | 6 倍 | 5 倍 | 4 倍 | 3 倍 | 3 倍 | 2 倍 | 2 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 連線 | 15 倍 | 12 倍 | 9 倍 | 7 倍 | 6 倍 | 5 倍 | 5 倍 | 4 倍 | 4 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 連線 | 60 倍 | 40 倍 | 30 倍 | 20 倍 | 15 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 8 倍 | 8 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

機具名稱：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)

附件:十八款遊戲說明如下

| NO | 名稱 | 遊戲畫面和倍率表 | 遊戲說明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|---|---|---|---|--------|--------|---|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|---|---|----|------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|------|-----|-----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--|
| 4 | 黃金傳奇 | <div style="text-align: center;">  <p>【主遊戲畫面】</p>  <p>【免費遊戲畫面】</p> </div> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本遊戲由男主角、豹、圖騰、酋長帽、A、K、Q、J、10、神像、火神像、高塔等圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，共有 1024 種得分組合方式，神像圖案可以取代任何圖案，且只會出現在 2、3、4、5 輪，遊戲最小押分 100 分，最大押分 3000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可由倍率表得知。 3. 在主遊戲及免費遊戲中，遊戲中獎時，得分會在乘上帶頭圖案前頭對應到的倍數。 4. 免費遊戲：依序出現三個以上高塔圖案即可進入免費遊戲，一條 3 連線可獲得 3 局，一條 4 連線可獲得 4 局，一條 5 連線可獲得 5 局以此類推；十條 5 連線可獲得 50 局，連線組合越多，免費局數也會增加，停輪時若出現火神像圖案，將隨機把 2~5 輪的圖案變成神像圖案。 <p>高塔圖案：</p> <p>神像圖案：</p> <p>火神像圖案：</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【黃金傳奇遊戲倍率表】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>圖案</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>A</th> <th>K</th> <th>Q</th> <th>J</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名稱</td> <td>男主角</td> <td>豹</td> <td>圖騰</td> <td>酋長帽</td> <td>A</td> <td>K</td> <td>Q</td> <td>J</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>3 連線</td> <td>0.5 倍</td> <td>0.3 倍</td> <td>0.14 倍</td> <td>0.1 倍</td> <td>0.08 倍</td> <td>0.04 倍</td> <td>0.04 倍</td> <td>0.02 倍</td> <td>0.02 倍</td> </tr> <tr> <td>4 連線</td> <td>1 倍</td> <td>0.5 倍</td> <td>0.36 倍</td> <td>0.16 倍</td> <td>0.1 倍</td> <td>0.08 倍</td> <td>0.08 倍</td> <td>0.04 倍</td> <td>0.04 倍</td> </tr> <tr> <td>5 連線</td> <td>3 倍</td> <td>1 倍</td> <td>0.5 倍</td> <td>0.2 倍</td> <td>0.16 倍</td> <td>0.1 倍</td> <td>0.1 倍</td> <td>0.08 倍</td> <td>0.08 倍</td> </tr> </tbody> </table> | 圖案 |  |  |  |  | A | K | Q | J | 10 | 名稱 | 男主角 | 豹 | 圖騰 | 酋長帽 | A | K | Q | J | 10 | 3 連線 | 0.5 倍 | 0.3 倍 | 0.14 倍 | 0.1 倍 | 0.08 倍 | 0.04 倍 | 0.04 倍 | 0.02 倍 | 0.02 倍 | 4 連線 | 1 倍 | 0.5 倍 | 0.36 倍 | 0.16 倍 | 0.1 倍 | 0.08 倍 | 0.08 倍 | 0.04 倍 | 0.04 倍 | 5 連線 | 3 倍 | 1 倍 | 0.5 倍 | 0.2 倍 | 0.16 倍 | 0.1 倍 | 0.1 倍 | 0.08 倍 | 0.08 倍 | |
| 圖案 |  |  |  |  | A | K | Q | J | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名稱 | 男主角 | 豹 | 圖騰 | 酋長帽 | A | K | Q | J | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 連線 | 0.5 倍 | 0.3 倍 | 0.14 倍 | 0.1 倍 | 0.08 倍 | 0.04 倍 | 0.04 倍 | 0.02 倍 | 0.02 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 連線 | 1 倍 | 0.5 倍 | 0.36 倍 | 0.16 倍 | 0.1 倍 | 0.08 倍 | 0.08 倍 | 0.04 倍 | 0.04 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 連線 | 3 倍 | 1 倍 | 0.5 倍 | 0.2 倍 | 0.16 倍 | 0.1 倍 | 0.1 倍 | 0.08 倍 | 0.08 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

機具名稱：黃金城 18 台 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)

附件:十八款遊戲說明如下

| NO | 名稱 | 遊戲畫面和倍率表 | 遊戲說明 | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|
| 5 | 阿 拉 丁 |  <p style="text-align: center;">【主遊戲畫面】</p>  <p style="text-align: center;">【免費遊戲畫面】</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本遊戲由阿拉丁、公主、駱駝、猴子、A、K、Q、J、10、三色神燈精靈、神燈、WILD、SUPER WILD 等圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，共有 40 種得分組合方式，WILD 可以取代除了三色神燈精靈與神燈外的任何圖案，且只會出現在 2、3、4 輪，遊戲最小押分 80 分，最大押分 4000 分。 2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示中獎項目及自動計分，各圖案的得分玩家可以由倍率表得知。 3. 特殊玩法：SUPER WILD 只出現在主遊戲的第 5 輪。出現時隨機將 2、3、4 輪的圖案變成 WILD。 4. 免費遊戲：當 2、3 輪出現神燈圖案時，需搭配第 4 輪的三色神燈精靈，方可進入免費遊戲。依照三色神燈精靈的顏色不同會有隨機的獎勵。當第 4 輪出現藍精靈時，會隨機變出固定 WILD。出現綠精靈時，中獎圖案包含 WILD，將隨機變成 x2~x10 倍。出現紫精靈會隨機在 2-4 輪變出連續三個 WILD。 <p>WILD 圖案：</p> <p>SUPER WILD 圖案：</p> <p>三色神燈精靈圖案：</p> <p>神燈圖案：</p> | | | | | | |
| 【阿拉丁遊戲倍率表】 | | | | | | | | | |
| 圖案 |  |  |  |  | A | K | Q | J | 10 |
| 名稱 | 阿拉丁 | 公主 | 駱駝 | 猴子 | A | K | Q | J | 10 |
| 3 連線 | 25 倍 | 15 倍 | 5 倍 | 5 倍 | 4 倍 | 3 倍 | 2 倍 | 1 倍 | 1 倍 |
| 4 連線 | 100 倍 | 40 倍 | 15 倍 | 15 倍 | 12 倍 | 9 倍 | 6 倍 | 3 倍 | 3 倍 |
| 5 連線 | 500 倍 | 150 倍 | 80 倍 | 80 倍 | 50 倍 | 40 倍 | 30 倍 | 20 倍 | 20 倍 |

機具名稱：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)

附件:十八款遊戲說明如下

| NO | 名稱 | 遊戲畫面和倍率表 | 遊戲說明 | | | | | | | | | | |
|----------|-------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 7 | 發發發 |  <p>【遊戲畫面】</p> | <p>1.本遊戲是由財神、燈籠、石獅、丹頂鶴、龍柱、天壇、大鼓、9、10、J、Q、K、A 等 13 種圖案組合而成之 5 輪 25 線對獎遊戲，財神圖案可以取代除燈籠以外的任何圖案，遊戲最小押分 125 分，最大押分為 3000 分。</p> <p>2.遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案連線組合得分玩家可由倍率表得知。</p> <p>3.遊戲裡任何 1 條線中獎，而且該條線上有一個(含)以上的財神圖案，該條線的分數有可能隨機乘上 2 倍、3 倍、5 倍、8 倍、18 倍、38 倍、88 倍。</p> | | | | | | | | | | |
| 【發發發倍率表】 | | | | | | | | | | | | | |
| 圖案 | | | | | | | | A | K | Q | J | 10 | 9 |
| 名稱 | 財神 | 燈籠 | 石獅 | 丹頂鶴 | 龍柱 | 天壇 | 大鼓 | A | K | Q | J | 10 | 9 |
| 2 連線 | 8 倍 | 1 倍 | 2 倍 | 2 倍 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2 倍 |
| 3 連線 | 188 倍 | 2 倍 | 18 倍 | 18 倍 | 18 倍 | 8 倍 | 8 倍 | 8 倍 | 5 倍 | 5 倍 | 5 倍 | 5 倍 | 5 倍 |
| 4 連線 | 388 倍 | 8 倍 | 68 倍 | 68 倍 | 58 倍 | 48 倍 | 48 倍 | 38 倍 | 38 倍 | 18 倍 | 18 倍 | 18 倍 | 18 倍 |
| 5 連線 | 888 倍 | 188 倍 | 88 倍 | 88 倍 | 88 倍 | 78 倍 | 78 倍 | 68 倍 | 68 倍 | 58 倍 | 58 倍 | 58 倍 | 48 倍 |

| NO | 名稱 | 遊戲畫面和倍率表 | 遊戲說明 | | | | | |
|-----------|--------|---|---|-------|-------|------|------|------|
| 8 | 水滸英雄 |  <p>【遊戲畫面】</p> | <p>1.本遊戲是由青龍、忠義堂、替天行道、宋江、林沖、魯智深、寶劍、金刀、斧頭等 9 種圖案組合而成之 15 輪 9 線對獎遊戲，青龍圖案可以取代遊戲中的所有圖案，遊戲最小押分 90 分，最大押分為 2700 分。</p> <p>2.遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案連線組合得分玩家可由倍率表得知。</p> | | | | | |
| 【水滸英雄倍率表】 | | | | | | | | |
| 圖案 | | | | | | | | |
| 名稱 | 忠義堂 | 替天行道 | 宋江 | 林沖 | 魯智深 | 寶劍 | 金刀 | 斧頭 |
| 3 連線 | 50 倍 | 20 倍 | 15 倍 | 10 倍 | 7 倍 | 5 倍 | 3 倍 | 2 倍 |
| 4 連線 | 200 倍 | 80 倍 | 40 倍 | 30 倍 | 20 倍 | 15 倍 | 10 倍 | 5 倍 |
| 5 連線 | 1000 倍 | 400 倍 | 200 倍 | 160 倍 | 100 倍 | 60 倍 | 40 倍 | 20 倍 |
| 全盤 | 1500 倍 | 600 倍 | 300 倍 | 240 倍 | 150 倍 | 90 倍 | 60 倍 | 30 倍 |

機具名稱：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)

附件:十八款遊戲說明如下

| NO | 名稱 | 遊戲畫面和倍率表 | 遊戲說明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|----|-----|----|---|---|---|---|----|---|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-------------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9 | 放炮趣 |  <p style="text-align: center;">【遊戲畫面】</p> | <p>1.本遊戲是由銅幣、舞獅、鞭炮、大龍炮、排炮、沖天炮、紅色、A、K、Q、J、10、9 等 13 種圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，共有 243 種得分組合方式，舞獅圖案可以取代除銅幣以外的任何圖案，遊戲最小押分 125 分，最大押分為 3600 分</p> <p>2.玩家先選擇 5 輪押分 x25 或 5 輪押分 x30，然後再選擇押分，遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案連線組合得分玩家可由倍率表得知。</p> <p style="text-align: center;">舞獅圖案：</p> <p style="text-align: center;">【放炮趣遊戲倍率表】</p> <table border="1" data-bbox="312 869 1390 1182"> <thead> <tr> <th>圖案</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>名稱</th> <td>銅幣</td> <td>鞭炮</td> <td>大龍炮</td> <td>排炮</td> <td>沖天炮</td> <td>紅色</td> <td>A</td> <td>K</td> <td>Q</td> <td>J</td> <td>10</td> <td>9</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 連線</td> <td>總押分 5 倍</td> <td>50 倍</td> <td>35 倍</td> <td>30 倍</td> <td>20 倍</td> <td>15 倍</td> <td>10 倍</td> <td>10 倍</td> <td>10 倍</td> <td>10 倍</td> <td>5 倍</td> <td>5 倍</td> </tr> <tr> <td>4 連線</td> <td>總押分 10 倍</td> <td>100 倍</td> <td>100 倍</td> <td>100 倍</td> <td>50 倍</td> <td>135 倍</td> <td>30 倍</td> <td>20 倍</td> <td>15 倍</td> <td>15 倍</td> <td>15 倍</td> <td>10 倍</td> </tr> <tr> <td>5 連線</td> <td>總押分 50 倍</td> <td>1000 倍</td> <td>800 倍</td> <td>800 倍</td> <td>300 倍</td> <td>300 倍</td> <td>200 倍</td> <td>200 倍</td> <td>100 倍</td> <td>100 倍</td> <td>100 倍</td> <td>100 倍</td> </tr> </tbody> </table> | 圖案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名稱 | 銅幣 | 鞭炮 | 大龍炮 | 排炮 | 沖天炮 | 紅色 | A | K | Q | J | 10 | 9 | 3 連線 | 總押分 5 倍 | 50 倍 | 35 倍 | 30 倍 | 20 倍 | 15 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 5 倍 | 5 倍 | 4 連線 | 總押分 10 倍 | 100 倍 | 100 倍 | 100 倍 | 50 倍 | 135 倍 | 30 倍 | 20 倍 | 15 倍 | 15 倍 | 15 倍 | 10 倍 | 5 連線 | 總押分 50 倍 | 1000 倍 | 800 倍 | 800 倍 | 300 倍 | 300 倍 | 200 倍 | 200 倍 | 100 倍 | 100 倍 | 100 倍 | 100 倍 |
| 圖案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名稱 | 銅幣 | 鞭炮 | 大龍炮 | 排炮 | 沖天炮 | 紅色 | A | K | Q | J | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 連線 | 總押分 5 倍 | 50 倍 | 35 倍 | 30 倍 | 20 倍 | 15 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 5 倍 | 5 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 連線 | 總押分 10 倍 | 100 倍 | 100 倍 | 100 倍 | 50 倍 | 135 倍 | 30 倍 | 20 倍 | 15 倍 | 15 倍 | 15 倍 | 10 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 連線 | 總押分 50 倍 | 1000 倍 | 800 倍 | 800 倍 | 300 倍 | 300 倍 | 200 倍 | 200 倍 | 100 倍 | 100 倍 | 100 倍 | 100 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

機具名稱：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)

附件:十八款遊戲說明如下

| NO | 名稱 | 遊戲畫面和倍率表 | 遊戲說明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-----|-----|-----|---|---|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10 | 瘋狂原始人 |  <p style="text-align: center;">【遊戲畫面】</p>  <p style="text-align: center;">【免費遊戲畫面】</p> | <p>1.本遊戲是由火山、長毛象、劍齒虎、翼首龍、彩蛋、原始人、A、K、Q、J、10 等 11 種圖案組合而成之 5 輪 25 線對獎遊戲。原始人圖案可以取代遊戲中的所有圖案，遊戲最小押分 125 分，最大押分為 3000 分。</p> <p>2.主遊戲:遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案連線組合得分玩家可由倍率表得知。</p> <p>3.免費遊戲:當轉輪出現 3 個以上的火山圖案，可進入免費遊戲，進入前先點選畫面上的肉塊圖案，累積免費遊戲的局數及倍數，免費遊戲中的得分會乘上該倍數，免費遊戲結束後，自動返回主遊戲。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="767 801 933 869">  <p>火山圖案: FREE</p> </div> <div data-bbox="767 869 970 943">  <p>原始人圖案: 710</p> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【瘋狂原始人遊戲倍率表】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>圖案</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>A</th> <th>K</th> <th>Q</th> <th>J</th> <th>10</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名稱</td> <td>長毛象</td> <td>劍齒虎</td> <td>翼首龍</td> <td>A</td> <td>K</td> <td>Q</td> <td>J</td> <td>10</td> <td>彩蛋</td> </tr> <tr> <td>2 連線</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>2 倍</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>3 連線</td> <td>100 倍</td> <td>50 倍</td> <td>25 倍</td> <td>20 倍</td> <td>20 倍</td> <td>10 倍</td> <td>10 倍</td> <td>5 倍</td> <td>3 倍</td> </tr> <tr> <td>4 連線</td> <td>500 倍</td> <td>250 倍</td> <td>150 倍</td> <td>80 倍</td> <td>80 倍</td> <td>20 倍</td> <td>20 倍</td> <td>10 倍</td> <td>10 倍</td> </tr> <tr> <td>5 連線</td> <td>10000 倍</td> <td>1000 倍</td> <td>500 倍</td> <td>200 倍</td> <td>200 倍</td> <td>120 倍</td> <td>120 倍</td> <td>100 倍</td> <td>100 倍</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 圖案 |  |  |  | A | K | Q | J | 10 |  | 名稱 | 長毛象 | 劍齒虎 | 翼首龍 | A | K | Q | J | 10 | 彩蛋 | 2 連線 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2 倍 | 無 | 3 連線 | 100 倍 | 50 倍 | 25 倍 | 20 倍 | 20 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 5 倍 | 3 倍 | 4 連線 | 500 倍 | 250 倍 | 150 倍 | 80 倍 | 80 倍 | 20 倍 | 20 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 5 連線 | 10000 倍 | 1000 倍 | 500 倍 | 200 倍 | 200 倍 | 120 倍 | 120 倍 | 100 倍 | 100 倍 |
| 圖案 |  |  |  | A | K | Q | J | 10 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名稱 | 長毛象 | 劍齒虎 | 翼首龍 | A | K | Q | J | 10 | 彩蛋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 連線 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2 倍 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 連線 | 100 倍 | 50 倍 | 25 倍 | 20 倍 | 20 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 5 倍 | 3 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 連線 | 500 倍 | 250 倍 | 150 倍 | 80 倍 | 80 倍 | 20 倍 | 20 倍 | 10 倍 | 10 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 連線 | 10000 倍 | 1000 倍 | 500 倍 | 200 倍 | 200 倍 | 120 倍 | 120 倍 | 100 倍 | 100 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

機具名稱：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)

附件:十八款遊戲說明如下

| NO | 名稱 | 遊戲畫面和倍率表 | 遊戲說明 | | | | | | |
|--------------|---------|---|--|------|------|-------|------|------|----------|
| 11 | 幸運 7 |  <p>【主遊戲畫面】</p>  <p>【免費遊戲畫面】</p> | <p>1. 本遊戲是由火 7、紅 7、銅鐘、\$、BAR、2BAR、3BAR、JACKPOT1、JACKPOT2、JACKPOT3、JACKPOT4、JACKPOT5 等 12 種圖案組合而成之 5 輪 20 線對獎遊戲，遊戲最小押分 100 分，最大押分為 2000 分。</p> <p>2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案連線組合得分玩家可由倍率表得知。</p> <p>3. 免費遊戲：遊戲中轉輪出現 3 個以上的 JACKPOT 圖案，即可進入 JP 轉輪遊戲(出現 3 個 JACKPOT 圖案可玩 3 次、4 個 JACKPOT 圖案可玩 4 次、5 個 JACKPOT 圖案圖案可玩 5 次)，JP 轉輪遊戲之中獎分數為押分分數乘上轉輪倍數，轉到 JACKPOT 則可獲得 JP 分數。</p> <p>JACKPOT 圖案：</p> | | | | | | |
| 【幸運 7 遊戲倍率表】 | | | | | | | | | |
| 圖案 | | | | | | | | | |
| 名稱 | 火 7 | 紅 7 | 火 7、紅 7 任意組合 | 銅鐘 | \$ | 3BAR | 2BAR | BAR | BAR 任意組合 |
| 3 連線 | 150 倍 | 50 倍 | 20 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 15 倍 | 10 倍 | 5 倍 | 2 倍 |
| 4 連線 | 1500 倍 | 250 倍 | 50 倍 | 20 倍 | 15 倍 | 50 倍 | 25 倍 | 15 倍 | 5 倍 |
| 5 連線 | 15000 倍 | 2500 倍 | 200 倍 | 50 倍 | 30 倍 | 100 倍 | 75 倍 | 25 倍 | 10 倍 |

機具名稱：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)

附件:十八款遊戲說明如下

| NO | 名稱 | 遊戲畫面和倍率表 | 遊戲說明 | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 12 | 雷神 |  <p style="text-align: center;">【主遊戲畫面】</p>  <p style="text-align: center;">【免費遊戲畫面】</p> | <p>1. 本遊戲是由雷神之槌、雷神、頭盔、武器、手環、符石、黑桃、紅心、方塊、梅花、藏寶箱等 11 種圖案組合而成之 6 輪階梯式對獎遊戲，共有 192 種連線組合方式，雷神圖案可以取代除藏寶箱以外的任何圖案，且只出現在 2、3、4、5 輪。遊戲最小押分 100 分，最大押分為 3000 分。</p> <p>2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案連線組合得分玩家可由倍率表得知。</p> <p>3. 免費遊戲：中雷神之槌 6 連線，可進入免費遊戲，免費遊戲中，轉輪版面將水平反轉以提高連線機率，免費遊戲無局數限制，如果當局沒中獎則遊戲結束。</p> <p>雷神圖案：</p> <p>雷神之槌圖案：</p> | | | | | |
| 【雷神遊戲倍率表】 | | | | | | | | |
| 圖案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名稱 | 頭盔 | 武器 | 手環 | 符石 | 黑桃 | 紅心 | 方塊 | 梅花 |
| 3 連線 | 2.4 倍 | 1.6 倍 | 1 倍 | 0.6 倍 | 0.5 倍 | 0.4 倍 | 0.3 倍 | 0.2 倍 |
| 4 連線 | 6 倍 | 4 倍 | 2.5 倍 | 1.5 倍 | 1.2 倍 | 1 倍 | 0.8 倍 | 0.5 倍 |
| 5 連線 | 15 倍 | 10 倍 | 6 倍 | 4 倍 | 3 倍 | 2.5 倍 | 2 倍 | 1.2 倍 |
| 6 連線 | 36 倍 | 25 倍 | 15 倍 | 10 倍 | 8 倍 | 6 倍 | 0.3 倍 | 3 倍 |
| 圖案 |  | | | | | | | |
| 名稱 | 藏寶箱 | | | | | | | |
| 3 連線 | 80 倍 | 5 連線 | 300 倍 | 7 連線 | 1000 倍 | 9 連線 | 4000 倍 | |
| 4 連線 | 160 倍 | 6 連線 | 600 倍 | 8 連線 | 2000 倍 | 10 連線 | 10000 倍 | |

機具名稱：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)

附件:十八款遊戲說明如下

| NO | 名稱 | 遊戲畫面和倍率表 | 遊戲說明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|---|---|----|---|------|------|-----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|------|-------|-------|--------|
| 13 | 鑽石角子 | <div style="text-align: center;">  <p>【主遊戲畫面】</p>  <p>【免費遊戲畫面】</p> </div> | <p>1. 本遊戲是由鑽石、7、2BAR、3BAR、BAR、銅鐘、西瓜、葡萄、櫻桃、FREE GAMES、星星等圖案組合而成之 5 輪 100 線對獎遊戲，星星圖案只出現在 2、3、4 輪，可替代 FREE GAMES 以及鑽石除外的所有圖案，遊戲最小押分 100 分，最大押分為 3000 分。</p> <p>2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案連線組合得分玩家可由倍率表得知。</p> <p>4. 轉輪出現三顆以上的鑽石圖案，可獲得額外的獎勵。</p> <p>5. 免費遊戲：當 2、3、4 輪同時出現 3 個 FREE GAMES 圖案可獲得 10 局免費遊戲，進入免費遊戲後，同時出現三個 FREE GAMES 圖案可再加 5 局，以此類推。</p> <p>星星圖案：</p> <p>FREE GAMES 圖案：</p> <p>鑽石圖案：</p> <p style="text-align: center;">【鑽石角子遊戲倍率表】</p> <table border="1" data-bbox="304 1171 1386 1408"> <thead> <tr> <th>圖案</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名稱</td> <td>7</td> <td>3BAR</td> <td>2BAR</td> <td>BAR</td> <td>銅鐘</td> <td>西瓜</td> <td>葡萄</td> <td>櫻桃</td> </tr> <tr> <td>3 連線</td> <td>30 倍</td> <td>20 倍</td> <td>15 倍</td> <td>10 倍</td> <td>25 倍</td> <td>9 倍</td> <td>7 倍</td> <td>5 倍</td> </tr> <tr> <td>4 連線</td> <td>90 倍</td> <td>60 倍</td> <td>50 倍</td> <td>30 倍</td> <td>70 倍</td> <td>27 倍</td> <td>21 倍</td> <td>15 倍</td> </tr> <tr> <td>5 連線</td> <td>300 倍</td> <td>200 倍</td> <td>150 倍</td> <td>100 倍</td> <td>250 倍</td> <td>90 倍</td> <td>70 倍</td> <td>50 倍</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">【鑽石倍率表】</p> <table border="1" data-bbox="304 1453 1386 1525"> <thead> <tr> <th>鑽石數量</th> <th>3 顆</th> <th>4 顆</th> <th>5 顆</th> <th>6 顆</th> <th>7 顆</th> <th>8 顆</th> <th>9 顆</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>倍率</td> <td>1 倍</td> <td>3 倍</td> <td>10 倍</td> <td>50 倍</td> <td>100 倍</td> <td>500 倍</td> <td>2500 倍</td> </tr> </tbody> </table> | 圖案 |  |  |  |  |  |  |  |  | 名稱 | 7 | 3BAR | 2BAR | BAR | 銅鐘 | 西瓜 | 葡萄 | 櫻桃 | 3 連線 | 30 倍 | 20 倍 | 15 倍 | 10 倍 | 25 倍 | 9 倍 | 7 倍 | 5 倍 | 4 連線 | 90 倍 | 60 倍 | 50 倍 | 30 倍 | 70 倍 | 27 倍 | 21 倍 | 15 倍 | 5 連線 | 300 倍 | 200 倍 | 150 倍 | 100 倍 | 250 倍 | 90 倍 | 70 倍 | 50 倍 | 鑽石數量 | 3 顆 | 4 顆 | 5 顆 | 6 顆 | 7 顆 | 8 顆 | 9 顆 | 倍率 | 1 倍 | 3 倍 | 10 倍 | 50 倍 | 100 倍 | 500 倍 | 2500 倍 |
| 圖案 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名稱 | 7 | 3BAR | 2BAR | BAR | 銅鐘 | 西瓜 | 葡萄 | 櫻桃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 連線 | 30 倍 | 20 倍 | 15 倍 | 10 倍 | 25 倍 | 9 倍 | 7 倍 | 5 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 連線 | 90 倍 | 60 倍 | 50 倍 | 30 倍 | 70 倍 | 27 倍 | 21 倍 | 15 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 連線 | 300 倍 | 200 倍 | 150 倍 | 100 倍 | 250 倍 | 90 倍 | 70 倍 | 50 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鑽石數量 | 3 顆 | 4 顆 | 5 顆 | 6 顆 | 7 顆 | 8 顆 | 9 顆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 倍率 | 1 倍 | 3 倍 | 10 倍 | 50 倍 | 100 倍 | 500 倍 | 2500 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

機具名稱：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)

附件:十八款遊戲說明如下

| NO | 名稱 | 遊戲畫面和倍率表 | 遊戲說明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|---|---|---|---|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|
| 14 | 金剛 |  <p style="text-align: center;">【主遊戲畫面】</p>  <p style="text-align: center;">【免費遊戲畫面】</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.本遊戲是由金剛、鸚鵡、樹蛙、蝴蝶、A、K、Q、J、10、火山、面具、鑽石等 12 種圖案組合而成之 5 輪對獎遊戲，共有 256 種得分組合方式，面具圖案可以取代除火山以外的任何圖案，遊戲最小押分 100 分，最大押分為 3000 分。 2.主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案連線組合得分玩家可由倍率表得知。 3. 當畫面出現 4 個面具圖案時，有機會變化為鑽石圖案，若畫面出現任意 3 個以上的鑽石圖案，可獲得額外的獎勵。 4.免費遊戲：當 5 輪都出現火山圖示，可進入免費遊戲，起始局數為 1 局，當出現火山圖示可再獲得 1 局，最多九局，當局無出現火山圖示則遊戲結束。 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> 火山圖案:  </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> 面具圖案:  </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> 鑽石圖案:  </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【金剛遊戲倍率表】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>圖案</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>名稱</th> <th>金剛</th> <th>鸚鵡</th> <th>樹蛙</th> <th>蝴蝶</th> <th>A</th> <th>K</th> <th>Q</th> <th>J</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 連線</td> <td>0.2 倍</td> <td>0.1 倍</td> <td>0.06 倍</td> <td>0.04 倍</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>3 連線</td> <td>0.6 倍</td> <td>0.4 倍</td> <td>0.3 倍</td> <td>0.2 倍</td> <td>0.2 倍</td> <td>0.1 倍</td> <td>0.1 倍</td> <td>0.06 倍</td> <td>0.04 倍</td> </tr> <tr> <td>4 連線</td> <td>2 倍</td> <td>1 倍</td> <td>0.8 倍</td> <td>0.6 倍</td> <td>0.5 倍</td> <td>0.3 倍</td> <td>0.3 倍</td> <td>0.2 倍</td> <td>0.1 倍</td> </tr> <tr> <td>5 連線</td> <td>10 倍</td> <td>5 倍</td> <td>3 倍</td> <td>2 倍</td> <td>1.5 倍</td> <td>1 倍</td> <td>0.8 倍</td> <td>0.5 倍</td> <td>0.2 倍</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 圖案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名稱 | 金剛 | 鸚鵡 | 樹蛙 | 蝴蝶 | A | K | Q | J | 10 | 2 連線 | 0.2 倍 | 0.1 倍 | 0.06 倍 | 0.04 倍 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 3 連線 | 0.6 倍 | 0.4 倍 | 0.3 倍 | 0.2 倍 | 0.2 倍 | 0.1 倍 | 0.1 倍 | 0.06 倍 | 0.04 倍 | 4 連線 | 2 倍 | 1 倍 | 0.8 倍 | 0.6 倍 | 0.5 倍 | 0.3 倍 | 0.3 倍 | 0.2 倍 | 0.1 倍 | 5 連線 | 10 倍 | 5 倍 | 3 倍 | 2 倍 | 1.5 倍 | 1 倍 | 0.8 倍 | 0.5 倍 | 0.2 倍 |
| 圖案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名稱 | 金剛 | 鸚鵡 | 樹蛙 | 蝴蝶 | A | K | Q | J | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 連線 | 0.2 倍 | 0.1 倍 | 0.06 倍 | 0.04 倍 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 連線 | 0.6 倍 | 0.4 倍 | 0.3 倍 | 0.2 倍 | 0.2 倍 | 0.1 倍 | 0.1 倍 | 0.06 倍 | 0.04 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 連線 | 2 倍 | 1 倍 | 0.8 倍 | 0.6 倍 | 0.5 倍 | 0.3 倍 | 0.3 倍 | 0.2 倍 | 0.1 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 連線 | 10 倍 | 5 倍 | 3 倍 | 2 倍 | 1.5 倍 | 1 倍 | 0.8 倍 | 0.5 倍 | 0.2 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【鑽石倍率表】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>數量</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>倍率</td> <td>1 倍</td> <td>3 倍</td> <td>5 倍</td> <td>10 倍</td> <td>25 倍</td> <td>50 倍</td> <td>100 倍</td> <td>250 倍</td> <td>500 倍</td> <td>1000 倍</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 數量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 倍率 | 1 倍 | 3 倍 | 5 倍 | 10 倍 | 25 倍 | 50 倍 | 100 倍 | 250 倍 | 500 倍 | 1000 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 倍率 | 1 倍 | 3 倍 | 5 倍 | 10 倍 | 25 倍 | 50 倍 | 100 倍 | 250 倍 | 500 倍 | 1000 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

機具名稱：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)

附件:十八款遊戲說明如下

| NO | 名稱 | 遊戲畫面和倍率表 | 遊戲說明 | | | | | |
|------------|---|---|--|---|---|--|---|---|
| 15 | 秦皇傳 |  <p>【主遊戲畫面】</p>  <p>【免費遊戲畫面】</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.本遊戲是由秦始皇、兵馬傭、馬車、竹簡、黑桃、紅心、方塊、梅花、長城、軍旗、金龍等 11 種圖案組合而成之 6 輪對獎遊戲，共有 4096 種得分組合方式，軍旗圖案可以取代除長城及金龍以外的任何圖案，且只會出現在 2、3、4、5 輪，遊戲最小押分 100 分，最大押分為 3000 分。 2.主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案連線組合得分玩家可由倍率表得知。 3.特殊玩法:在遊戲中獎時，除可獲得連線組合的分數之外，中獎獎項會燃燒出新的圖案，並重新對獎，當無法對獎時，即可取得得分。 4.當畫面出現任意 3 個以上的金龍圖案時，可獲得額外的獎勵。 5.免費遊戲：當 6 輪都出現長城圖示，可進入免費遊戲，起始局數為 8 局，倍數為 1 倍，出現金龍圖示可累積下一回免費遊戲局數，當第一回的 8 局免費遊戲結束時，接著開始第二回的免費遊戲，倍數為 2 倍，若第二回又出現金龍，則又可累積第三回免費遊戲局數，倍數為 3 倍，每一回的免費遊戲計算方式皆以此類推，直到局數為 0 則遊戲結束。 <p>長城圖案:  軍旗圖案: </p> <p>金龍: </p> | | | | | |
| 【秦皇傳遊戲倍率表】 | | | | | | | | |
| 圖案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名稱 | 秦始皇 | 兵馬傭 | 馬車 | 竹簡 | 黑桃 | 紅心 | 方塊 | 梅花 |
| 3 連線 | 0.5 倍 | 0.4 倍 | 0.24 倍 | 0.2 倍 | 0.1 倍 | 0.08 倍 | 0.04 倍 | 0.02 倍 |
| 4 連線 | 1.5 倍 | 1 倍 | 0.5 倍 | 0.4 倍 | 0.3 倍 | 0.2 倍 | 0.14 倍 | 0.1 倍 |
| 5 連線 | 3 倍 | 2.5 倍 | 1.5 倍 | 1 倍 | 0.8 倍 | 0.5 倍 | 0.4 倍 | 0.3 倍 |
| 6 連線 | 10 倍 | 6 倍 | 4 倍 | 3 倍 | 2 倍 | 1.5 倍 | 1 倍 | 0.5 倍 |
| 【金龍圖案倍率表】 | | | | | | | | |
| 數量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 倍率 | 1 倍 | 2 倍 | 3 倍 | 6 倍 | 10 倍 | 20 倍 | 40 倍 | 100 倍 |

機具名稱：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)

附件:十八款遊戲說明如下

| NO | 名稱 | 遊戲畫面和倍率表 | 遊戲說明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----|--|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|------|-------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 16 | 動物叢林 3 | <div data-bbox="295 403 750 750"> <p>【遊戲畫面】</p> </div> <div data-bbox="295 806 750 1153"> <p>【免費遊戲畫面】</p> </div> <div data-bbox="295 1209 750 1556"> <p>【大尋寶紅利遊戲畫面】</p> </div> <div data-bbox="821 1265 1284 1612"> <p>【戳戳樂紅利遊戲畫面】</p> </div> <div data-bbox="303 1601 750 1668"> <p>大嘴鳥: FREE 猴子: BONUS 蝴蝶: BONUS</p> </div> <div data-bbox="670 1668 1021 1713"> <p>【動物叢林 3 遊戲倍率表】</p> </div> <table border="1" data-bbox="295 1713 1396 1948"> <thead> <tr> <th>圖案</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>A</th> <th>K</th> <th>Q</th> <th>J</th> <th>10</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名稱</td> <td>獅子</td> <td>老虎</td> <td>豹</td> <td>A</td> <td>K</td> <td>Q</td> <td>J</td> <td>10</td> <td>大象</td> </tr> <tr> <td>2 連線</td> <td>20 倍</td> <td>10 倍</td> <td>10 倍</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>3 連線</td> <td>100 倍</td> <td>50 倍</td> <td>50 倍</td> <td>10 倍</td> <td>10 倍</td> <td>10 倍</td> <td>5 倍</td> <td>5 倍</td> <td>3 倍</td> </tr> <tr> <td>4 連線</td> <td>500 倍</td> <td>200 倍</td> <td>200 倍</td> <td>50 倍</td> <td>30 倍</td> <td>20 倍</td> <td>20 倍</td> <td>10 倍</td> <td>10 倍</td> </tr> <tr> <td>5 連線</td> <td>5000 倍</td> <td>1000 倍</td> <td>1000 倍</td> <td>200 倍</td> <td>150 倍</td> <td>100 倍</td> <td>100 倍</td> <td>100 倍</td> <td>100 倍</td> </tr> </tbody> </table> | 圖案 | | | | A | K | Q | J | 10 | | 名稱 | 獅子 | 老虎 | 豹 | A | K | Q | J | 10 | 大象 | 2 連線 | 20 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 3 連線 | 100 倍 | 50 倍 | 50 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 5 倍 | 5 倍 | 3 倍 | 4 連線 | 500 倍 | 200 倍 | 200 倍 | 50 倍 | 30 倍 | 20 倍 | 20 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 5 連線 | 5000 倍 | 1000 倍 | 1000 倍 | 200 倍 | 150 倍 | 100 倍 | 100 倍 | 100 倍 | 100 倍 | <ol style="list-style-type: none"> 1.本遊戲是由獅子、老虎、豹、A、K、Q、J、10、大象、大嘴鳥、猴子、蝴蝶、變色龍等 13 種圖案組合而成之 5 輪 9 線對獎遊戲。變色龍圖案可以取任除了大象、大嘴鳥、猴子、蝴蝶以外的任何圖案，且只會出現在 2、3、4 輪，遊戲最小押分 90 分，最大押分為 2700 分。 2.主遊戲:遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案連線組合得分玩家可由倍率表得知。 3.免費遊戲:當轉輪出現 3 個以上大嘴鳥圖案，可獲得免費遊戲 10 次，進入免費遊戲前，先點選大嘴鳥圖案選擇倍數，免費遊戲中的得分會乘上該倍數，免費遊戲結束後，自動返回主遊戲。 4.大尋寶紅利遊戲:當轉輪出現 3 個以上猴子圖案可進入大尋寶紅利遊戲，紅利遊戲有 5 個關卡，每個關卡有 6 片葉子可供選擇，點選後會隨機出現蘋果、水果籃或變色龍，蘋果上面會出現得分，水果籃則可獲得該關所有得分，選到變色龍則紅利遊戲結束，自動返回主遊戲。 5.戳戳樂紅利遊戲:當轉輪出現 3 個以上蝴蝶圖案，即可進入戳戳樂紅利遊戲，遊戲畫面出現 15 個毛毛蟲圖案，點選後可獲得隨機分數，玩家可一直點選，直到畫面出現 2 倍、3 倍或 4 倍圖案時，戳戳樂紅利遊戲結束，累積所得分數乘以出現的倍數，即為戳戳樂紅利遊戲總得分。 |
| 圖案 | | | | A | K | Q | J | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名稱 | 獅子 | 老虎 | 豹 | A | K | Q | J | 10 | 大象 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 連線 | 20 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 連線 | 100 倍 | 50 倍 | 50 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 5 倍 | 5 倍 | 3 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 連線 | 500 倍 | 200 倍 | 200 倍 | 50 倍 | 30 倍 | 20 倍 | 20 倍 | 10 倍 | 10 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 連線 | 5000 倍 | 1000 倍 | 1000 倍 | 200 倍 | 150 倍 | 100 倍 | 100 倍 | 100 倍 | 100 倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

機具名稱：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)

附件:十八款遊戲說明如下

| NO | 名稱 | 遊戲畫面和倍率表 | 遊戲說明 | | | | | | | |
|------------|---|--|--|---|---|------|------|------|------|------|
| 17 | 亞瑟王 |  <p style="text-align: center;">【遊戲畫面】</p>  <p style="text-align: center;">【免費遊戲畫面】</p> | <p>1. 本遊戲是由亞瑟王、梅林、騎士、徽章、戒指、A、K、Q、J、10、王者之劍、金杯等 12 種圖案組合而成之 7 輪 40 線對獎遊戲。王者之劍圖案可以取代除了金杯以外的任何圖案，遊戲最小押分 80 分，最大押分為 4000 分。</p> <p>2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案連線組合得分玩家可以由倍率表得知。</p> <p>3. 免費遊戲：當轉輪任意位置出現 6 個金杯圖案，可獲得免費遊戲 10 局，最後 1 局的免費遊戲，畫面圖案會分 2 次升級，第一次升級：Q 升為亞瑟王、J 升為梅林、10 升為騎士。</p> <p>第二次升級：除了王者之劍外，所有圖案往上升一級，升級結束後，該局得分將隨機乘上 2 倍、3 倍、5 倍或 10 倍，免費遊戲結束後，自動返回主遊戲。</p> <div style="text-align: center;">  王者之劍圖案： </div> <div style="text-align: center;">  金杯圖案： </div> | | | | | | | |
| 【亞瑟王遊戲倍率表】 | | | | | | | | | | |
| 圖案 |  |  |  |  |  | A | K | Q | J | 10 |
| 名稱 | 亞瑟王 | 梅林 | 騎士 | 徽章 | 戒指 | A | K | Q | J | 10 |
| 3 連線 | 20 倍 | 15 倍 | 10 倍 | 5 倍 | 5 倍 | 2 倍 | 2 倍 | 2 倍 | 2 倍 | 2 倍 |
| 4 連線 | 30 倍 | 20 倍 | 15 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 5 倍 | 5 倍 | 5 倍 | 5 倍 | 5 倍 |
| 5 連線 | 75 倍 | 50 倍 | 30 倍 | 20 倍 | 15 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 10 倍 | 10 倍 |
| 6 連線 | 100 倍 | 75 倍 | 50 倍 | 30 倍 | 25 倍 | 20 倍 | 20 倍 | 20 倍 | 20 倍 | 20 倍 |
| 7 連線 | 300 倍 | 200 倍 | 150 倍 | 100 倍 | 75 倍 | 50 倍 | 50 倍 | 50 倍 | 50 倍 | 50 倍 |

機具名稱：黃金城 18 合 1-2 代多框體(有廣播報獎系統)

附件:十八款遊戲說明如下

| NO | 名稱 | 遊戲畫面和倍率表 | 遊戲說明 | | | | | | | |
|------------|-------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|
| 18 | 獅子王 |  <p style="text-align: center;">【遊戲畫面】</p>  <p style="text-align: center;">【免費遊戲畫面】</p> | <p>1. 本遊戲是由獅子、大象、獵豹、犀牛、水牛、黑桃、紅心、方塊、梅花、爪印、鑽石等 11 種圖案組合而成之 6 輪 100 線對獎遊戲。鑽石圖案可以取任除了爪印以外的任何圖案，遊戲最小押分 100 分，最大押分為 3000 分。</p> <p>2. 主遊戲：遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，玩家可按全停鍵來停止轉輪或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案連線組合得分玩家可由倍率表得知。</p> <p>3. 免費遊戲：當轉輪 1 至 6 輪出現爪印圖案，可進入免費遊戲，免費遊戲內出現鑽石圖案時，會解鎖上方 5 層轉輪，線數提高至 200 線，免費遊戲無上限局數，該局有得分時，可再獲得一次免費遊戲，無得分則結束免費遊戲</p> <p>鑽石圖案：</p> <p>爪印圖案：</p> | | | | | | | |
| 【獅子王遊戲倍率表】 | | | | | | | | | | |
| 圖案 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名稱 | 獅子 | 大象 | 獵豹 | 犀牛 | 水牛 | 黑桃 | 紅心 | 方塊 | 梅花 | |
| 3 連線 | 15 倍 | 6 倍 | 6 倍 | 6 倍 | 6 倍 | 3 倍 | 3 倍 | 3 倍 | 3 倍 | |
| 4 連線 | 45 倍 | 15 倍 | 15 倍 | 15 倍 | 15 倍 | 6 倍 | 6 倍 | 6 倍 | 6 倍 | |
| 5 連線 | 150 倍 | 90 倍 | 90 倍 | 60 倍 | 60 倍 | 30 倍 | 30 倍 | 30 倍 | 30 倍 | |
| 6 連線 | 300 倍 | 180 倍 | 180 倍 | 120 倍 | 120 倍 | 60 倍 | 60 倍 | 60 倍 | 60 倍 | |