



說明書

機具名稱	中文：百鳥朝鳳之四神獸 2-8 人座(框體版) 原文：	
遊 戲 流 程	投入代幣或開分 → 開始遊戲 → 未中獎 → 遊戲結束 	

機具名稱	中文：百鳥朝鳳之四神獸 2-8 人座(框體版) 原文：
圖 片 介 紹	框體 B： 
	框體 C： 
	遊戲畫面： 

機具名稱	中文：百鳥朝鳳之四神獸 2-8 人座(框體版) 原文：
圖 片 介 紹	附錄一：[附屬小遊戲詳細說明]—共 13 種小遊戲
	(1)火鳥功 遊戲過程中隨機出現的特殊道具，玩家使用子彈攻擊可攻擊鳥群，可獲得 1~800 倍獎勵分數。
	(2)震天鼓 遊戲畫面上隨機出現的特殊道具，玩家使用子彈攻擊，打死後，按下攻擊鍵可引發連環聲波攻擊，攻擊聲波範圍內的鳥群。獲得 1~800 倍獎勵分數。
	(3)機關鳶 遊戲畫面上隨機出現的特殊道具，玩家使用子彈攻擊有機會引發機關鳶突擊，打死畫面上所有普通鳥種。可獲得 1~1000 倍獎勵分數。
	(4)金鷹 遊戲畫面上隨機出現的特殊道具。打倒後，可隨機得到 200~500 倍獎勵分數。

機具名稱	中文：百鳥朝鳳之四神獸 2-8 人座(框體版) 原文：
圖 片 介 紹	(5)金孔雀 遊戲畫面上隨機出現的特殊道具。打中後，可隨機得到 100~200 倍獎勵分數。  
	(6)鳥王 遊戲畫面上隨機出現的特殊道具。擊殺鳥王後，畫面中同類型鳥類一併擊殺。可隨機得到 1~800 倍獎勵分數。  
	(7)彩虹鳳凰 遊戲畫面上攻擊彩虹鳳凰有機會獲得隨機掉落的羽毛，可隨機得到 1~1000 倍獎勵分數。  
	(8) 幸運刮刮卡 遊戲畫面上隨機出現的特殊道具。打死可獲得一張刮刮卡，每刮出三個相同獎項算中獎，最多可對中三次。可隨機得到 1~2000 倍獎勵分數。  

機具名稱	中文：百鳥朝鳳之四神獸 2-8 人座(框體版) 原文：
圖 片	(12)命運轉盤 遊戲畫面上隨機出現的特殊道具。打倒後，進行命運轉盤遊戲，隨機獲得 1~2000 倍獎勵分數。  
介 紹	(13) 神獸盤 可得到四神獸獎勵，或是召喚黃龍擊殺場上所有普通物種。可隨機得到 1~2000 倍獎勵分數。  