









































電子遊戲機說明書

<p>機具名稱</p>	<p>中文：樂透捕魚機 6 人座                  原文：</p>
<p>遊戲流程</p>	<pre>                 graph LR                 A[開分投入代幣或] --&gt; B[選擇押分]                 B --&gt; C[遊戲開始]                 C --&gt; D[中獎得分]                 C --&gt; E[未中獎]                 D --&gt; F[是否續玩]                 E --&gt; F                 F --&gt; G[結束遊戲]                 F --&gt; C                 </pre>
<p>遊戲說明</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本機具為 6 人遊戲機台，各玩家分機為單獨遊戲，無互相關聯性，無上網功能，不具備網路連線功能。</li> <li>2. 投入代幣或開分，玩家可選擇押分，按下砲彈發射按鈕可選擇砲彈，砲彈押分最低 1 分可開始遊戲。</li> <li>3. 遊戲開始後，機台螢幕出現模擬魚池畫面，有很多大魚小魚在中間自由活動，遊戲者手握搖桿控制畫面下方砲台左、右旋轉，當魚群接近時按下發射按鈕，砲台會發射砲彈，進行捕撈動作，當捕撈到魚時，魚種倍數乘上玩家押分即實際獲得分數，遊戲中獎方式參閱中獎倍率表(一)。</li> <li>4. 遊戲過程中不定時會出現(1) JP 看板(2) 精靈炸彈(3) 刺蝟炸彈(4) 金龍徽章(5) 連鎖炸彈蟹(6) 電磁砲蟹(7) 鑽頭砲蟹(8) 旋風魚(9) 閃電連鎖 9 款小遊戲，完成小遊戲所指派任務，可再獲得完成任務的獎勵分數。</li> <li>5. 積分彩金：當玩家每次押分 100 分射擊時，系統會自動抽取 0.12 分，提供給每 1 支幸運彩金 0.03 分作為累積，中獎方式參閱中獎倍率表(二)。</li> <li>6. 樂透彩券：當玩家擊中小飛魚物件時，自動獲得樂透彩卷一張，每張彩券為 100 分。樂透彩卷獲得之總數量與最後一張的號碼會顯示於玩家左下方，遊戲場景更新切換時，樂透系統會自動開獎，一共會開出 6 個號碼以及 1 個特別號，開獎完畢後系統會顯示出中獎之號碼，並幫玩家自動兌獎，兌獎過程會逐一顯示玩家彩卷是否中獎，中獎方式參閱中獎倍率表(三)。兌獎完成後系統會根據兌獎結果給與分數，並重新開始新的一局。</li> <li>7. 當玩家擊中三頭龍物件時，會獲得拉霸機遊戲機會一次，自動啟動玩家右方拉霸機，轉輪兌獎兌中指定連線，獲得該指定積分。</li> <li>8. 玩家贏得分數後可選擇退出代幣或洗分或繼續進行本遊戲，一直到分數玩完為止，本遊戲退出之代幣可兌換等值於新台幣二千元以下的禮品，但不可兌換現金。</li> </ol>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：樂透捕魚機 6 人座 原文：</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<div style="text-align: center;">  <p>彩金液晶顯示器 可使用 19吋-65吋液晶螢幕</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>55吋液晶 面板</p> <p>操作面板</p> <p>退代幣口</p> <p>炮彈發射按鈕</p> <p>炮彈選擇按鈕</p> <p>開分鍵</p> <p>退代幣鍵</p> <p>控制搖桿</p> <p>投代幣口</p> <p>洗分鍵</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>長:166公分 寬:125公分 高:75公分 重:130公</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>砲塔發射：</p>  <p>彩券顯示</p> <p>轉輪顯示</p> <p>玩家押分 可設定 100~9900</p> <p>玩家分數</p> <p>轉輪次數</p> </div>



機具名稱	中文：樂透捕魚機 6人座 原文：																																																
機具外觀 及裝置說明	<p>遊戲畫面：</p>  <p>樂透資訊      拉霸機</p> <p>倍率表圖(一)：</p> <table border="1" data-bbox="386 1070 1374 1854"> <thead> <tr> <th>名稱</th> <th>圖示</th> <th>中獎倍數</th> <th>名稱</th> <th>圖示</th> <th>中獎倍數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小飛魚</td> <td></td> <td>2倍 (擊中直接給一張 彩券底分100分)</td> <td>小丑魚</td> <td></td> <td>3倍</td> </tr> <tr> <td>神仙魚</td> <td></td> <td>4倍</td> <td>藍河豚</td> <td></td> <td>5倍</td> </tr> <tr> <td>獅子魚</td> <td></td> <td>6倍</td> <td>綠河豚</td> <td></td> <td>7倍</td> </tr> <tr> <td>龍蝦</td> <td></td> <td>8倍</td> <td>潛水魚</td> <td></td> <td>9倍</td> </tr> <tr> <td>水母</td> <td></td> <td>10倍</td> <td>靖魚</td> <td></td> <td>12倍</td> </tr> <tr> <td>海龜</td> <td></td> <td>15倍</td> <td>金槍魚</td> <td></td> <td>18倍</td> </tr> <tr> <td>紅魚</td> <td></td> <td>20倍</td> <td>金魚</td> <td></td> <td>20~60倍 *一個關卡只出現 一種。</td> </tr> </tbody> </table>	名稱	圖示	中獎倍數	名稱	圖示	中獎倍數	小飛魚		2倍 (擊中直接給一張 彩券底分100分)	小丑魚		3倍	神仙魚		4倍	藍河豚		5倍	獅子魚		6倍	綠河豚		7倍	龍蝦		8倍	潛水魚		9倍	水母		10倍	靖魚		12倍	海龜		15倍	金槍魚		18倍	紅魚		20倍	金魚		20~60倍 *一個關卡只出現 一種。
名稱	圖示	中獎倍數	名稱	圖示	中獎倍數																																												
小飛魚		2倍 (擊中直接給一張 彩券底分100分)	小丑魚		3倍																																												
神仙魚		4倍	藍河豚		5倍																																												
獅子魚		6倍	綠河豚		7倍																																												
龍蝦		8倍	潛水魚		9倍																																												
水母		10倍	靖魚		12倍																																												
海龜		15倍	金槍魚		18倍																																												
紅魚		20倍	金魚		20~60倍 *一個關卡只出現 一種。																																												

機具名稱	中文：樂透捕魚機 6 人座 原文：																																																						
機具外觀 及裝置說明	<table border="1" data-bbox="392 443 1366 949"> <tr> <td>美人魚 (紅)</td> <td></td> <td>30~100倍</td> <td>鮭魚</td> <td></td> <td>20~60倍 *一個關卡只出現一種。</td> </tr> <tr> <td>美人魚 (藍)</td> <td></td> <td>60~200倍</td> <td>燈籠魚</td> <td></td> <td>20~60倍 *一個關卡只出現一種。</td> </tr> <tr> <td>美人魚 (后)</td> <td></td> <td>50~250倍</td> <td>三頭龍</td> <td></td> <td>100~500倍 *不會出現於BOSS關卡時間。</td> </tr> <tr> <td>血鯊</td> <td></td> <td>100~800倍</td> <td>虎鯊</td> <td></td> <td>100~800倍</td> </tr> <tr> <td>哥吉拉</td> <td></td> <td>100~800倍</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p data-bbox="421 1025 624 1061">小遊戲說明：</p> <table border="1" data-bbox="392 1072 1366 1910"> <thead> <tr> <th>名稱</th> <th>圖示</th> <th>倍數</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JP看板</td> <td></td> <td>積分</td> <td>擊中後出現JP特效，並給轉輪次數+1。轉輪次數可累計。轉輪對獎可獲得積分彩金或同號連線彩金。積分說明請參閱"JP看板小遊戲(拉霸機)"</td> </tr> <tr> <td>精靈炸彈</td> <td></td> <td>100~500倍</td> <td>擊中後獲得"精靈炸彈"開獎模式，玩家左右上下控制目標點，拋出精靈炸彈，在炸彈範圍內擊中的物件，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。</td> </tr> <tr> <td>刺蝟炸彈</td> <td></td> <td>300~100倍</td> <td>擊中後獲得"刺蝟炸彈"開獎模式，玩家左右上下控制目標點，發射刺蝟炸彈，在炸彈範圍內擊中的物件，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。</td> </tr> <tr> <td>金龍徽章</td> <td></td> <td>500~2000倍</td> <td>擊中後獲得"金龍徽章"開獎模式，出現"金龍穿越全畫面"動畫演示，畫面上所有物件會全部擊中，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。(大樂透彩卷、特殊武器、積分物件除外)</td> </tr> </tbody> </table>					美人魚 (紅)		30~100倍	鮭魚		20~60倍 *一個關卡只出現一種。	美人魚 (藍)		60~200倍	燈籠魚		20~60倍 *一個關卡只出現一種。	美人魚 (后)		50~250倍	三頭龍		100~500倍 *不會出現於BOSS關卡時間。	血鯊		100~800倍	虎鯊		100~800倍	哥吉拉		100~800倍				名稱	圖示	倍數	說明	JP看板		積分	擊中後出現JP特效，並給轉輪次數+1。轉輪次數可累計。轉輪對獎可獲得積分彩金或同號連線彩金。積分說明請參閱"JP看板小遊戲(拉霸機)"	精靈炸彈		100~500倍	擊中後獲得"精靈炸彈"開獎模式，玩家左右上下控制目標點，拋出精靈炸彈，在炸彈範圍內擊中的物件，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。	刺蝟炸彈		300~100倍	擊中後獲得"刺蝟炸彈"開獎模式，玩家左右上下控制目標點，發射刺蝟炸彈，在炸彈範圍內擊中的物件，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。	金龍徽章		500~2000倍	擊中後獲得"金龍徽章"開獎模式，出現"金龍穿越全畫面"動畫演示，畫面上所有物件會全部擊中，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。(大樂透彩卷、特殊武器、積分物件除外)
美人魚 (紅)		30~100倍	鮭魚		20~60倍 *一個關卡只出現一種。																																																		
美人魚 (藍)		60~200倍	燈籠魚		20~60倍 *一個關卡只出現一種。																																																		
美人魚 (后)		50~250倍	三頭龍		100~500倍 *不會出現於BOSS關卡時間。																																																		
血鯊		100~800倍	虎鯊		100~800倍																																																		
哥吉拉		100~800倍																																																					
名稱	圖示	倍數	說明																																																				
JP看板		積分	擊中後出現JP特效，並給轉輪次數+1。轉輪次數可累計。轉輪對獎可獲得積分彩金或同號連線彩金。積分說明請參閱"JP看板小遊戲(拉霸機)"																																																				
精靈炸彈		100~500倍	擊中後獲得"精靈炸彈"開獎模式，玩家左右上下控制目標點，拋出精靈炸彈，在炸彈範圍內擊中的物件，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。																																																				
刺蝟炸彈		300~100倍	擊中後獲得"刺蝟炸彈"開獎模式，玩家左右上下控制目標點，發射刺蝟炸彈，在炸彈範圍內擊中的物件，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。																																																				
金龍徽章		500~2000倍	擊中後獲得"金龍徽章"開獎模式，出現"金龍穿越全畫面"動畫演示，畫面上所有物件會全部擊中，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。(大樂透彩卷、特殊武器、積分物件除外)																																																				



機具名稱	中文：樂透捕魚機 6 人座 原文：																								
機具外觀 及裝置說明	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名稱</th> <th>圖示</th> <th>倍數</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>連鎖炸彈蟹</td> <td></td> <td>100~500倍</td> <td>擊中後獲得”連鎖炸彈蟹”開獎模式，自動拋出連環炸彈，並隨機不定點轟炸附近範圍內物件，可連續轟炸最多4次，轟炸結束後，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。</td> </tr> <tr> <td>電磁砲蟹</td> <td></td> <td>100~500倍</td> <td>擊中後獲得”電磁砲蟹”開獎模式，玩家左右控制電磁砲發射方向，確定方向後發射電磁砲，電磁砲會依方向射擊出一門大範圍電磁砲，所有被電磁砲擊中的物件，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。</td> </tr> <tr> <td>鑽頭砲蟹</td> <td></td> <td>200~800倍</td> <td>擊中後獲得”鑽頭砲蟹”開獎模式，玩家左右控制鑽頭砲發射方向，確定方向後發射鑽頭砲，鑽頭砲會依方向前進並在螢幕邊緣反彈，直到鑽頭砲停止，並發生鑽頭大爆炸，所有被鑽頭砲擊中的物件，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。</td> </tr> <tr> <td>旋風魚</td> <td></td> <td>隨機</td> <td>擊中有”旋風特效”之物件，此時畫面上所有相同物件會同步顯示被擊中，並給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。</td> </tr> <tr> <td>閃電連鎖</td> <td></td> <td>隨機</td> <td>擊中有”閃電連鎖特效”之物件，此時畫面上會出現連鎖特效，隨機次數鎖定物件，鎖定結束時，所有鎖定物件會被擊中，並給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">倍率表圖(二)：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="430 1288 710 1668" style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 10px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">心動積分</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">幸運彩金：</p> <p style="text-align: center;">AAA 連線彩金</p> <p style="text-align: center;">KKK 連線彩金</p> <p style="text-align: center;">QQQ 連線彩金</p> <p style="text-align: center;">JJJ 連線彩金</p> </div> <div data-bbox="750 1276 1292 1646"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">積分彩金</p>  </div> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">彩金累積方式</p> <p>當玩家每次押分 100 分射擊時，系統會自動抽取 0.12 分，提供給每 1 支幸運彩金 0.03 分作為累積。</p> <p>**會依據押分大小，自動計算彩金分配之分數。</p>	名稱	圖示	倍數	說明	連鎖炸彈蟹		100~500倍	擊中後獲得”連鎖炸彈蟹”開獎模式，自動拋出連環炸彈，並隨機不定點轟炸附近範圍內物件，可連續轟炸最多4次，轟炸結束後，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。	電磁砲蟹		100~500倍	擊中後獲得”電磁砲蟹”開獎模式，玩家左右控制電磁砲發射方向，確定方向後發射電磁砲，電磁砲會依方向射擊出一門大範圍電磁砲，所有被電磁砲擊中的物件，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。	鑽頭砲蟹		200~800倍	擊中後獲得”鑽頭砲蟹”開獎模式，玩家左右控制鑽頭砲發射方向，確定方向後發射鑽頭砲，鑽頭砲會依方向前進並在螢幕邊緣反彈，直到鑽頭砲停止，並發生鑽頭大爆炸，所有被鑽頭砲擊中的物件，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。	旋風魚		隨機	擊中有”旋風特效”之物件，此時畫面上所有相同物件會同步顯示被擊中，並給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。	閃電連鎖		隨機	擊中有”閃電連鎖特效”之物件，此時畫面上會出現連鎖特效，隨機次數鎖定物件，鎖定結束時，所有鎖定物件會被擊中，並給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。
名稱	圖示	倍數	說明																						
連鎖炸彈蟹		100~500倍	擊中後獲得”連鎖炸彈蟹”開獎模式，自動拋出連環炸彈，並隨機不定點轟炸附近範圍內物件，可連續轟炸最多4次，轟炸結束後，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。																						
電磁砲蟹		100~500倍	擊中後獲得”電磁砲蟹”開獎模式，玩家左右控制電磁砲發射方向，確定方向後發射電磁砲，電磁砲會依方向射擊出一門大範圍電磁砲，所有被電磁砲擊中的物件，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。																						
鑽頭砲蟹		200~800倍	擊中後獲得”鑽頭砲蟹”開獎模式，玩家左右控制鑽頭砲發射方向，確定方向後發射鑽頭砲，鑽頭砲會依方向前進並在螢幕邊緣反彈，直到鑽頭砲停止，並發生鑽頭大爆炸，所有被鑽頭砲擊中的物件，給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。																						
旋風魚		隨機	擊中有”旋風特效”之物件，此時畫面上所有相同物件會同步顯示被擊中，並給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。																						
閃電連鎖		隨機	擊中有”閃電連鎖特效”之物件，此時畫面上會出現連鎖特效，隨機次數鎖定物件，鎖定結束時，所有鎖定物件會被擊中，並給予押分*所有擊中物件倍率之相關分數獎勵。																						

機具名稱	中文：樂透捕魚機 6 人座 原文：																																													
機具外觀 及裝置說明	<p style="text-align: center;"><b>積分中獎比例 (依據押分分配%)</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>押住分數</td> <td>2500 分 以上</td> <td>2499 分 ~2000 分</td> <td>1999 分 ~1500 分</td> <td>1499 分 ~1000 分</td> <td>999 分以 下</td> </tr> <tr> <td>彩金比例</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>60%</td> <td>40%</td> <td>20%</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>JP 看板小遊戲 (拉霸機)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>擊中 JP 積分看板物件，獲得轉輪對獎機會一次，可累積機會，最多累積 10 次。</li> <li>拉霸轉輪圖案為撲克牌點數 A、2、3、4、5、6、7、8、9、10、J、Q、K。</li> <li>當獲得下列花色連線時，將獲得對應之分數：             <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>2-2-2</td> <td>3-3-3</td> <td>4-4-4</td> <td>5-5-5</td> <td>6-6-6</td> <td>7-7-7</td> <td>8-8-8</td> <td>9-9-9</td> <td>10-10-10</td> </tr> <tr> <td>20000</td> <td>30000</td> <td>40000</td> <td>50000</td> <td>60000</td> <td>70000</td> <td>80000</td> <td>90000</td> <td>100000</td> </tr> </table> </li> <li>當獲得下列花色連線時，將獲得對應之彩金：             <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>JACKPORT A(1)</td> <td>2,000,000~15,000,000</td> <td>轉輪對獎兌中 A-A-A 連線，獲得 JACKPORT A 積分 (依照押分比例計算並顯示分數)</td> </tr> <tr> <td>JACKPORT Q(2)</td> <td>3,000,000~15,000,000</td> <td>轉輪對獎兌中 Q-Q-Q 連線，獲得 JACKPORT Q 積分 (依照押分比例計算並顯示分數)</td> </tr> <tr> <td>JACKPORT J(3)</td> <td>4,000,000~15,000,000</td> <td>轉輪對獎兌中 J-J-J 連線，獲得 JACKPORT J 積分 (依照押分比例計算並顯示分數)</td> </tr> <tr> <td>JACKPORT K(4)</td> <td>5,000,000~15,000,000</td> <td>轉輪對獎兌中 K-K-K 連線，獲得 JACKPORT K 積分 (依照押分比例計算並顯示分數)</td> </tr> <tr> <td>心動積分</td> <td>10,000~ 99,999,999</td> <td>不定時隨機派發給玩家隨機獎勵分數</td> </tr> </table> </li> <li>每次獲得轉輪對獎之贏得積分百分比，會顯示於轉輪正上方。</li> </ol>	押住分數	2500 分 以上	2499 分 ~2000 分	1999 分 ~1500 分	1499 分 ~1000 分	999 分以 下	彩金比例	100%	80%	60%	40%	20%	2-2-2	3-3-3	4-4-4	5-5-5	6-6-6	7-7-7	8-8-8	9-9-9	10-10-10	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	JACKPORT A(1)	2,000,000~15,000,000	轉輪對獎兌中 A-A-A 連線，獲得 JACKPORT A 積分 (依照押分比例計算並顯示分數)	JACKPORT Q(2)	3,000,000~15,000,000	轉輪對獎兌中 Q-Q-Q 連線，獲得 JACKPORT Q 積分 (依照押分比例計算並顯示分數)	JACKPORT J(3)	4,000,000~15,000,000	轉輪對獎兌中 J-J-J 連線，獲得 JACKPORT J 積分 (依照押分比例計算並顯示分數)	JACKPORT K(4)	5,000,000~15,000,000	轉輪對獎兌中 K-K-K 連線，獲得 JACKPORT K 積分 (依照押分比例計算並顯示分數)	心動積分	10,000~ 99,999,999	不定時隨機派發給玩家隨機獎勵分數
押住分數	2500 分 以上	2499 分 ~2000 分	1999 分 ~1500 分	1499 分 ~1000 分	999 分以 下																																									
彩金比例	100%	80%	60%	40%	20%																																									
2-2-2	3-3-3	4-4-4	5-5-5	6-6-6	7-7-7	8-8-8	9-9-9	10-10-10																																						
20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000																																						
JACKPORT A(1)	2,000,000~15,000,000	轉輪對獎兌中 A-A-A 連線，獲得 JACKPORT A 積分 (依照押分比例計算並顯示分數)																																												
JACKPORT Q(2)	3,000,000~15,000,000	轉輪對獎兌中 Q-Q-Q 連線，獲得 JACKPORT Q 積分 (依照押分比例計算並顯示分數)																																												
JACKPORT J(3)	4,000,000~15,000,000	轉輪對獎兌中 J-J-J 連線，獲得 JACKPORT J 積分 (依照押分比例計算並顯示分數)																																												
JACKPORT K(4)	5,000,000~15,000,000	轉輪對獎兌中 K-K-K 連線，獲得 JACKPORT K 積分 (依照押分比例計算並顯示分數)																																												
心動積分	10,000~ 99,999,999	不定時隨機派發給玩家隨機獎勵分數																																												



機具名稱	中文：樂透捕魚機 6 人座 原文：																																				
機具外觀 及裝置說明	<div data-bbox="475 376 1316 712" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="391 743 630 784">倍率表圖(三)：</p> <p data-bbox="805 790 933 828">樂透彩券</p> <div data-bbox="518 840 1193 1232" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="582 1281 1125 1321">本系統之相關中獎方式與彩金分配如下：</p> <table border="1" data-bbox="367 1366 1380 1814"> <thead> <tr> <th>獎項名稱</th> <th>中獎方式</th> <th></th> <th>獎金分配</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>頭獎</td> <td>與當期 6 個球號完全相同</td> <td>●●●●●●</td> <td>總彩金 82%</td> </tr> <tr> <td>二獎</td> <td>與當期任 5 個球號完全相同 + 特別號</td> <td>●●●●●●</td> <td>總彩金 6.5%</td> </tr> <tr> <td>三獎</td> <td>與當期任 5 個球號完全相同</td> <td>●●●●●</td> <td>總彩金 7%</td> </tr> <tr> <td>四獎</td> <td>與當期任 4 個球號完全相同 + 特別號</td> <td>●●●●●●</td> <td>總彩金 4.5%</td> </tr> <tr> <td>五獎</td> <td>與當期任 4 個球號完全相同</td> <td>●●●●</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>六獎</td> <td>與當期任 3 個球號完全相同 + 特別號</td> <td>●●●●●</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>七獎</td> <td>與當期任 3 個球號完全相同</td> <td>●●●</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>八獎</td> <td>與當期任 2 個球號完全相同 + 特別號</td> <td>●●●●</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	獎項名稱	中獎方式		獎金分配	頭獎	與當期 6 個球號完全相同	●●●●●●	總彩金 82%	二獎	與當期任 5 個球號完全相同 + 特別號	●●●●●●	總彩金 6.5%	三獎	與當期任 5 個球號完全相同	●●●●●	總彩金 7%	四獎	與當期任 4 個球號完全相同 + 特別號	●●●●●●	總彩金 4.5%	五獎	與當期任 4 個球號完全相同	●●●●	2000	六獎	與當期任 3 個球號完全相同 + 特別號	●●●●●	1000	七獎	與當期任 3 個球號完全相同	●●●	200	八獎	與當期任 2 個球號完全相同 + 特別號	●●●●	100
獎項名稱	中獎方式		獎金分配																																		
頭獎	與當期 6 個球號完全相同	●●●●●●	總彩金 82%																																		
二獎	與當期任 5 個球號完全相同 + 特別號	●●●●●●	總彩金 6.5%																																		
三獎	與當期任 5 個球號完全相同	●●●●●	總彩金 7%																																		
四獎	與當期任 4 個球號完全相同 + 特別號	●●●●●●	總彩金 4.5%																																		
五獎	與當期任 4 個球號完全相同	●●●●	2000																																		
六獎	與當期任 3 個球號完全相同 + 特別號	●●●●●	1000																																		
七獎	與當期任 3 個球號完全相同	●●●	200																																		
八獎	與當期任 2 個球號完全相同 + 特別號	●●●●	100																																		

機具名稱	中文：樂透捕魚機 6 人座 原文：												
圖 片 介 紹	本遊戲搭配以下框體： <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="399 414 901 851">  <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p> </td> <td data-bbox="901 414 1404 851">  <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="399 851 901 907"> <p><b>PRC47</b></p> </td> <td data-bbox="901 851 1404 907"> <p><b>KING55</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="399 907 901 1332">  <p>46吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p> </td> <td data-bbox="901 907 1404 1332">  <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="399 1332 901 1388"> <p><b>FISH46</b></p> </td> <td data-bbox="901 1332 1404 1388"> <p><b>HT55</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="399 1388 901 1780">  <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p> </td> <td data-bbox="901 1388 1404 1780">  <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="399 1780 901 1836"> <p><b>THE55</b></p> </td> <td data-bbox="901 1780 1404 1836"> <p><b>RED55</b></p> </td> </tr> </table>	 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	<p><b>PRC47</b></p>	<p><b>KING55</b></p>	 <p>46吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	<p><b>FISH46</b></p>	<p><b>HT55</b></p>	 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	<p><b>THE55</b></p>	<p><b>RED55</b></p>
 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>												
<p><b>PRC47</b></p>	<p><b>KING55</b></p>												
 <p>46吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>												
<p><b>FISH46</b></p>	<p><b>HT55</b></p>												
 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>	 <p>55吋液晶螢幕 操作面板 退代幣口</p>												
<p><b>THE55</b></p>	<p><b>RED55</b></p>												



<p>機具名稱</p>	<p>中文：樂透捕魚機6人座                  原文：</p>												
<p>圖 片 介 紹</p>	<p>本遊戲搭配以下框體：</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="400 506 892 913">  </td> <td data-bbox="892 506 1383 913">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 913 892 972"> <p><b>FISH46-2</b></p> </td> <td data-bbox="892 913 1383 972"> <p><b>FISH32</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 972 892 1364">  </td> <td data-bbox="892 972 1383 1364">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 1364 892 1422"> <p><b>FISH32-1</b></p> </td> <td data-bbox="892 1364 1383 1422"> <p><b>FISH46-1</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 1422 892 1839"> </td> <td data-bbox="892 1422 1383 1839"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 1839 892 1960"> </td> <td data-bbox="892 1839 1383 1960"> </td> </tr> </table>			<p><b>FISH46-2</b></p>	<p><b>FISH32</b></p>			<p><b>FISH32-1</b></p>	<p><b>FISH46-1</b></p>				
													
<p><b>FISH46-2</b></p>	<p><b>FISH32</b></p>												
													
<p><b>FISH32-1</b></p>	<p><b>FISH46-1</b></p>												