




電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：電子百家樂-幸運版 原文：																								
遊戲流程	開啟分數 押分 發牌 確定結果 結算得分 結束遊戲																								
遊戲說明	1. 本機為單機遊戲機台，內含 2 組電子百家樂遊戲，無對外網路連線功能無法上網連線。 2. 玩家可投入娛樂專用紙代幣輸入分數(紙代幣計有：100 分、200 分、500 分、1000 分、2000 分等 5 種)。新台幣 1 元可兌換紙代幣 100 分。 3. 本機除了主遊戲 2 組電子百家 A、B 外，亦可與現場經經濟部評鑑通過之主機連結(最多可連結 6 組百家)，進行多遊戲切換，玩家可自由選擇單一或多組遊戲同時進行，提供更多樣的選擇及娛樂。 4. 玩家可於各組押分時間內進行押分(押分時間至多 60 秒，可依現場經營設定)，並可透過遊戲畫面下方之遊戲組別進行切換。遊戲中有機會獲得隨機倍率(4 倍~500 倍)。 5. 主遊戲(電子百家 A、B)：遊戲開始，玩家可於押分時間內進行押分，1~9 的牌面代表 1~9 點，10、J、Q、K 代表 0 點，以開出牌之點數總和的個位數比大小，點數大者獲勝。待押分時間結束會自動開牌並依倍率規則進行分數結算。 6. 6 組百家：玩家可點選押分分數進行押分，待押分時間結束，機械手臂會各發給閒家和莊家二張牌，再依百家樂遊戲規則決定閒家與莊家是否發第三張牌，以開出牌之點數總和的個位數比大小，個位數點數大者獲勝。 7. 娛樂專用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收，不得再使用。當次遊戲後，玩家可選擇列印剩餘分數之全新娛樂專用紙代幣；或持續遊戲至分數為零；或可由服務人員記錄剩餘分數後兌換等值不超過新台幣 2000 元之禮品，剩餘之分數及紙代幣均不可兌換現金及不得兌換有價證券或其他通貨為獎品。 8. 本遊戲可搭配 2 款不同的分機框體，遊戲內容玩法皆相同。 9. 本機台與第 308 次評鑑通過之「電子百家樂」相同，主要差異為新增 2 個押分格(金三條、聚寶 6)、額外獎賞及隨機倍率。 電子百家 A、B & 6 組百家得分倍率規則表： [閒家對子/閒家/和/莊家/莊家對子] <table><tr><th>押分選項</th><th>倍率</th><th>最大押分</th><th>最小押分</th></tr><tr><td>閒家對子[PLAYER PAIR]</td><td>11</td><td>5000</td><td>50</td></tr><tr><td>閒家[PLAYER]</td><td>1</td><td>5000</td><td>50</td></tr><tr><td>和[TIE]</td><td>8</td><td>5000</td><td>50</td></tr><tr><td>莊家[BANKER]</td><td>1</td><td>5000</td><td>50</td></tr><tr><td>莊家對子[BANKER PAIR]</td><td>11</td><td>5000</td><td>50</td></tr></table>	押分選項	倍率	最大押分	最小押分	閒家對子[PLAYER PAIR]	11	5000	50	閒家[PLAYER]	1	5000	50	和[TIE]	8	5000	50	莊家[BANKER]	1	5000	50	莊家對子[BANKER PAIR]	11	5000	50
押分選項	倍率	最大押分	最小押分																						
閒家對子[PLAYER PAIR]	11	5000	50																						
閒家[PLAYER]	1	5000	50																						
和[TIE]	8	5000	50																						
莊家[BANKER]	1	5000	50																						
莊家對子[BANKER PAIR]	11	5000	50																						

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：電子百家樂-幸運版				
	原文：				
機具外觀 及裝置說明	[聚寶 6]				
	押分選項	說明	倍率	最大押分	最小押分
	聚寶 6 [JUMBO 6]	莊家開出兩張牌點數 相加為 6 點並獲勝	12	5000	50
		莊家開出三張牌點數 相加為 6 點並獲勝	20		
	[金三條]				
	押分選項	說明	倍率	最大押分	最小押分
	金三條 [GORDEN TRIPS]	莊/閒任一邊對子	3	5000	50
		六張內任意三條	4		
		莊/閒單邊三條	10		
		莊/閒兩邊對子	15		
莊/閒兩邊對子+和		100			
莊/閒兩邊三條		150			
莊/閒兩邊三條+和		200			
分機 T01 桌面材質為人造石;桌身材質為木紋貼皮 (除了標準款外,另提供多款花色供店家做客製化選擇(附件說明)) 分機 T01、T02 螢幕尺寸為 21.5 吋至 27 吋,可依店家需求安裝					
機台 21.5 吋至 27 吋及 4.3、5 吋螢幕皆經國內檢驗合格 遊戲機台之票務機組可位於機台左側或右側 遊戲畫面顯示  4.3 吋螢幕僅輪流播放遊戲產品機具外觀照片,無遊戲功能或其他任何作用(另有提供 5 吋螢幕供店家選擇) 手機充電孔 讀卡機電子鎖插槽 紙代幣出口 紙代幣入口 主機板位置 【分機：T01】					
遊戲畫面顯示  4.3 吋螢幕僅輪流播放遊戲產品機具外觀照片,無遊戲功能或其他任何作用(另有提供 5 吋螢幕供店家選擇) 紙代幣入口 讀卡機電子鎖插槽 紙代幣出口 主機板位置 【分機：T02】					

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：電子百家樂-幸運版 原文：
機具外觀 及裝置說明	電子百家 A、B 及 6 組百家之遊戲畫面相同，差別在於是由電子開牌或是機械手臂開牌 額外獎賞： 雙寶賞：同時押中間對、莊對，可額外獲得其中最低押分的 5 倍獎賞 三寶賞：同時押中間對、和、莊對，可額外獲得其中最低押分的 100 倍獎賞 服務鈕 開牌次數統計 開牌區 押分區 洗分：結束遊戲退出分數 ?：遊戲說明 歷史紀錄區 遊戲組別  押分分數 (開牌時，押分分數區將改為顯示金三條倍率表) 押分全退：清除目前押分 續押：重複上局押分 遊戲組別切換鍵，可顯示各組 遊戲歷史紀錄及遊戲狀態 附件： 桌面材質-人造石(花色如下可供客製化選擇)  桌身材質-木紋貼皮(花色如下可供客製化選擇) 