




## 電子遊戲機說明書

機具 名稱	中文：野蠻世界 叢林篇 原文：HUGA
遊戲 流程	<pre> graph LR     A[投幣或開分] --&gt; B[押分]     B --&gt; C[主遊戲]     C --&gt; D[特別遊戲]     C --&gt; E[比倍遊戲]     D --&gt; F[得分]     E --&gt; F     F --&gt; G[退幣或洗分]     G --&gt; H[結束]   </pre>
遊戲 說明	<p>本遊戲由 15 個轉輪盤，以 3 列 5 行呈現，對應 9 線排列之對獎機種，以螢幕顯示轉輪之單人獨立式遊戲機台；無上網連線，亦無網際網路、互聯網。</p> <p>本機台是由盾牌、獵人、女土著、獅子、猴子、犀牛、捕蠅草、食人花及藤蔓等總共 9 種圖形組合而成之遊戲，盾牌圖形可替代任何圖形於獎項組合。</p>    <p>※遊戲中依照上述說明排列之 9 種圖形※</p>


本機系由經濟部電子遊戲  
評鑑委員會 110 年 4 月 21 日  
第 319 次會議評鑑為娛樂

機具 名稱	中文：野蠻世界 叢林篇
	原文：HUGA
遊戲 說明	<p>主遊戲：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>可選擇開分鍵開分或以投代幣,每投 1 枚代幣所兌換的分數依場地業者需求而定亦可請服務人員以鑰匙控制；按下開分鍵開分,開分兌換的分數依需求而定,押分的分數依場地業者需求而訂,押完分數便可開始進行遊戲。</li> <li>按下開始鍵轉輪開始轉動,按下停止鍵使轉輪停止或待轉輪自動停止,當轉輪停止後,螢幕會依中獎規則給予獎勵分數。</li> <li>當全盤 15 格之圖形皆相同或全為同類(ALL ANY)時,即為全盤獎,全盤中獎倍率最少 15 倍,全盤中獎倍率最多 3000 倍 ( 得分分數 = 押分分數 x 中獎倍數 )。 ※同類(ALL ANY)說明：皆為動物類與皆為植物類，共 2 種。※</li> </ol> <p>副遊戲：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>比倍遊戲：於主遊戲之得分可按比倍鍵進入比倍遊戲與土人猜拳,猜贏可得 2 倍,猜輸則失去分數並返回主遊戲 ( 得分分數 = 贏分分數 x 中獎倍數 )。平手時,則累加當次分數於 BOUNDS,於下次猜贏時,可再額外獲得 BOUNDS 獎分。</li> <li>特別遊戲：中獎連線上出現靠左右並連續 3 個以上盾牌圖形,即可進入特別遊戲。             <ol style="list-style-type: none"> <li>周圍跑馬燈與中央滾輪自動啟動停止後,若跑馬燈形與滾輪形之一相同者,即可得其圖形的倍數分數,顯示在螢幕中 ( 最多達 200 倍、最少為 2 倍 )。</li> <li>位於中央滾輪之 4 個圖形相同時,即可得倍數分數 500 倍。</li> <li>當遊戲次數歸零時,則返回至主遊戲 ( 得分分數 = 贏分分數 x 中獎倍數 )。</li> </ol> <p>主程式判別得獎則給分,可選擇得分並繼續遊戲,或按退代幣鍵退代幣或按洗分鍵洗分結束遊戲。</p> <p>本遊戲之七種框體如附件並呈,遊戲之操作與遊戲內容皆相同;不影響遊戲過程與遊戲結果。</p> </li> </ol> <p>主遊戲中 9 線之排列規則:</p> 


本機之獎品由經濟部電子遊戲儀日類  
 評鑑委員會於10年月21日評為優等  
 第31次會議

機具 名稱	中文：野蠻世界 叢林篇 原文：HUGA																																																																																				
遊戲 說明	<p>主遊戲倍率圖：</p>  <p>The screenshot shows a grid of symbols representing different items or characters from the game. Each symbol is accompanied by a multiplier value. The symbols include various animals like monkeys, birds, and insects, as well as other game-related icons. The multipliers range from 30 to 3000.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Symbol</th> <th>Multiplier</th> <th>Symbol</th> <th>Multiplier</th> <th>Symbol</th> <th>Multiplier</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Monkey</td> <td>X 3000</td> <td>Monkey</td> <td>X 2000</td> <td>Monkey</td> <td>X 50</td> </tr> <tr> <td>Monkey</td> <td>X 1500</td> <td>Monkey</td> <td>X 1000</td> <td>Monkey</td> <td>- X 200</td> </tr> <tr> <td>Monkey</td> <td>X 600</td> <td>Monkey</td> <td>X 400</td> <td>Monkey</td> <td>- X 80</td> </tr> <tr> <td>Monkey</td> <td>X 300</td> <td>Monkey</td> <td>X 200</td> <td>Monkey</td> <td>- X 40</td> </tr> <tr> <td>Monkey</td> <td>X 240</td> <td>Monkey</td> <td>X 160</td> <td>Monkey</td> <td>- X 30</td> </tr> <tr> <td>Monkey</td> <td>X 150</td> <td>Monkey</td> <td>X 100</td> <td>Monkey</td> <td>- X 20</td> </tr> <tr> <td>Monkey</td> <td>X 90</td> <td>Monkey</td> <td>X 60</td> <td>Monkey</td> <td>- X 15</td> </tr> <tr> <td>Monkey</td> <td>X 60</td> <td>Monkey</td> <td>X 40</td> <td>Monkey</td> <td>- X 10</td> </tr> <tr> <td>Monkey</td> <td>X 30</td> <td>Monkey</td> <td>X 20</td> <td>Monkey</td> <td>- X 5</td> </tr> </tbody> </table>  <p>The screenshot shows a grid of symbols for the bonus game, similar to the main game's multiplier chart but with different symbols. The symbols include various animals and game-related icons. The multipliers range from 2 to 500.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Symbol</th> <th>Multiplier</th> <th>Symbol</th> <th>Multiplier</th> <th>Symbol</th> <th>Multiplier</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bonus Game</td> <td>X 500</td> <td>Bonus Game</td> <td>X 200</td> <td>Bonus Game</td> <td>X 100</td> </tr> <tr> <td>Bonus Game</td> <td>X 70</td> <td>Bonus Game</td> <td>X 50</td> <td>Bonus Game</td> <td>X 20</td> </tr> <tr> <td>Bonus Game</td> <td>X 10</td> <td>Bonus Game</td> <td>X 5</td> <td>Bonus Game</td> <td>- X 2</td> </tr> </tbody> </table>	Symbol	Multiplier	Symbol	Multiplier	Symbol	Multiplier	Monkey	X 3000	Monkey	X 2000	Monkey	X 50	Monkey	X 1500	Monkey	X 1000	Monkey	- X 200	Monkey	X 600	Monkey	X 400	Monkey	- X 80	Monkey	X 300	Monkey	X 200	Monkey	- X 40	Monkey	X 240	Monkey	X 160	Monkey	- X 30	Monkey	X 150	Monkey	X 100	Monkey	- X 20	Monkey	X 90	Monkey	X 60	Monkey	- X 15	Monkey	X 60	Monkey	X 40	Monkey	- X 10	Monkey	X 30	Monkey	X 20	Monkey	- X 5	Symbol	Multiplier	Symbol	Multiplier	Symbol	Multiplier	Bonus Game	X 500	Bonus Game	X 200	Bonus Game	X 100	Bonus Game	X 70	Bonus Game	X 50	Bonus Game	X 20	Bonus Game	X 10	Bonus Game	X 5	Bonus Game	- X 2
Symbol	Multiplier	Symbol	Multiplier	Symbol	Multiplier																																																																																
Monkey	X 3000	Monkey	X 2000	Monkey	X 50																																																																																
Monkey	X 1500	Monkey	X 1000	Monkey	- X 200																																																																																
Monkey	X 600	Monkey	X 400	Monkey	- X 80																																																																																
Monkey	X 300	Monkey	X 200	Monkey	- X 40																																																																																
Monkey	X 240	Monkey	X 160	Monkey	- X 30																																																																																
Monkey	X 150	Monkey	X 100	Monkey	- X 20																																																																																
Monkey	X 90	Monkey	X 60	Monkey	- X 15																																																																																
Monkey	X 60	Monkey	X 40	Monkey	- X 10																																																																																
Monkey	X 30	Monkey	X 20	Monkey	- X 5																																																																																
Symbol	Multiplier	Symbol	Multiplier	Symbol	Multiplier																																																																																
Bonus Game	X 500	Bonus Game	X 200	Bonus Game	X 100																																																																																
Bonus Game	X 70	Bonus Game	X 50	Bonus Game	X 20																																																																																
Bonus Game	X 10	Bonus Game	X 5	Bonus Game	- X 2																																																																																



本機具業經經濟部電子遊戲機  
 評鑑委員會[10年十月二十一日  
 第317次會議評鑑為娛樂類

機具 名稱	中文：野蠻世界 叢林篇 原文：HUGA
遊戲	<p>主遊戲畫面：</p> 
說明	<p>比倍遊戲畫面：</p> 

本機員委會經濟部電子遊戲徵選  
評鑑委員會110年中月21日  
第317次會議評鑑為娛樂機


機具 名稱	中文：野蠻世界 叢林篇 原文：HUGA
遊戲 說明	<p>特別遊戲畫面：</p> 
機具 外觀 及 裝置 說明	<p>框體 1</p>  <p>服務人員使用區</p> <p>玩家操作面板</p>

本機具系由經濟部電子遊戲組  
評鑑委員會於110年4月21日  
第37次會議評鑑為娛樂類

機具 名稱	中文：野蠻世界 叢林篇 原文：HUGA
機具 外觀 及 裝置	<p style="text-align: center;">玩家操作面板</p>  <p>The diagram shows a green control panel with several buttons. Labels point to specific buttons:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鎖頭 (Lock): Two buttons at the top left.</li> <li>退代幣鍵 (Change coin button): A button on the left side.</li> <li>停 2/選線/石頭 (Stop 2/Select line/Stone): A button in the middle row.</li> <li>停 4/比倍 (Stop 4/Multiplier): A button on the right side.</li> <li>開始/得分/全停 (Start/Score/Full Stop): A button on the far right.</li> <li>停 1/剪刀 (Stop 1/Cissors): A button on the bottom left.</li> <li>無作用 (No function): A green button next to the scissors button.</li> <li>說明 (Explanation): A blue button next to the no function button.</li> <li>停 3/ 布 (Stop 3/Cloth): A blue button next to the explanation button.</li> <li>自動 (Automatic): A blue button next to the cloth button.</li> <li>最大押注 (Max bet): A blue button on the far right.</li> </ul>
說明	<p style="text-align: center;">服務人員使用區</p>  <p>The diagram shows a dark green control panel with several buttons and locks. Labels point to specific components:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>查帳鍵 (Check account button): A green button on the left.</li> <li>洗分鍵 (Shuffle button): A blue button in the middle.</li> <li>開分鍵 (Open button): A red button on the right.</li> <li>控制鎖 (Control lock): A lock mechanism at the bottom center.</li> <li>電源開關 (Power switch): A switch on the far right.</li> </ul>

本評第 17 次 委員會 評議會 110 年 電影部 選子月 > ( 亂世電影 )

機具 名稱	中文：野蠻世界 叢林篇 原文：HUGA
機具 外觀 及 裝置 說明	<p><b>框體 2</b></p>  <p>代幣投入孔 (Coin insertion slot)</p> <p>玩家操作面板 (Player control panel)</p> <p>服務人員使用區: 開分鍵 (Coin division key) 控制鎖 (Control lock) 洗分鍵 (Coin cleaning key)</p> <p>鎖頭 (Lock head)</p> <p>退代幣口 (Coin return slot)</p> <p><b>框體 3</b></p>  <p>鎖頭 (Lock head)</p> <p>服務人員使用區: 開分鍵 (Coin division key) 控制鎖 (Control lock) 洗分鍵 (Coin cleaning key)</p> <p>玩家操作面板 (Player control panel)</p> <p>投代幣口 (Coin insertion slot)</p> <p>退代幣口 (Coin return slot)</p>

機具 名稱	中文：野蠻世界 叢林篇 原文：HUGA
機具 外觀 及 裝置 說明	 <p><b>框體 4</b></p> <p>電源開關</p> <p>計數器</p> <p>玩家操作面板</p> <p>服務人員使用區：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>查帳鍵</li> <li>控制鎖</li> <li>查帳鍵</li> </ul> <p>服務人員使用區：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>開分鍵</li> <li>控制鎖</li> <li>洗分鍵</li> </ul>  <p><b>框體 5</b></p> <p>電源開關</p> <p>計數器</p> <p>玩家操作面板</p> <p>服務人員使用區：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>開分鍵</li> <li>控制鎖</li> <li>洗分鍵</li> </ul>

本機與衆裡經濟部電子遊戲機  
評鑑委員會 110 年 4 月 21 日  
第 379 次會議評鑑為娛樂類

機具 名稱	中文：野蠻世界 叢林篇 原文：HUGA
機具 外觀 及 裝置 說明	<p>框體 6</p>  <p>一開分/洗分鍵 19吋液晶 投幣口 按鍵位置 退幣口</p>
	<p>框體 7</p>  <p>19吋 液晶螢幕 開分/洗分鍵 投幣口 按鍵位置 退幣口</p>