


電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：滿貫大亨 原文：
遊戲流程	 <pre> graph TD A[開分/投代幣] --> B[押分] B --> C[玩主遊戲] C --> D[副遊戲] C --> E[得分/猜左右] D --> E E -- 得分 --> F[遊戲結束] E -- 猜左右 --> G[成功/失敗] G -- 成功 --> E G -- 失敗 --> F </pre>
遊戲說明	1. 本遊戲由 13 張麻將牌張組合，運行單機遊戲,不具互聯網路之連線功能,無法上網連線。 2. 可以選擇按開分鍵開分或投代幣,每投 1 枚代幣所兌換的分數依業者需求而定,亦可請服務人員以鑰匙控制,按下開分鍵開分；開分兌換的分數與押分的分數依各場地業者之需求而定,押完分數便可開始進行遊戲。 3. 主遊戲：利用機台上之押分鍵押分後,機具會發給玩家 13 張由麻將圖型組合而成的牌,於此 13 張牌中玩家有 10 秒時間可進行選擇換牌,再依麻將排列組合與本機具運行對戰遊戲；若玩家獲勝，獲得其倍率表中之對應倍數,若未獲勝則結束遊戲。主遊戲及副遊戲進行中玩家皆可與機具兌換整副牌,次數最高五次。 4. 大滿貫副遊戲：押分 3 分以上(含)若中滿貫可進入大滿貫副遊戲(玩法與主遊戲相同),玩家若於大滿貫副遊戲獲勝,可得倍數請看獲勝倍數表圖示,未獲勝則結束遊戲。(得分分數=大滿貫分數 × 大滿貫副遊戲中獎倍數)。 5. 猜左右遊戲：玩家如於主遊戲中成功獲勝時，可選擇得分或猜左右。猜中左右可將主遊戲之中獎分數乘以 2 至 5 倍。

原文：

6. 主程式判別得獎則給分,可選擇得分繼續遊戲,或按退代幣鍵退出代幣或按洗分鍵洗分結束遊戲;退出之代幣與洗分之分數,均不得兌換現金或有價證券。

附表一： 玩家牌面依各式組合條件獲得之台數總和可對應翻號倍率。

於主遊戲獲勝時； 押分分數 × 翻號之倍率 = 玩家得分


台數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13以上
翻號	1 翻	2 翻	3 翻	滿貫		跳滿		倍滿			三倍滿		役滿
倍率	1 倍	2 倍	3 倍	5 倍		8 倍		15 倍			30 倍		50 倍

附表二：主遊戲牌型組合範例，台數對應八種翻號倍率。


[illegible]

機具 名稱	中文：滿貫大亨																
	原文：																
遊戲 說明	附表三：大滿貫副遊戲獲勝倍數表																
	<table><tr><td>役 滿</td><td>20</td><td>滿 貫</td><td>5</td></tr><tr><td>三倍滿</td><td>15</td><td>三番飛</td><td>3</td></tr><tr><td>倍 滿</td><td>10</td><td>二番飛</td><td>2</td></tr><tr><td>跳 滿</td><td>8</td><td>一番飛</td><td>1</td></tr></table>	役 滿	20	滿 貫	5	三倍滿	15	三番飛	3	倍 滿	10	二番飛	2	跳 滿	8	一番飛	1
	役 滿	20	滿 貫	5													
三倍滿	15	三番飛	3														
倍 滿	10	二番飛	2														
跳 滿	8	一番飛	1														
於副遊戲大滿貫時，以八種翻號之對應倍數，予以玩家中獎倍數。																	
附表四：大滿貫副遊戲押分分數規則表	<table><tr><td>玩家主遊戲押分</td><td>大滿貫副遊戲之分數</td></tr><tr><td>3 → 5 分</td><td>押分 ×1</td></tr><tr><td>6 → 9 分</td><td>押分 ×2</td></tr><tr><td>10 分</td><td>押分 ×4</td></tr></table>	玩家主遊戲押分	大滿貫副遊戲之分數	3 → 5 分	押分 ×1	6 → 9 分	押分 ×2	10 分	押分 ×4								
玩家主遊戲押分	大滿貫副遊戲之分數																
3 → 5 分	押分 ×1																
6 → 9 分	押分 ×2																
10 分	押分 ×4																
得分分數 = 大滿貫分數 × 大滿貫副遊戲中獎倍數																	

機具 名稱	中文：滿貫大亨 原文：
遊戲 說明	附圖一：遊戲展示畫面 附圖二：主遊戲畫面 附圖三：猜左右遊戲畫面

機具 名稱	中文：滿貫大亨 原文：
機具 外觀 及 裝置 說明	本遊戲機具框體共有以下六種： 框體一： 

機具 名稱	中文：滿貫大亨
	原文：
機具 外觀 及 裝置 說明	框體二： 壓克力燈箱 計數器 洗分鍵 控制鎖 開分鍵 玩家操作面板 投代幣孔 返代幣槽
	框體三： 洗分鍵 控制鎖 開分鍵 玩家操作面板 投代幣孔 返代幣槽

機具名稱	中文：滿貫大亨 原文：
機具外觀及裝置說明	框體四：  框體五： 

本評鑑委員會第10次會議評鑑為娛樂類

機具名稱	中文：滿貫大亨 原文：
機具外觀及裝置說明	框體六： 