



電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：虎豹小霸王 原文：
遊戲流程	<pre> graph TD A[投入代幣 或開分] --> B[選擇押分] B --> C[遊戲開始] C --> D{是否中獎} D -- 是 --> E[是否比倍] D -- 否 --> F[得分] E -- 是 --> G[是否移分] E -- 否 --> H[比倍] G -- 是 --> I[增/減分數] G -- 否 --> H I --> H H -- 成功 --> J{是否續玩} H -- 失敗 --> D J -- 是 --> B J -- 否 --> K[結束遊戲] </pre>
遊戲說明	1. 本遊戲是由黑 BAR、紅 BAR、藍 BAR、大雙 7、小雙 7、大雙星、小雙星、大西瓜、小西瓜、豹頭、大銅鐘、小銅鐘、大香瓜、小香瓜、大橘子、小橘子、蘋果等圖案組合而成的跑燈瑪莉遊戲機。(本機台無互聯網功能,不可上網連線)。 2. 投入代幣或開分而產生分數之數值,可依各場地差異性之需求而設置,主遊戲最低押分為 1 分、最高押分為 792 分。 3. 主遊戲：利用機台上押分鍵依玩家自己喜歡的圖案上押分,當玩家押完分後,按開始鍵啟動遊戲,螢幕上的 LED 燈開始旋轉跑動,等燈號停止後,依照停止的圖案,若與玩家選擇的圖案相同時,即為中獎,玩家中獎可得其倍率表之中獎圖案之倍數,若無中獎則結束遊戲。主遊戲不定時送燈,開出複數目標燈,可同時中獎。 4. 比倍遊戲：主遊戲中獎後,可選擇是否進入比倍遊戲；玩家可增加或減少欲進行比倍之分數。猜大或猜小,猜對則得其 2 倍分數,猜錯則結束比倍遊戲。 5. 遊戲結束後,玩家不欲續玩,可按退幣鍵退出代幣結束遊戲；亦可由服務人員按洗分鍵洗分結束遊戲,皆不可兌換現金或有價證券。

機具名稱	中文：虎豹小霸王																																																															
	原文：																																																															
遊戲說明	遊戲面板說明： 																																																															
	遊戲倍率表																																																															
	<table><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>小雙7</td><td>小雙星</td><td>小西瓜</td><td>小銅鐘</td><td>小香瓜</td><td>小橘子</td><td>蘋果</td></tr><tr><td>倍率</td><td>2倍</td><td>2倍</td><td>2倍</td><td>2倍</td><td>2倍</td><td>2倍</td><td>5倍</td></tr><tr><td>名稱</td><td>大雙7</td><td>大雙星</td><td>大西瓜</td><td>大銅鐘</td><td>大香瓜</td><td>大橘子</td><td></td></tr><tr><td>倍率</td><td colspan="3">40 倍 - 30倍 - 20倍</td><td colspan="3">20倍 - 15倍 - 10倍</td><td></td></tr><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>黑BAR</td><td>紅BAR</td><td>藍BAR</td><td>豹頭</td><td>機會!</td><td>命運?</td><td></td></tr><tr><td>倍率</td><td>100倍</td><td>75倍</td><td>50倍</td><td>倍率說明四</td><td>倍率說明五</td><td>倍率說明六</td><td></td></tr></table>	圖案								名稱	小雙7	小雙星	小西瓜	小銅鐘	小香瓜	小橘子	蘋果	倍率	2倍	2倍	2倍	2倍	2倍	2倍	5倍	名稱	大雙7	大雙星	大西瓜	大銅鐘	大香瓜	大橘子		倍率	40 倍 - 30倍 - 20倍			20倍 - 15倍 - 10倍				圖案								名稱	黑BAR	紅BAR	藍BAR	豹頭	機會!	命運?		倍率	100倍	75倍	50倍	倍率說明四	倍率說明五	倍率說明六
圖案																																																																
名稱	小雙7	小雙星	小西瓜	小銅鐘	小香瓜	小橘子	蘋果																																																									
倍率	2倍	2倍	2倍	2倍	2倍	2倍	5倍																																																									
名稱	大雙7	大雙星	大西瓜	大銅鐘	大香瓜	大橘子																																																										
倍率	40 倍 - 30倍 - 20倍			20倍 - 15倍 - 10倍																																																												
圖案																																																																
名稱	黑BAR	紅BAR	藍BAR	豹頭	機會!	命運?																																																										
倍率	100倍	75倍	50倍	倍率說明四	倍率說明五	倍率說明六																																																										

機具 名稱	中文：虎豹小霸王 原文：
遊戲 說明	★倍率說明一： 大雙 7、大雙星與大西瓜倍率由 40 倍、30 倍與 20 倍中，隨機一種。 ★倍率說明二： 大銅鐘、大香瓜與大橘子倍率由 20 倍、15 倍與 10 倍中，隨機一種。 ★倍率說明三： 黑 BAR、紅 BAR 與藍 BAR 倍率不同,採用同一個押分鍵。 ★倍率說明四： 豹頭為玩家當次總押分乘以隨機 1~10 倍，倍數展現於字幕顯示區。 ★倍率說明五： 觸發遊戲字幕顯示區,滾動 3 個數字，若 3 個數字相同，則再開出該數字之目標燈數。 例如 3 個數字 2，則開出 2 個目標燈。3 個數字如無相同則遊戲結束。 ★倍率說明六： 觸發遊戲字幕顯示區,滾動 3 個數字，若 3 個數字相同，則再開出該數字之目標燈數。例如 3 個數字 6，則開出 6 個目標燈。3 個數字如無相同則遊戲結束。 說明五&六 圖例   比倍副遊戲說明： 主遊戲中獎後，玩家運用操作面板上的右移、左移鍵，可由得分欄往總分欄增加、減少分數或保持，決定副遊戲進行之分數。增加分數無法大於自身分數，減少分數至零時，等同不進行副遊戲。 副遊戲執行於字幕顯示區，由數字 1~13 分成大小，數字 1~6 為小，數字 8~13 為大，數字 7 保送玩家猜中!猜中副遊戲分數乘以 2 倍，無猜中則結束副遊戲。

機具 名稱	中文：虎豹小霸王 原文：
遊戲 說明	比倍副遊戲圖例  玩家猜大 副遊戲數字 玩家猜大 副遊戲數字 附加遊戲說明： 玩家於主遊戲中，黑 BAR 押分有大於或等於 50 分，且主遊戲跑燈結果於黑、紅、藍 BAR 其中任一格，觸發遊戲面板上方彩分看板欄位內 8 個獎燈閃動後，停止於隨機任一個! 玩家即可獲得該獎項。 附加遊戲看板 

機具 名稱	中文：虎豹小霸王 原文：
機具 外觀 及 裝置 說明	 The diagram illustrates the Tiger and豹 King game machine, showing its main cabinet and control panel. The main cabinet features a central display screen with a red light, a coin slot on the right, and a coin tray at the bottom. The control panel at the base includes a power switch, a reset button, a coin button, a coin lock, and a coin meter. Labels point to the following components: - 附加遊戲看板 (Additional Game Board) - 投代幣口 (Coin Slot) - 落代幣槽 (Coin Tray) - 電源開關 (Power Switch) - 開分鍵 (Coin Button) - 洗分鍵 (Reset Button) - 控制鎖 (Coin Lock)

機具 名稱	中文：虎豹小霸王
	原文：
機具 外觀 及 裝置 說明	玩家操作面板 
	 計數器 落代幣出孔 喇叭