

電子遊戲機說明書

<p>機具名稱</p>	<p>中文：發財龍多框體 原文：FORTUNE DRAGON</p>
<p>遊戲流程</p>	<pre> graph LR A[輸入分數] --> B[押分] B --> C[玩主遊戲] C --> D[計算得分] D --> E{是否續玩} E -- 是 --> B E -- 否 --> F[結束遊戲退出分數] C --> G[紅利遊戲] G --> D </pre>
<p>遊戲說明</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、本遊戲是由 54 種撲克牌(含 2 張『發』字百搭)圖形組合而成之遊戲，百搭可替代任何撲克牌圖形，無上網功能。 2、主遊戲：共可分為四段式 每一段押分可選 20~1000 分。第一段押分後遊戲會開出 3 張牌，玩家可選擇要或不要繼續押分。 第二段遊戲會開出第 4 張跟第 5 張，玩家可選擇要或不要繼續押分。 第三段遊戲會開出第 6 張牌，玩家可選擇要或不要繼續押分。 第四段選擇後遊戲會開出第 7 張牌。7 張牌若有得分組合，彩分欄位會顯示玩家得分分數。 3、紅利遊戲：在遊戲畫面撲克牌上出現 2 個龍珠時，可觸發紅利遊戲。畫面中有 15 個點擊圖案，有機會增加同花大順、五梅、同花順、鐵支獎項 5 到 500 倍的倍率、紅利遊戲次數或增加一或二牌面組合遊戲，直到紅利遊戲次數結束。 4、玩家可投入娛樂專用紙代幣輸入分數(可經由內部調整成其它分數)或經由開分人員開分，一次暫定 50 元 500 分(可經由內部調整成其它分數)。娛樂專用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收，不得再使用。當次遊戲後，玩家可選擇列印剩餘分數之全新娛樂專用紙代幣或持續遊戲直到分數為零時，當分數為零時，則不再列印新的娛樂專用紙代幣給玩家；或可由服務人員記錄剩餘分數後兌換等值不可超過新台幣 2,000 元之禮品，剩餘之分數及紙代幣均不可兌換現金亦不得兌換有價值證券或其他通貨為獎品。

機具名稱

中文：發財龍多框體

原文：FORTUNE DRAGON

【百搭圖騰】



【遊戲倍率表】

獎項(英)	獎項(中)	規則	倍率
2 PAIRS	二對	2 組對子 J 以上	1 倍
3 OF A KIND	三條	3 張撲克牌號碼相同	2 倍
STRAIGHT	順子	5 張撲克牌號碼連號	3 倍
FLUSH	同花	5 張撲克牌顏色相同,號碼可不同	5 倍
FULL HOUSE	葫蘆	3 張撲克牌號碼相同加 2 張撲克牌號碼相同	7 倍
4 OF A KIND	鐵支	4 張撲克牌號碼相同	50 倍
STR. FLUSH	同花順	5 張撲克牌顏色相同,號碼必須連號,9 以下	120 倍
5 OF A KIND	五梅	4 張撲克牌號碼相同加上百搭	150 倍
ROYAL FLUSH	同花大順	5 張撲克牌顏色相同,號碼必須連號,10 以上	250 倍

【主遊戲畫面】




圖片介紹

【紅利遊戲畫面 01】

【紅利遊戲畫面 02】

【紅利遊戲畫面 03】



機具名稱

中文：發財龍多框體


原文：FORTUNE DRAGON

圖片介紹


【按鍵說明圖】

本機台備有以下面板可供店家選擇，按鍵顏色可依需求做客製化設計。


【面板款式一】





【面板款式二】




【面板款式三】



<p>機具名稱</p>	<p>中文：發財龍多框體 原文：FORTUNE DRAGON</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">【機台正面】</p>  <p>機台 24 吋螢幕 經國內檢驗合格 下螢幕可觸控</p> <p>剩餘分數、押分分數、得分分數</p> <p>4~5 吋螢幕 僅輪播廣告</p> <p>喇叭</p> <p>紙代幣出口</p> <p>手機充電孔</p> <p>機台服務燈</p> <p>上液晶螢幕顯示遊戲主題和說明</p> <p>主遊戲畫面</p> <p>開洗分鎖頭</p> <p>電子鎖插槽</p> <p>紙代幣入口</p> <p>按鍵區</p> <p style="text-align: center;">(電子鎖插槽、4~5 吋顯示螢幕、按鍵區，為店家選購配件非標準配備。)</p> <p style="text-align: center;">【附件一—鐵製框體 A001】</p> 

<p>機具名稱</p>	<p>中文：發財龍多框體 原文：FORTUNE DRAGON</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">【附件二—框體 B001】</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>機台 24 吋螢幕 經國內檢驗合格 下螢幕可觸控</p> <p>電子鎖插槽</p> <p>紙代幣出口</p> <p>4~5 吋螢幕 僅輪播廣告</p> <p>票盒鎖</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 45%;"> <p>上液晶螢幕顯示遊戲 主題和說明</p> <p>開洗分鎖頭</p> <p>主遊戲畫面</p> <p>紙代幣入口</p> <p>按鍵區</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">【附件三—框體 C001】</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>機台 24 吋螢幕 經國內檢驗合格 螢幕可觸控</p> <p>電子鎖插槽</p> <p>紙代幣出口</p> <p>4~5 吋螢幕 僅輪播廣告</p> <p>票盒鎖</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 45%;"> <p>機台服務燈</p> <p>開洗分鎖頭</p> <p>主遊戲畫面</p> <p>紙代幣入口</p> <p>按鍵區</p> </div> </div> <p style="margin-top: 20px;">(電子鎖插槽、4~5 吋顯示螢幕、按鍵區、機台服務燈，為店家選購配件非標準配備。前兩項擺放位置可依店家需求做客製化調整。)</p> <p style="margin-top: 10px;">(框體 B001 及框體 C001 除標準款外，另提供多款花色依店家需求做客製化選擇，於附件說明。)</p>

機具名稱	中文：發財龍多框體
	原文：FORTUNE DRAGON
機具外觀 及裝置說明	(附件四) 框體 B001 及框體 C001 的材質樣式 各類樣式 1 (花色如下可供客製化選擇)
	

<p>機具名稱</p>	<p>中文：發財龍多框體 原文：FORTUNE DRAGON</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>框體 B001 及框體 C001 的材質樣式 各類樣式 2 (花色如下可供客製化選擇)</p> 

機具名稱	中文：發財龍多框體
	原文：FORTUNE DRAGON
機具外觀 及裝置說明	框體 B001 及框體 C001 的材質樣式 各類樣式 4(花色如下可供客製化選擇)
	