

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：新八爪魚 6 人座 原文：
遊 戲 流 程	<pre> graph LR A[開分] --> B[押分] B --> C[主遊戲] C --> D[得分] C --> E[未得分] E --> F[洗分] F --> G[遊戲結束] D --> G </pre>
遊 戲 說 明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本遊戲機台是由『牛角魚、小青魚、蝶魚、蝌蚪魚、藍扁魚、小丑魚、河豚、花鱸魚、燈籠魚、海龜、長鰭魚、蝴蝶魚、傘尾魚、劍魚、鯨魚、銀鯊、金鯊、金鯨、銀鯨、藍條魚、細魚及青蛙』等 22 種圖案組成之遊戲。 2. 請服務人員按開分鍵開分，最低押分 50 分，最高押分 1000 分。遊戲中，魚將會在畫面中隨意遊動，玩家發射砲彈擊中之目標，即自動計分給予玩家分數。(押分分數×得分倍率=得分分數)如：玩家押分 50 分，若擊中小丑魚，小丑魚倍率為 6 倍，玩家即可以獲得 300 分。 3. 玩家贏得分數後可選擇退出分數或繼續進行本遊戲一直到分數玩完為止，玩家多餘之分數亦可退出分數兌換新台幣 2000 元以內之禮品，但不可兌換現金。 4. 本機具可以 1~6 個人同時遊玩，各分機各自獨立，無互相關

聯，本機為單機遊戲機台，不具網際網路功能無法上網連線。









1.		牛角魚	2倍	12.		蝴蝶魚	15倍
2.		小青魚	2倍	13.		傘尾魚	18倍
3.		蝶魚	3倍	14.		劍魚	20倍
4.		蝌蚪魚	4倍	15.		鯊魚	25倍
5.		藍扁魚	5倍	16.		銀鯊	30倍
6.		小丑魚	6倍	17.		金鯊	40倍
7.		河豚	7倍	18.		銀鯨	40-120倍
8.		花鱸魚	8倍	19.		金鯨	120-200倍
9.		燈籠魚	9倍	20.		藍條魚	40-300倍
10.		海龜	10倍	21.		青蛙	200-300倍
11.		長鰭魚	12倍	22.		細魚	300-600倍

圖 片
介 紹



開分盒(機台可加裝開分盒)


洗分 1、洗分 2、洗分 3、洗分 4、洗分 5、洗分 6



開分 1、開分 2、開分 3、開分 4、開分 5、開分 6

註:本遊戲有七種不同的框體，圖案如下。

操作面板



主遊戲畫面



本遊戲將搭配以下7種框體：

