



電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：IGT 埃及豔后 2+獵豹王(單機版)-探吉速速版 原文：IGT-CLEOPATRA 2+KING CHEETAH
遊戲流程	 <pre> graph LR A[開啟分數] --> B[押分] B --> C[進入遊戲] C --> D[計算得分] D --> E{是否續玩} E -- 否 --> F[遊戲結束 結清分數] E -- 是 --> B </pre>
遊戲說明	1. 本機種為轉輪雙遊戲機種，上下螢幕分別顯示兩個獨立之遊戲，且無相互關聯，遊戲各自運轉並各自開、洗分。 2. 遊戲內容:上螢幕及下螢幕分別為「埃及豔后 2」及「獵豹王」遊戲，兩款遊戲位置可做更換。 3. 機種依需求不同，故提供不同選配零件及顏色，可依照需求任意組合，適用於如附錄中所顯示。本遊戲不具備網路連線功能，無法上網連線。 4. 本機台使用娛樂用紙代幣，娛樂用紙代幣取得方式為櫃台兌換，娛樂用紙代幣面額為 1 分至 1 萬分，兌換娛樂用紙代幣之機具無法上網連線，娛樂用紙代幣僅可在該店家之遊戲機台使用，當投入紙代幣後玩家只需輕觸螢幕即可進入遊戲。 5. 本機台需由服務人員以鑰匙控制並按下開分鍵開分或投入紙代幣。玩家可利用機台上之操作按鍵或觸控螢幕選擇遊戲押分模式，啟動後螢幕中轉輪會開始轉動，轉輪會由左至右依序自動停止後，螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知。當轉輪結束，玩家亦可繼續遊玩未玩完的分數，直到分數玩完為止。 6. 玩家若是要結束遊戲，娛樂用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具紀錄及儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂用紙代幣投入機台後，即被機台回收，無法重複使用。遊戲結束後可按洗分鍵洗分或按退票鍵退票，退票出來的娛樂用紙代幣可供玩家繼續其他機台遊玩，分數及紙代幣可兌換價值新台幣 2000 元以下之禮品，不得兌換現金跟任何有價證券。

機具名稱	中文：IGT 埃及豔后 2+獵豹王(單機版)-探古速速版 原文：IGT-CLEOPATRA 2+KING CHEETAH
機具外觀 及裝置說明	【機台外觀】143*53*64 公分  The diagram illustrates the front and side views of the slot machine with the following labeled components: 上螢幕開、洗分 (Top screen open/clean button) 下螢幕開、洗分 (Bottom screen open/clean button) 服務燈位置 (Service light position) 上螢幕遊戲 - 採用國內檢驗合格19-23吋液晶畫面 (Top screen game - using domestically inspected 19-23 inch LCD screen) 下螢幕遊戲 - 採用國內檢驗合格19-23吋液晶畫面 (Bottom screen game - using domestically inspected 19-23 inch LCD screen) 機台喇叭 (Machine speaker) 遊戲按鍵區 (Game button area) 退票口 (Ticket outlet) 機台下燈箱顯示遊戲說明或遊戲主題畫面 (Machine bottom light box displays game instructions or theme screen) 娛樂用紙代幣專用投票入口 (Entertainment paper token dedicated ticket inlet) 【遊戲按鍵】 (Game buttons): - 上螢幕啟動鍵 (Top screen start button) - 上螢幕押注區 (Top screen bet area) - 無作用 (No function) - 無作用 (No function) - 下螢幕啟動鍵 (Bottom screen start button) - 下螢幕押注區 (Bottom screen bet area) - 無作用 (No function) 設定鑰匙孔區 (Setting keyhole area) 技術人員維修開門鑰匙孔 (Technician repair door keyhole)

機具名稱	中文：IGT 埃及豔后 2+獵豹王(單機版)-探吉速速版									
	原文：IGT-CLEOPATRA 2+KING CHEETAH									
遊戲名稱:埃及豔后 2										
【遊戲說明】										
1. 由「埃及豔后、羊、鳥、貓、A、K、Q、J、10」等圖案組合而成，其中「埃及豔后」可替代任何圖案，玩家可利用機台上之操作按鍵或觸控螢幕選擇倍數押分。										
【得分倍率表】										
圖案										
名稱	埃及豔后	羊	鳥	貓	A	K	Q	J	10	埃及豔后
五連線	50000	500	500	500	125	125	100	100	100	可替代任意圖形。
四連線	1000	100	100	75	50	50	25	25	25	
三連線	100	25	25	20	10	10	5	5	5	

圖案		
名稱	人面獅身 (最大押注)	人面獅身 (小於最大押注)
五個	52000 10-20 免費遊戲	50 分數加乘
任意四個	200 8-18 免費遊戲	10 分數加乘
任意三個	60 5-15 免費遊戲	3 分數加乘

【免費遊戲得分倍率表】										
圖案										
名稱	埃及豔后	羊	鳥	貓	A	K	Q	J	10	埃及豔后
五連線	50000	500	500	500	125	125	100	100	100	可替代任意圖形。
四連線	1000	100	100	50	30	25	20	20	20	
三連線	100	20	20	20	10	10	5	5	5	

機具名稱

中文：IGT 埃及豔后 2+獵豹王(單機版)-探吉速速版

原文：IGT-CLEOPATRA 2+KING CHEETAH




【主遊戲畫面】





【免費遊戲畫面】




機具名稱	中文：IGT 埃及豔后 2+獵豹王(單機版)-探古速速版 原文：IGT-CLEOPATRA 2+KING CHEETAH													
遊戲名稱:獵豹王														
【遊戲說明】														
1. 由「老虎、獵豹、斑馬、長頸鹿、犀牛、馬、A、K、Q、J、10、9」等圖案組合而成，其中「老虎、獵豹」可替代任何圖案，玩家可利用機台上之操作按鍵或觸控螢幕選擇倍數押分。														
2. 免費遊戲：當畫面出現2個「老虎」或「獵豹」圖案時，可贏取10次免費遊戲；畫面出現3個「老虎」或「獵豹」圖案時，可贏取15次免費遊戲；出現4個「老虎」或「獵豹」圖案時，可贏取25次免費遊戲；出現5個「老虎」或「獵豹」圖案時，可贏取75次免費遊戲。														
【主遊戲及免費遊戲得分倍率表】														
圖案							A	K	Q	J	10	9		
名稱	老虎	獵豹	斑馬	長頸鹿	犀牛	馬	A	K	Q	J	10	9	老虎/獵豹	老虎/獵豹
五連線	5000	5000	300	200	200	200	120	120	120	100	100	100	可替代任意圖形。	免費遊戲。二個以上老虎或獵豹同時出現，進入
四連線	500	500	150	50	50	50	20	20	20	20	20	20		
三連線	300	300	50	20	20	20	10	10	5	5	5	5		
【主遊戲畫面】														
														
														
【免費遊戲畫面】														
														
														






機具名稱	中文：IGT 埃及豔后 2+獵豹王(單機版)-探古速速版 原文：IGT-CLEOPATRA 2+KING CHEETAH
	【機台共用框體介紹】*讀卡機:讀取會員卡，會員卡僅記錄會員資料，不具儲值或其他做為簽帳、提款、轉帳或支付等功能。3.2 吋螢幕會顯示會員編號及資訊。本機種依需求不同，故提供不同選配零件及顏色，可依照需求任意組合，適用於如附錄 框體 1  有/無服務燈 有/無讀卡機及 3.2 吋螢幕 上下螢幕 有/無開洗分 (含鎖頭) 框體 2  有/無服務燈 有/無讀卡機及 3.2 吋螢幕 上下螢幕 有/無開洗分 (含鎖頭) 框體 3  有/無服務燈 有/無讀卡機及 3.2 吋螢幕 上下螢幕 有/無開洗分 (含鎖頭) 框體 4  有/無服務燈 有/無讀卡機及 3.2 吋螢幕 上下螢幕 有/無開洗分 (含鎖頭)




機具名稱	中文：IGT 埃及豔后 2+獵豹王(單機版)-探古速速版 原文：IGT-CLEOPATRA 2+KING CHEETAH
	【機台共用框體介紹】*讀卡機:讀取會員卡，會員卡僅記錄會員資料，不具儲值或其他做為簽帳、提款、轉帳或支付等功能。3.2 吋螢幕會顯示會員編號及資訊。本機種依需求不同，故提供不同選配零件及顏色，可依照需求任意組合，適用於如附錄 框體 5  有/無服務燈 有/無廣告燈 上下螢幕 有/無開洗分 (含鎖頭) 有/無讀卡機 及 3.2 吋螢幕 框體 6  有/無服務燈 有/無讀卡機 及 3.2 吋螢幕 框體 7  有/無服務燈 有/無讀卡機 及 3.2 吋螢幕

機具名稱	中文：IGT 埃及豔后 2+獵豹王(單機版)-探吉速速版 原文：IGT-CLEOPATRA 2+KING CHEETAH
	【機台共用框體介紹】*讀卡機:讀取會員卡，會員卡僅記錄會員資料，不具儲值或其他做為簽帳、提款、轉帳或支付等功能。3.2 吋螢幕會顯示會員編號及資訊。本機種依需求不同，故提供不同選配零件及顏色，可依照需求任意組合，適用於如附錄 框體 8  有/無服務燈 有/無讀卡機及 3.2 吋螢幕 框體 9  有/無服務燈 有/無讀卡機及 3.2 吋螢幕 框體 10  有/無廣告燈 有/無讀卡機及 3.2 吋螢幕 框體 11  有/無服務燈 有/無讀卡機及 3.2 吋螢幕

機具名稱	中文：IGT 埃及豔后 2+獵豹王(單機版)-探吉速速版 原文：IGT-CLEOPATRA 2+KING CHEETAH
	【機台共用框體介紹】*讀卡機:讀取會員卡，會員卡僅記錄會員資料，不具儲值或其他做為簽帳、提款、轉帳或支付等功能。3.2 吋螢幕會顯示會員編號及資訊。本機種依需求不同，故提供不同選配零件及顏色，可依照需求任意組合，適用於如附錄 框體 12 有/無服務燈 有/無讀卡機及 3.2 吋螢幕 上下螢幕 有/無開洗分 (含鎖頭) 技術人員維修 開門鑰匙孔 設定鑰匙 孔位 *框體 6~框體 12 的開、洗分在機台側邊 框體 13 有/無廣告燈 有/無讀卡機 及 3.2 吋螢幕 上下螢幕 有/無開洗分 (含鎖頭) 框體 14 上下螢幕 有/無開洗分 (含鎖頭) 有/無讀卡機 及 3.2 吋螢幕

機具名稱	中文：IGT 埃及豔后 2+獵豹王(單機版)-探吉速速版 原文：IGT-CLEOPATRA 2+KING CHEETAH
	【機台共用框體介紹】本機種依需求不同，故提供不同選配零件及顏色，可依照需求任意組合，適用於如附錄中所顯示。 *服務燈款式可變更為各種顏色(依客戶需求選配):  *廣告燈款式可變更為液晶螢幕或壓克力材質(依客戶需求選配)，其功能提供遊戲主題畫面、Logo 及倍率表，樣式如下: 

機具名稱	中文：IGT 埃及豔后 2+獵豹王(單機版)-探吉速速版 原文：IGT-CLEOPATRA 2+KING CHEETAH
	【機台共用框體介紹】本機種依需求不同，故提供不同選配零件及顏色，可依照需求任意組合，適用於如附錄中所顯示。 *遊戲按鍵上排供上螢幕使用，下排供下螢幕使用，按鍵功能的排列位置依客戶需求配置，按鍵可變更為方形、圓形、三角形、愛心型、馬蹄型或星型(依客戶需求選配)：  投幣口無作用  投幣口無作用  投幣口無作用 自動啟動遊戲       

機具名稱	中文：IGT 埃及豔后 2+獵豹王(單機版)-探吉速速版 原文：IGT-CLEOPATRA 2+KING CHEETAH
	*開、洗分款式可變更為：  *自動遊戲啟動鍵可變更為：  *Logo 燈箱片款式可變更為： 

機具名稱	中文：IGT 埃及豔后 2+獵豹王(單機版)-探古速速版 原文：IGT-CLEOPATRA 2+KING CHEETAH
	【機台共用框體介紹】本機種依需求不同，故提供不同選配零件及顏色，可依照需求任意組合，適用於如附錄中所顯示。 框體顏色可變更為(顏色如下依客戶需求選配): 