










電子遊戲機說明書





機具名稱	中文：海洋天堂總動員-海神 6 人座(有轉播系統) A 版 原文：																																																																																										
遊戲流程	<pre> graph LR A[投入代幣或開分] --> B[開始遊戲] B --> C[未中獎] B --> D[中獎得分] C --> E[遊戲結束] D --> F[是否續玩] F -- 是 --> B F -- 否 --> E </pre>																																																																																										
遊戲說明	<p>1.本機具為 6 人遊戲機台，各分機為單獨之遊戲，無上網之功能，不具備網際網路功能。</p> <p>2.押分 1 分起便可開始遊戲。</p> <p>3.遊戲說明，投入代幣或開分後，玩家押分，機檯螢幕出現模擬魚池畫面，有很多大魚小魚在中間自由游動，遊戲者手握搖桿控制畫面下方砲台左、右旋轉，當魚群接近時按砲彈鍵，砲台會發射砲彈，進行捕撈動作，當捕撈到魚時會依捕撈的數量及魚種獲得分數。</p> <p>4.遊戲過程中不定時會出現(1)連鎖閃電 (2)章魚爆彈(3)轟天雷 (4)維京船 (5)財神一路發 (6)火山獸 (7)海底撈 (8)七彩海星 (9)海王之怒 (10)幸運刮刮卡等 10 款小遊戲，完成小遊戲所指派任務，可再獲得不等獎勵分數。</p> <p>5.本遊戲獲得之分數及代幣均不可換取現金，獲得之分數及代幣僅能寄存櫃檯作為日後遊戲之用，或換取等值新台幣 2000 元以下之禮品。</p> <p>6.本機具可與「轉播系統」連結。</p> <p>7.「轉播系統」以網路線連接內部區域網路(不具備網際網路連線功能，無法上網連線)，與店家現場所有「海洋天堂總動員-海神 6 人座(有轉播系統)A 版」機具連結，並以外接展示螢幕顯示當前各獎項的累積中獎分數。轉播系統展示螢幕只有顯示功能，不具備遊戲功能，轉播系統主機放置於場內其中一台機具或依店家需求擺放指定位置。轉播系統最低可連結 1 台機具，最高可同時連結 30 台機具，使用 HUB 將多台機具串聯。轉播系統無法跨店使用，亦不能單獨使用，也不影響本機具之倍率。</p> <p>8.「轉播系統」與本機連結時，螢幕會出現 SAPPHIRE PRIZE 起始分數 10000(上限為 50000 分); TOPAZ PRIZE 起始分數 10000(上限為 50000 分); EMERALD MAJOR 起始分數 20000(上限為 100000 分); RUBY MAJOR 起始分數 20000(上限為 100000 分); DIAMOND GRAND 起始分數 30000(上限為 150000 分)。玩家於幸運刮刮卡刮中三個相同寶石，即可贏取該寶石獎項分數。押注 500 分以上，可獲得彩金比率為 100%; 400~499 分，可獲得 80%; 300~399 分，可獲得 60%; 200~299 分，可獲得 40%; 199 分以下，可獲得 20%。玩家每發一砲彩金向上累積 1 分。</p> <p>9.倍率表：</p> <table border="1" data-bbox="288 1411 1455 1724"> <thead> <tr> <th colspan="6">賞撈魚種倍率表</th> <th colspan="4">小遊戲倍率表</th> </tr> <tr> <th>圖案名稱</th> <th>倍率</th> <th>圖案名稱</th> <th>倍率</th> <th>圖案名稱</th> <th>倍率</th> <th>小遊戲</th> <th>倍率</th> <th>小遊戲</th> <th>倍率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>花斑魚</td> <td>2倍</td> <td>海豹</td> <td>8倍</td> <td>海豬靈</td> <td>25倍</td> <td>連鎖閃電</td> <td>0~888倍(累積倍率)</td> <td>七彩海星</td> <td>0~2000倍(亂數倍率)</td> </tr> <tr> <td>發光魚</td> <td>3倍</td> <td>小丑魚</td> <td>10倍</td> <td>鯨魚</td> <td>30倍</td> <td>章魚爆彈</td> <td>0~1500倍(亂數倍率)</td> <td>海王之怒</td> <td>1~2000倍(亂數倍率)</td> </tr> <tr> <td>海星</td> <td>4倍</td> <td>鸚鵡螺</td> <td>10倍</td> <td>格羅索</td> <td>40倍</td> <td>轟天雷</td> <td>0~1500倍(亂數倍率)</td> <td>幸運刮刮卡</td> <td>1~2000倍(亂數倍率)</td> </tr> <tr> <td>豹紋魚</td> <td>4倍</td> <td>魷魚</td> <td>12倍</td> <td>小藍鯨</td> <td>50倍</td> <td>維京船</td> <td>1~1000倍(亂數倍率)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>龍蝦</td> <td>5倍</td> <td>獅子魚</td> <td>15倍</td> <td>藍鯨</td> <td>100倍</td> <td>財神一路發</td> <td>1~2000倍(亂數倍率)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>海馬</td> <td>5倍</td> <td>曼波魚</td> <td>18倍</td> <td>霸王鯨鯨</td> <td>200倍</td> <td>火山獸</td> <td>0~800倍(亂數倍率)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>海龜</td> <td>8倍</td> <td>燈籠魚</td> <td>20倍</td> <td>七彩霸王鯨</td> <td>400倍</td> <td>海底撈</td> <td>0~2000倍(亂數倍率)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>10.本遊戲共有十款框體，遊戲內容皆相同，僅框體不同，如附件。</p>	賞撈魚種倍率表						小遊戲倍率表				圖案名稱	倍率	圖案名稱	倍率	圖案名稱	倍率	小遊戲	倍率	小遊戲	倍率	花斑魚	2倍	海豹	8倍	海豬靈	25倍	連鎖閃電	0~888倍(累積倍率)	七彩海星	0~2000倍(亂數倍率)	發光魚	3倍	小丑魚	10倍	鯨魚	30倍	章魚爆彈	0~1500倍(亂數倍率)	海王之怒	1~2000倍(亂數倍率)	海星	4倍	鸚鵡螺	10倍	格羅索	40倍	轟天雷	0~1500倍(亂數倍率)	幸運刮刮卡	1~2000倍(亂數倍率)	豹紋魚	4倍	魷魚	12倍	小藍鯨	50倍	維京船	1~1000倍(亂數倍率)			龍蝦	5倍	獅子魚	15倍	藍鯨	100倍	財神一路發	1~2000倍(亂數倍率)			海馬	5倍	曼波魚	18倍	霸王鯨鯨	200倍	火山獸	0~800倍(亂數倍率)			海龜	8倍	燈籠魚	20倍	七彩霸王鯨	400倍	海底撈	0~2000倍(亂數倍率)		
賞撈魚種倍率表						小遊戲倍率表																																																																																					
圖案名稱	倍率	圖案名稱	倍率	圖案名稱	倍率	小遊戲	倍率	小遊戲	倍率																																																																																		
花斑魚	2倍	海豹	8倍	海豬靈	25倍	連鎖閃電	0~888倍(累積倍率)	七彩海星	0~2000倍(亂數倍率)																																																																																		
發光魚	3倍	小丑魚	10倍	鯨魚	30倍	章魚爆彈	0~1500倍(亂數倍率)	海王之怒	1~2000倍(亂數倍率)																																																																																		
海星	4倍	鸚鵡螺	10倍	格羅索	40倍	轟天雷	0~1500倍(亂數倍率)	幸運刮刮卡	1~2000倍(亂數倍率)																																																																																		
豹紋魚	4倍	魷魚	12倍	小藍鯨	50倍	維京船	1~1000倍(亂數倍率)																																																																																				
龍蝦	5倍	獅子魚	15倍	藍鯨	100倍	財神一路發	1~2000倍(亂數倍率)																																																																																				
海馬	5倍	曼波魚	18倍	霸王鯨鯨	200倍	火山獸	0~800倍(亂數倍率)																																																																																				
海龜	8倍	燈籠魚	20倍	七彩霸王鯨	400倍	海底撈	0~2000倍(亂數倍率)																																																																																				

<p>機具名稱</p>	<p>中文：海洋天堂總動員-海神 6人座(有轉播系統)A版 原文：</p>
<p>圖 片 介 紹</p>	<p>框體 A： 尺寸：168(長)*120(寬)*81(高)cm，重 250kg，電器規格：110V, 60Hz, 550W。 國內檢驗合格 46 吋液晶螢幕，僅做為播放遊戲畫面之用，不提供其它功能。</p>  <p>框體 B： 尺寸：180(長)*120(寬)*71.5(高)cm，重 200kg，電器規格：110V, 60Hz, 550W。 國內檢驗合格 46 吋液晶螢幕，僅做為播放遊戲畫面之用，不提供其它功能。</p> 


<p>機具名稱</p>	<p>中文：海洋天堂總動員-海神 6 人座(有轉播系統)A 版 原文：</p>
<p>圖 片 介 紹</p>	<p>框體 C： 尺寸：180(長)*120(寬)*71.5(高)cm，重 200kg，電器規格：110V, 60Hz, 550W。 國內檢驗合格 46 吋液晶螢幕，僅做為播放遊戲畫面之用，不提供其它功能。</p>   <p>框體 D： 尺寸：180(長)*120(寬)*71.5(高)cm，重 200kg，電器規格：110V, 60Hz, 550W。 國內檢驗合格 50 吋液晶螢幕，僅做為播放遊戲畫面之用，不提供其它功能。</p>  

III 1 1 > 1
 >>>







機具名稱	中文：海洋天堂總動員-海神 6人座(有轉播系統)A版 原文：
圖 片 介 紹	<p>框體 E： 尺寸：180(長)*120(寬)*71.5(高)cm，重 200kg，電器規格：110V, 60Hz, 550W。 國內檢驗合格 50 吋液晶螢幕，僅做為播放遊戲畫面之用，不提供其它功能。</p>  <p>框體 F： 尺寸：180(長)*120(寬)*71.5(高)cm，重 200kg，電器規格：110V, 60Hz, 550W。 國內檢驗合格 50 吋液晶螢幕，僅做為播放遊戲畫面之用，不提供其它功能。</p>  <p>框體 G</p> 

機具名稱	中文：海洋天堂總動員-海神 6人座(有轉播系統)A版 原文：
圖 片 介 紹	<p>框體 H</p>  <p>檢驗合格螢幕 操作面板 投幣口</p> <p>框體 I</p>  <p>檢驗合格螢幕 操作面板 投幣口</p> <p>框體 J 尺寸：168*114*72.5 cm，可以裝 55 吋或 47 吋液晶螢幕</p>  <p>檢驗合格螢幕 操作面板 投幣口</p> <p>遊戲畫面：</p>  <p>投分區 砲台押分顯示區 出牌區</p>


機具名稱	中文：海洋天堂總動員-海神 6 人座(有轉播系統)A 版 原文：	
圖 片 介 紹	附錄一：[附屬小遊戲詳細說明]—共 10 種小遊戲	
	<p>(1)連鎖閃電</p> <p>遊戲畫面上隨機出現的特殊道具，玩家使用砲彈攻擊連鎖閃電會隨機炸死場上魚群，可獲得 0~888 倍獎勵分數。</p> 	
	<p>(2)章魚爆彈</p> <p>遊戲畫面上隨機出現的特殊道具，玩家使用砲彈攻擊，打爆後，按下攻擊鍵可引發章魚爆炸，炸掉附近的魚群。獲得 0~1500 倍獎勵分數。</p> 	
<p>(3)轟天雷</p> <p>遊戲畫面上隨機出現的特殊道具，玩家使用砲彈攻擊有機會引爆轟天雷炸彈，炸死畫面上所有普通魚種。可獲得 0~1500 倍獎勵分數。</p> 		

機具名稱	中文：海洋天堂總動員-海神 6 人座(有轉播系統) A 版 原文：	
圖 片 介 紹	<p>(4)維京船</p> <p>遊戲畫面上隨機出現的特殊道具。打中後可隨機獲得掉落的寶物。可隨機得到 1~1000 倍獎勵分數。</p> 	
	<p>(5)財神一路發</p> <p>遊戲畫面上隨機出現的特殊道具。玩家可連續按壓發射鍵搖動財神手中聚寶盆，可隨機得到 1~2000 倍獎勵分數。</p> 	
	<p>(6)火山獸</p> <p>遊戲畫面上隨機出現的特殊道具。打倒後，帶有攻擊效果的岩石，可引發全畫面落石攻擊。可隨機得到 0~800 倍獎勵分數。</p> 	



<p>機具名稱</p>	<p>中文：海洋天堂總動員-海神 6人座(有轉播系統)A版</p> <p>原文：</p>	
<p>圖 片 介 紹</p>	<p>(7)海底撈</p> <p>遊戲畫面上隨機出現的特殊道具。打中後，發動魚網撈魚，可隨機得到 0~2000 倍獎勵分數。</p> 	
	<p>(8)七彩海星</p> <p>遊戲畫面上隨機出現的特殊道具。打死引發海星子彈攻擊。可隨機得到 0~2000 倍獎勵分數。</p> 	
	<p>(9)海王之怒</p> <p>遊戲畫面上隨機出現的特殊道具。打死引發海王攻擊，可隨機得到 1~2000 倍獎勵分數。</p> 	

機具名稱	中文：海洋天堂總動員-海神 6 人座(有轉播系統)A 版 原文：	
圖 片 介 紹	(10)幸運刮刮卡 遊戲畫面上隨機出現的特殊道具。打死可獲得一張刮刮卡，每刮出三個相同獎項算中獎，最多可對中三次。可隨機得到 1~2000 倍獎勵分數。	

機具名稱	中文：海洋天堂總動員-海神 6 人座(有轉播系統)A 版 原文：
圖 片 介 紹	附錄二：42 吋轉播系統展示螢幕  <p>The image shows a 42-inch television mounted on a stand. The screen displays a game interface with the following scores and labels:</p> <ul style="list-style-type: none"> EMERALD MAJOR: 18012.38 RUBY MAJOR: 3923.18 DIAMOND GRAND: 18002.86 EMERALD PRIZE: 6524.47 TOPAZ PRIZE: 7525.73 <p>At the bottom of the screen, it says: "500% winning odds with every Lucky Scratch Card! 16011250". The stand consists of a central vertical pole with four horizontal arms, each supporting a treasure chest-shaped base. The treasure chests are decorated with colorful patterns and have a yellow ribbon on top.</p>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：海洋天堂總動員-海神 6 人座(有轉播系統) A 版 原文：</p>
<p>圖 片 介 紹</p>	<div style="text-align: center;">  <p>四種遊戲畫面可以選擇</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>顯示各機台中寶石獎項分數</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>