

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文:真風林火山 2																										
	原文:																										
遊戲流程	1. 投入代幣或開分。 2. 押分，按下啟動桿。 3. 轉輪轉動後，按各輪停止鍵（或待 30 秒後轉輪自動停止）。 4. 停止的圖案橫線斜線如有相同連線即為中獎。 5. 中獎時比照各連線圖案之中獎枚數表給予獎勵枚數。																										
遊戲說明	1. 投入代幣或開分，遊戲中則不可投幣。（亦可由服務人員在框體右方以鑰匙控制並按下開分鍵開分），即可開始遊戲。 2. 押分(每次押 3 分)，按下啟動桿，啟動遊戲後，按各輪停止鍵。 3. 當相同圖案連成一線時(僅含斜線及橫線)，遊戲機會依各圖案代表比率給獎，最低獎可免再投幣再玩一次。 4. 當前兩個轉輪停止時，有 2 個「風林火山」出現時，螢幕會閃爍預告可能中大獎，中大獎機率為 1/266。 5. 中大獎螢幕會出現順押（由左至右）或逆押（由右至左），依指示操作按鍵可連續中獎多次。 6. 中獎枚表如下: <table><tr><th>圖示</th><th>中獎枚數連線圖案</th><th>中獎枚數</th></tr><tr><td></td><td>風林火山 風林火山 風林火山</td><td>150 枚</td></tr><tr><td></td><td>BAR BAR BAR</td><td>100 枚</td></tr><tr><td></td><td>銅鐘 銅鐘 銅鐘</td><td>9 枚或再玩一次</td></tr><tr><td></td><td>西瓜 西瓜 西瓜</td><td>3 枚</td></tr><tr><td></td><td>荔枝</td><td>1 枚(只要出現荔枝)</td></tr><tr><td></td><td>銅鐘 再 風林火山</td><td>1 枚</td></tr><tr><td></td><td>再 再 再</td><td>再玩一次</td></tr></table> 7. 本機為單機遊戲機台，不具有網際網路功能，無法上網連線。 註:本機台共有 72 種不同的外框，各外框種類圖案如附件。 大賞燈種類繁多不及備載，提供 21 種機種供參考。			圖示	中獎枚數連線圖案	中獎枚數		風林火山 風林火山 風林火山	150 枚		BAR BAR BAR	100 枚		銅鐘 銅鐘 銅鐘	9 枚或再玩一次		西瓜 西瓜 西瓜	3 枚		荔枝	1 枚(只要出現荔枝)		銅鐘 再 風林火山	1 枚		再 再 再	再玩一次
圖示	中獎枚數連線圖案	中獎枚數																									
	風林火山 風林火山 風林火山	150 枚																									
	BAR BAR BAR	100 枚																									
	銅鐘 銅鐘 銅鐘	9 枚或再玩一次																									
	西瓜 西瓜 西瓜	3 枚																									
	荔枝	1 枚(只要出現荔枝)																									
	銅鐘 再 風林火山	1 枚																									
	再 再 再	再玩一次																									
機具外觀及裝置說明																											

機具名稱

中文:真風林火山 2

原文:

圖
片
介
紹

大賞燈(中獎紀錄器)說明:


- 一、大賞燈不會變更遊戲中獎分數及其遊戲功能使用。
- 二、大賞燈為單一機台的中獎記錄。
- 三、遊戲中隨機變化顏色增添遊戲氣氛和豐富感。
- 四、大賞燈可依店家需求設置或不設置，並可依店家喜好選擇不同種類設置。
- 五、大賞燈種類繁多不及備載，功能大同小異，僅提供下列機種供參考。



大賞燈種類:

名稱	圖示	名稱	圖示
ARIYA		CHANBAR	
BIGWOZ		DAENDAR	
ILLUMINA-M		ELECS	
MIMOSAL		MIINA	
LEDER		SIMPLY	
A01		DAITO	
ICHIBANKAN		JUJIDEKA	
JUJIDEKAQ		VEGA	
TR II PLUS		LOO KIR	
A02		NIKKEI	
Fu Sun			

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 開分/洗分 投代幣口 停止鍵 退代幣口  大賞燈 開分/洗分 投代幣口 停止鍵 退代幣口 押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 MAY-H-01 MAY-H-02  大賞燈 預留位置 開分/洗分 投代幣口 停止鍵 退代幣口 押分鍵 退代幣鍵 啟動桿  大賞燈 開分/洗分 投代幣口 停止鍵 退代幣口 押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 MAY-L-01 MAY-L-02

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:
	
	MAY-H-03 MAY-C-01
	
	MAY-D-01 MAY-D-02

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  BIG-01  BIG-02  BIG-03  BIG-04

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:
	 
	STAR-A-01 STAR-A-02
	 
	KEEL-01 KEEL-02

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  STAR-B-01  STAR-B-02  STAR-B-03  MAY-H-04

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:
	
	MAY-L-03 YONG-L-01
	
	YONG-L-02 SLO15-1

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體: BIG-05 BIG-06 BIG-07 BIG-08

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:
	 BIG-09  BIG-10
	 BIG-11  ※ 此外框為一體成形島式 BIG-12
	BIG-11 BIG-12

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  ※ 此外框為一體成形島式 
	BIG-13
	BIG-14
	
	
	BIG-15
	KRT-01

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體: KRT-02 KRT-03 KRT-05 KRT-06

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:   KRT-07 KRT-12   KRT-13 KRT-14

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:								
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體: <table border="1"> <tr> <td data-bbox="391 405 876 981">  </td><td data-bbox="876 405 1362 981">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="391 981 876 1070"> KRT-15 </td><td data-bbox="876 981 1362 1070"> KRT-16 </td></tr> <tr> <td data-bbox="391 1070 876 1704">  </td><td data-bbox="876 1070 1362 1704">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="391 1704 876 1794"> KRT-17 </td><td data-bbox="876 1704 1362 1794"> KRT-18 </td></tr> </table>			KRT-15	KRT-16			KRT-17	KRT-18
									
KRT-15	KRT-16								
									
KRT-17	KRT-18								

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:								
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體: <table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="389 421 874 999">  </td><td data-bbox="874 421 1362 999">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="389 999 874 1084"> KRT-19 </td><td data-bbox="874 999 1362 1084"> KRT-20 </td></tr> <tr> <td data-bbox="389 1084 874 1720">  </td><td data-bbox="874 1084 1362 1720">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="389 1720 874 1805"> KRT-21 </td><td data-bbox="874 1720 1362 1805"> KRT-22 </td></tr> </tbody> </table>			KRT-19	KRT-20			KRT-21	KRT-22
									
KRT-19	KRT-20								
									
KRT-21	KRT-22								

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  KRT-23  KRT-24  KRT-25  KRT-26

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:
	KRT-27 KRT-28
	KRT-29 KRT-30

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:	
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:	
		
	KRT-31	KRT-32
		
	KRT-33	KRT-34

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:
	 
	KRT-35 KRT-36
	 
	KRT-37 KRT-38

機具名稱	中文:真風林火山 2 原文:
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  KRT-39  KRT-40  KRT-41  KRT-42