



本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會 112 年 6 月 28 日
第 34 次會議評鑑為娛樂類
電子遊戲機說明書

A029

機具名稱	中文：金撲克 3-76 種多框體版 原文：King poker																																																				
遊戲流程																																																					
遊戲說明	1. 本遊戲機台為單機遊戲機台，不具網際網路功能，無法上網連線。 2. 投幣設定：玩家可投入代幣，娛樂用紙代幣或開分，每投一枚代幣所兌換之分數可依業者需求而訂定，亦可請服務人員以鑰匙控制，按下開分鍵開分，兌換比率依需求而訂，或使用娛樂用紙代幣，娛樂用紙代幣非為電磁紀錄或晶片，不具儲值功能，亦不得兌換現金。娛樂用紙代幣取得方式為櫃檯兌換，娛樂用紙代幣兌換比率依需求而訂，兌換娛樂用紙代幣僅可在該店家之遊戲機台使用，當娛樂用紙代幣投入機台後，該娛樂用紙代幣即被機台回收，不得再使用。 3. 遊戲過程分為四段式押分，共開出 7 張撲克牌，然後由電腦自動選出 5 張中獎的組合牌來對獎的遊戲玩法，JOKER 可代替任何牌。 4. 主遊戲：每段可押 50 分(分數可依業者需求調整)，第一段押分翻開第 1 張、第 3 張，續押第二段翻開第 5 張，續押第三段翻開第 6 張，續押第四段全開。第二~四段是否押分，玩家可依照已翻開的撲克牌數字及花色或提示牌來決定是否續押，倘不續押可按全開鍵翻開全部的牌。 5. 副遊戲：主遊戲中獎而未選擇得分，可按比倍鍵進入副遊戲，猜中開牌結果為猜比 7 大、比 7 小或等於 7 的遊戲，猜中後給予 2 倍的中獎分數，玩家可繼續玩副遊戲或按得分鈕得分結束副遊戲。 6. 玩家若是要結束遊戲，可按下退代幣鍵退出剩餘代幣，或可由服務人員洗分後重新列印娛樂用紙代幣或給予等值代幣，兌換後之娛樂用紙代幣或代幣可供玩家至本機台或其他遊戲機台遊玩，直到分數玩完為止或請服務人員以鑰匙控制進入洗分畫面並結清剩餘分數，結束遊戲。洗掉之分數，只能兌換價值新台幣 2000 元以下之禮品，並且不得兌換現金或是任何有價證券。 7. 本遊戲可搭配 76 種框體，如附錄。																																																				
機具外觀及裝置說明	獎項說明： <table><tr><th>獎項</th><th>A 對</th><th>二對</th><th>三條</th><th>順子</th><th>同花</th><th>葫蘆</th><th>鐵支</th><th>小柳</th><th>五梅</th><th>大柳</th></tr><tr><th>倍數</th><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>50</td><td>120</td><td>200</td><td>500</td></tr></table> 螢幕獎項對照表： <table><tr><td>ACE PAIR</td><td>A 對</td><td>2 張 A，不同花可</td></tr><tr><td>TWO PAIRS</td><td>二對</td><td>2 對數字相同，不同花可</td></tr><tr><td>THREE OF A KIND</td><td>三條</td><td>3 張數字相同，不同花可</td></tr><tr><td>STRAIGHT</td><td>順子</td><td>5 張數字相連，不同花可</td></tr><tr><td>FLUSH</td><td>同花</td><td>5 張相同花色，不同數字可</td></tr><tr><td>FULL HOUSE</td><td>葫蘆</td><td>3 張數字相同+2 張數字相同，不同花可</td></tr><tr><td>FOUR OF A KIND</td><td>鐵支</td><td>4 張數字相同，不同花可</td></tr><tr><td>STR.FLUSH</td><td>小柳</td><td>5 張數字順並同花，牌面數字 10 以下。</td></tr><tr><td>FIVE OF A KIND</td><td>五梅</td><td>4 張數字相同+1 張傑克牌</td></tr><tr><td>ROYAL FLUSH</td><td>大柳</td><td>5 張數字順並同花，牌面數字 10 以上。</td></tr></table>  主遊戲畫面 退幣、無作用、大、比倍(平)、小、無作用 得分、押 50 分、押分(1~50)、全開、開牌	獎項	A 對	二對	三條	順子	同花	葫蘆	鐵支	小柳	五梅	大柳	倍數	1	1	2	3	5	7	50	120	200	500	ACE PAIR	A 對	2 張 A，不同花可	TWO PAIRS	二對	2 對數字相同，不同花可	THREE OF A KIND	三條	3 張數字相同，不同花可	STRAIGHT	順子	5 張數字相連，不同花可	FLUSH	同花	5 張相同花色，不同數字可	FULL HOUSE	葫蘆	3 張數字相同+2 張數字相同，不同花可	FOUR OF A KIND	鐵支	4 張數字相同，不同花可	STR.FLUSH	小柳	5 張數字順並同花，牌面數字 10 以下。	FIVE OF A KIND	五梅	4 張數字相同+1 張傑克牌	ROYAL FLUSH	大柳	5 張數字順並同花，牌面數字 10 以上。
獎項	A 對	二對	三條	順子	同花	葫蘆	鐵支	小柳	五梅	大柳																																											
倍數	1	1	2	3	5	7	50	120	200	500																																											
ACE PAIR	A 對	2 張 A，不同花可																																																			
TWO PAIRS	二對	2 對數字相同，不同花可																																																			
THREE OF A KIND	三條	3 張數字相同，不同花可																																																			
STRAIGHT	順子	5 張數字相連，不同花可																																																			
FLUSH	同花	5 張相同花色，不同數字可																																																			
FULL HOUSE	葫蘆	3 張數字相同+2 張數字相同，不同花可																																																			
FOUR OF A KIND	鐵支	4 張數字相同，不同花可																																																			
STR.FLUSH	小柳	5 張數字順並同花，牌面數字 10 以下。																																																			
FIVE OF A KIND	五梅	4 張數字相同+1 張傑克牌																																																			
ROYAL FLUSH	大柳	5 張數字順並同花，牌面數字 10 以上。																																																			

機具 名稱	中文：金撲克 3-76 種多框體版 原文：King poker
----------	------------------------------------

機具
外觀



遊戲看板




主遊戲畫面






開分、洗分鍵






投幣孔或紙代幣機口






按鈕





退幣孔






機具 名稱	中文：金撲克 3-76 種多框體版 原文：King poker
圖 片	 遊戲倍率表 主遊戲畫面 或紙代幣機口 按鍵區 投代幣孔 退代幣孔 【ALLPASS-4030】 01
	 遊戲倍率表 主遊戲畫面 或紙代幣機口 按鍵區 投代幣孔 退代幣孔 【ALLPASS】 02
	 遊戲倍率表 主遊戲畫面 或紙代幣機口 按鍵區 投代幣孔 退代幣孔 【海豚機】 03
	 遊戲倍率表 主遊戲畫面 或紙代幣機口 按鍵區 投代幣孔 退代幣孔 【歐巴斯】 04
	 或紙代幣機口 主遊戲畫面 按鍵區 投代幣孔 退代幣孔 【H208】 05
	 遊戲倍率表 主遊戲畫面 或紙代幣機口 按鍵區 投代幣孔 退代幣孔 【H208 加燈片】 06




機具 名稱	中文：金撲克 3-76 種多框體版 原文：King poker	
圖 片	 或紙代幣機口 遊戲倍率表 主遊戲畫面 按鍵區 投代幣孔 退代幣孔 【H333】 .07	 或紙代幣機口 遊戲倍率表 主遊戲畫面 按鍵區 投代幣孔 退代幣孔 【雄風】 08
	 或紙代幣機口 主遊戲畫面 主遊戲畫面 按鍵區 投代幣孔 退代幣孔 【二合一機台】 09	 或紙代幣機口 主遊戲畫面 按鍵區 投代幣孔 退代幣孔 【歐本】 10
	 或紙代幣機口 遊戲倍率表 主遊戲畫面 按鍵區 投代幣孔 退代幣孔 【肯尼士】 111	 或紙代幣機口 遊戲倍率表 主遊戲畫面 按鍵區 投代幣孔 退代幣孔 【懷藝機台】 112


機具 名稱	中文：金撲克 3-76 種多框體版 原文：King poker	
圖 片	 【HONG-TAI】 13	 【MICK1】 14
	 【MICK2】 15	 16
	 【大風 DD】 17	 【富勝】 18




機具 名稱	中文：金撲克 3-76 種多框體版 原文：King poker	
圖 片	 19	 20
	 21	 22
	 23	 24

機具 名稱	中文：金撲克 3-76 種多框體版 原文：King poker	
圖片	 25	 26
	 27	 28
	 29	 30




機具名稱	中文：金撲克 3-76 種多框體版 原文：King poker	
圖片	 31	 32
	 33	 34
	 35	 36

機具 名稱	中文：金撲克 3-76 種多框體版 原文：King poker	
圖片	 37	 38
	 39	 40
	 41	 42

機具 名稱	中文：金撲克 3-76 種多框體版 原文：King poker	
圖片	 43	 44
	 45	 46
	 47	 48

機具 名稱	中文：金撲克 3-76 種多框體版 原文：King poker	
圖片	 49	 150
	 151	 52
	 153	 54

機具名稱	中文：金撲克 3-76 種多框體版 原文：King poker	
圖片	【ARISTOCRAT】 55	56
	57	58
	59	60

機具 名稱	中文：金撲克 3-76 種多框體版 原文：King poker	
圖 片		
		
		


機具
名稱

中文：金撲克 3-76 種多框體版

原文：King poker




67



68


圖片



69






70



71



72

機具 名稱	中文：金撲克 3-76 種多框體版 原文：King poker	
圖片	 上燈片 開分洗分鍵 遊戲畫面 投幣孔或 紙代幣投 入口 按鍵區 下燈片 集代幣槽 73	 開分洗分鍵 上燈片 遊戲畫面 紙代幣口 投幣孔 按鍵區 集代幣槽 USB 充電 座(充 電使 用無 其他 功能) 74
	 開分洗分鍵 遊戲動畫 遊戲畫面 紙代幣孔 投幣孔/按鍵區 75	 主遊戲畫面 開分、洗分鍵 投幣孔或紙代幣機口 按鈕 退幣孔 76